

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 2 voies



**Numéro de référence**

LC 102 KO5 216

**Enjoliveur double touche à voyant crayon**

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :  
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

**laqué mat**

**Couleur:**  
vert anglais

**Matériaux:**  
duroplastique laqué

**P** Possibilité de couleurs sur demande