

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 1 voie




---

**Numéro de référence**

---

CD 101 KO5P BR

**Enjoliveur simple touche avec voyant crayon et symboles flèches**

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001  
 pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant**

**Couleur:**  
 Brun

**Matériaux:**  
 duroplastique

---