

MELBOURNE

TERE TULEMAST URBANISTA KOGUKONDA!

#urbanistalife

Lugege need juhised läbi ja oletegi valmis oma muusikat jagama.

Melbourne'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Melbourne lülitub sünkroonimisrežiimile. Sünkroonimisrežiimis vilgub kõlari peal olev LED-näidikutuli pidevalt. Avage oma seadme Bluetoothi-sätteid ning klõpsake saadaolevate seadmete loendis valikut „Melbourne Bluetooth“. Ja palun, oletegi ühendatud! Nüüd saate Melbourne'i kasutada muusika kuulamiseks või kõnede tegemiseks.

Kui teie seade ei toeta Bluetoothi, saate selle oma Melbourne'iga ühendada 3,5 mm audiojuhtmega.

Melbourne'i laadimiseks ühendage eraldi juhe mikro-USB-porti ning USB-pistik mõne energiaallikaga, näiteks arvutiga.

Funktsioonid

Sisse/välja: vajutage toitenuppu 3 sekundit

Sünkroonimine: vajutage Bluetooth-ühenduse nuppu 3 sekundit

Helitugevus: koputage nuppe +/-

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: koputage sissetuleva kõne puhul logoga nuppu

Mängimisaeg: 5–6 tundi

Laadimisaeg: 2–3 tundi

Bluetoothi ulatus: ligikaudu 10 m

Bluetooth: 4.1

Veekindlus: IPX4

Melbourne on pritsmekindel (IPX4), see kannatab välja vihma kätte sattumise, aga ei tohiks üleni vette sattuda. Selleks et kõlar oleks vee eest kaitstud, katke pordid silikoonkattega. Silikoonriba kaitseb kõlari hooletu ümberkäimise eest ning lisa-aas aitab seda kergemini kaasas kanda.