

AS Elion Esindus	
Nimetus:	Üldine Logitech, Labtec, Keytronic hiirte ja klaviatuuride installatsioonijuhend

Seadmete täisfunktsionaalsus on tagatud, kui Teie arvutisüsteem vastab järgmistele nõuetele:

- PC platvorm:
 - Operatsioonisüsteem Microsoft Windows 98/NT 4.0/2000/Me/XP
 - Vaba USB või PS/2 liides klaviatuuri ning vaba PS/2 liides hiire jaoks
 - Windows 98 või uuem operatsioonisüsteem USB liidese kasutamise jaoks
- MacIntosh platvorm:
 - Mac OS X
 - Vaba USB liides
- Lisaks CD/DVD seade, et installeerida kaasasolevat lisatarkvara.

Hiirte installeerimisjuhend

Hiired on vaikimisi arvutile äratuntavad nagu tavalised osutusseadmed (pointing device), mistõttu ilma spetsiaalseid draivereid installeerimata peaks hiir töötama baasfunktsioonidega (3 nuppu ja rulliku tugi). Sellisel juhul pole ka vajadust läbi teha alljärgnevalt kirjeldatud installatsiooniprotsessi. Hiirte ja teiste osutusseadmete lisafunktsioonid rakendatakse tööle peale spetsiifilise tarkvara installeerimist (kaasas müügipakendis) ja vastavuses seadmega.

Logitech, Labtec, Keytronic hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows 98

1. Kliki "Start" nuppu Windows 98 Desktopil.
2. Vali "Settings," siis "Control Panel."
3. Control Panel-ilt vali topeltklikiga ikoon System.
4. Vali Device Manageri leht.
5. Topeltkliki ikoonil Mouse.
6. Topeltkliki ikoonil Mouse Type.
7. Kliki aktiivseks Driver leht.
8. Kliki Update Driver nupul.
9. Kastis "Update Device Driver Wizard" kliki „Next“ nupul.
10. Kui ekraanile ilmub küsimus "What do you want Windows to do?", siis aktiveeri teksti: "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want."
11. Kliki „next“ nupul.
12. Kliki valiknupul järgmise teksti kõrval "Show all Hardware."
13. "Manufacturers" valiku all vali "Logitech."
14. "Models" valikust vali sobiv mudel, mis on ka arvutiga ühendatud.
15. Kliki „next“ nupul ja siis veelkord „Next“ nupul.
16. Sisesta arvutisse diskett või CD plaat, mida Windows nõuab (juhul kui nõuab) ning mis seadmel kaasas.
17. Kliki „Finish“ nupul.
18. Windows 98 võib nõuda, et arvutile tehtaks Restart. Restardiks kliki "Yes" nupul.

Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows ME

1. Kliki "Start" nuppu Windows Desktopil.
2. Vali "Settings," siis "Control Panel."
3. Control Panel-ilt vali topeltklikiga ikoon System.

AS Elion Esindus	
Nimetus:	Üldine Logitechi, Labtec, Keytronic hiirte ja klaviatuuride installatsioonijuhend

4. Vali Device Manageri leht.
5. Topeltklikk ikoonil Mouse.
6. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.
7. Kliki aktiivseks Driver leht.
8. Kliki Update Driver nupul.
9. Kastis "Update Device Driver Wizard" aktiveeri tekst: "Specify the location of the driver (Advanced)"
10. Kliki „next“ nupul.
11. Järgmisest "Update Device Driver Wizard" kastis aktiveeri tekst: "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want."
12. Kliki „next“ nupul.
13. Kliki valiknupul järgmise teksti kõrval "Show all Hardware."
14. "Manufacturers" valiku all vali "Logitech."
15. "Models" valikust vali sobiv mudel, mis on ka arvutiga ühendatud.
16. Kliki „next“ nupul. Kui ekraanile ilmub tekst "Update Driver Warning", siis kliki „Yes“ nuppu.
17. Kastis "Update Device Driver Wizard" kliki „Next“ nuppu.
18. Sisesta arvutisse diskett või CD plaat, mida Windows nõuab (juhul kui nõuab) ning mis seadmel kaasas.
19. Kliki „Finish“ nupul.
20. Windows võib nõuda, et arvutile tehtaks Restart. Juhul kui see nii on, siis kliki restardiks "Yes" nupul.

Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows 2000

1. Kliki "Start," "Settings," ja siis "Control Panel."
2. Topeltklikk ikoonil System.
3. Aktiveeri Hardware leht ning sealt vali Device Manager.
4. Topeltklikk ikoonil Mouse.
5. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.
6. Aktiveeri Driver leht ja vali sealt Update Driver nupp.
7. Aknast "Update Device Driver Wizard" kliki "Next."
8. Aktiveeri tekst: "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver."
9. Kliki "Next".
10. Aktiveeri tekst: "Show all hardware of this device call."
11. "Manufacturers" valikust vali "Logitech."
12. "Models" valikust vali sobiv mudel (PS/2, Serial või USB), mis vastab arvuti külge ühendatud tootele.
13. Kliki "Next". Kui ilmub aken "Update Driver Warning", kliki Yes.
14. Kliki "Next" ja Windows asub kopeerima hiire draivereid süsteemi.
15. Kliki "Finish" ja siis "Close".
16. Windows võib nüüd nõuda süsteemi Restarti, et soovitud muutused süsteemis aktiveeritaks – kliki Yes.

Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP

1. Kliki "Start," "Settings," ja siis "Control Panel."
2. Kliki "Printers and other hardware."
3. "See Also," all kliki "System."
4. Aktiveeri Hardware leht ja ava Device Manager.
5. Topeltklikk "Mice and other pointing devices"
6. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.
7. Aktiveeri Driver leht ning kliki "Update Driver" nupul.

AS Elion Esindus	
Nimetus:	Üldine Logitechi, Labtec, Keytronic hiirte ja klaviatuuride installatsioonijuhend

8. Aktiveeri tekst "Install from a list or specific location," ja vali "Next".
9. Aktiveeri tekst "Don't search. I will choose the driver to install," ja vali taas "Next".
10. Kui Model valikus ei näita Logitechi, siis eemalda valik "Show compatible hardware" eest märgistus.
11. "Manufacturers" valikus vali "Logitech."
12. "Models" valikus vali sobiv mudel (PS/2, Serial või USB), mis vastab arvuti külge ühendatud tootele.
13. Kliki "Next" ja Windows XP peaks nüüd kopeerima vajalikud failid süsteemi. Windows XP võib nõuda sellisel juhul ka Windows XP installatsiooni CD-d.
14. Kliki Finished nuppu.
15. Windows võib nüüd nõuda süsteemi Restarti, et soovitud muutused süsteemis aktiveeritaks – kliki Yes.

MÄRKUS: Kui kasutate Classic stiilis Start Menu, siis alustage installatsiooniprotsessi järgnevalt Device Manager avamiseks – hiljem jätkake punktidega eelnevast juhiseist.

1. Parema hiireklahviga kliki ikoonil "My Computer" ja vali "Properties."
2. Aktiveeri Hardware leht ja sealt valige Device Manager.
3. Jätkake punktist 5 vahetult eelmisest juhiseist.

Logitechi, Labtec, Keytronic klaviatuuride installeerimisjuhend

Klaviatuurid on vaikimisi arvutile äratuntavad nagu tavalised klaviatuurid, mistõttu ilma spetsiaalseid draivereid installeerimata peaksid need töötama kui standardsed 101/102 klahviga klaviatuurid ning kui neist funktsioonidest piisab, siis pole ka vajadust läbi eraldi installatsiooniprotsessi. Klaviatuuride tootjakesksed lisafunktsioonid rakendatakse tööle peale spetsiifilise tarkvara installeerimist (kaasas müügipakendis) ja vastavuses seadmega. Kuna klaviatuuride draiverite installatsioon on sarnane hiirte draiverite installatsiooniga, siis võib ülaltrükitud juhendid kohandada ka klaviatuuride jaoks valides Device Manager-is „Mice and other pointing devices“ või „Mouse“ asemel „Keyboard“ ning siis edasi toimides sama loogika järgi.

JUHTMETA SEADMED

Logitechi, Labtec, keytronic juhtmeta hiired, klaviatuurid ja klaviatuurikomplektid on valmistatud kooskõlas Euroopa Liidus juhtmeta seadmetel kehtivate normidega ning on vastavuses põhinõuete ja teiste oluliste tingimustega direktiivis 1999/5/EC. (vajadusel tagab sertifikaadi olemasolu tõendamise maaletooja).

Antud seadmed on ettenähtud kasutamiseks Eesti Vabariigis.

Sünkroniseerimisprotsess kõikide Logitech, Labtec, Keytronic juhtmeta seadmete jaoks.

Riistvara installeerimine

Sünkroniseerimise edukaks toimimiseks peab seade olema korrektselt ühendatud vastavasse liidesesse (ehk siis USB ja/või PS/2 liides(t)esse). Kui Te kasutate seadme ühendamiseks arvutisüsteemiga adapterit, siis kasutage alati originaaltoodet, sest kolmandate tootjate adapterite puhul ei saa tootjad garanteerida töökindlust

Seadme töösagedus

Keytronic, Labtec, Logitech traadita seadmed töötavad sagedusvahemikus 27Mhz kuni 2,4 Ghz

Nimetus:	Üldine Logitech, Labtec, Keytronic hiirte ja klaviatuuride installatsioonijuhend
----------	---

Seadme toiteallika paigaldus

Paigalda komplektis sisalduvad toiteallikad (patareid) vastavalt juhistele, mis on ära toodud toiteallikate pesas. Kasutage alati sama tüüpi toiteallikaid, mis seadmega kaasas.

Seadme sünkroniseerimine

Tee kindlaks, et vastuvõtja on korrektselt ühendatud arvutisüsteemi külge. Parimaks toimimiseks aseta vastuvõtja vähemalt 20cm eemale teistest elektrilistest seadmetest – nagu näiteks arvuti, monitor või väline andmekandja.

Tee kindlaks, et toiteallikad (patareid või akud) on korrektselt paigaldatud.

Klaviatuuri sünkroniseerimiseks vajutage kõigepealt vastuvõtjal „connect“ nuppu ning seejärel vajutage „connect“ nuppu klaviatuuril (asub mõnedel mudelitel klaviatuuri paremal küljel, mõnedel mudelitel klaviatuuri põhjal). Niipea kui olete vajutanud „connect“ nuppu klaviatuuril, testige klaviatuuri funktsioneerimist.

Hiire sünkroniseerimiseks vajutage esmalt „connect“ nuppu vastuvõtjal ning siis sama nuppu ka hiirel (asub hiire alusküljel). Kui hiire „connect“ nupp on väga väike, siis võib vaja minna teravat eset. Niipea kui olete vajutanud „connect“ nuppu hiirel, testige seadme funktsioneerimist.