

Telefoni paigaldamine ja kaablite ühendamine:

Telefoni pealtvaade

SPA941,
SPA942



SPA921,
SPA922



Telefoni altvaade ja kaablite ühendamine



SPA921,
SPA941

toiteadapter
DC5V

internet
WAN

telefonitoru
spiraaljuhe



SPA922,
SPA942

- Paigaldage telefoni tagaküljele komplektis olev tugijalg, seda kergelt kokku surudes.
- Telefoni ja telefonitoru ühendamiseks kasutage komplektis olevat spiraaljuhet. Spiraaljuhtme pikem sirge juhtmeosa peab jääma telefoni poole (pesa juures on telefonitoru märk), lühem osa telefonitoru poole.
- Ühendage arvutivõrgu kaabel telefoni tagaküljel asuvasse pesasse WAN. Kaabli teine ots ühendage internetiühenduse pesasse.
- Ühendage toiteadapteri pistik telefoni tagaküljel asuvasse pesasse (DC 5V). Kasutage ainult telefoni komplekti kuuluvat toiteadapterit.
- Ühendage toiteadapter vooluvõrku.

- Telefon alustab sisselülitamisprotseduuri, telefoni kõik märgutuled vilguvad, ekraanile ilmub kiri LINKSYS® , seejärel “Initializing Network”.
- Umbes 10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist ilmub ekraanile standardmenüü.
NB! Esmakordsel sisselülitamisel alustab telefon seejärel uut taaskäivitust, et laadida Elioni serverist sellele telefonile vastav telefoninumber. Samal ajal ei tohi telefoni vooluvõrgust välja lülitada!

Telefoni ja lisateenuste kasutamine

Numbri valimine

Valige number, ühendus luuakse mõne sekundi jooksul pärast viimase numbriga sisestamist. Numbri valimise kiirendamiseks vajutage valikuklahvi dial.

Kõne ootelepanek

Vajutage ooterežiimi klahvi, aktiivne kõne pannakse ootele. Kõne jätkamiseks vajutage veelkord ooterežiimi klahvi.

Oma numbriga näitamise keelamine algava kõne ajaks

Valige numbriga ette kood *31*. Näide: *31*1234567. Sel juhul kõne vastuvõtjale Teie numbrit ei näidata (kehtib ainult ühe kõne jooksul).

Kõnede suunamine

- **Ennetav suunamine.** Kõik kõned suunatakse teisele numbrile. Suunamiseks valige *21* [number] ja vajutage dial klahvi. Näide: *21*1234567 ja dial. Ennetava suunamise tühistamiseks vajutage #21 ja dial.
- **Suunamine, kui number ei vasta.** Kõned, millele ei vastata 20 sekundi jooksul, suunatakse teisele numbrile. Suunamise kehtestamiseks valige *61* [number] ja vajutage dial klahvi. Näide: *61*1234567 ja dial. Suunamise tühistamiseks vajutage #61 ja dial.
- **Suunamine, kui number on kinni.** Kõned suunatakse teisele numbrile juhul, kui telefon on samal ajal hõivatud teise kõnega. Suunamise kehtestamiseks valige *67* [number] ja vajutage dial klahvi, näiteks *67*1234567 ja dial. Suunamise tühistamiseks vajutage #67 ja dial.

Probleemide tekkimisel võtke palun ühendust tel. 606 9966 (erakliendi teenuste tugi) ja tel. 606 9922 (ärikliendi teenuste tugi). Seadme garantiituge osutavad kõik Elion esindused.