



ASUS[®]

Padfone[™] 2

Kiirjuhend

E7674

Esimene väljaanne

Autoriõigus © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC.

Kõik õigused kaitstud.

Ühtegi selle kasutusjuhendi osa, sh selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi ilma ettevõtte ASUSTeK COMPUTER INC. (edaspidi: ASUS) selgesõnalise kirjaliku loata mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil taastoota, edastada, ümber kirjutada, otsingusüsteemi talletada ega mingisse teise keelde tõlkida, välja arvatud ostja poolt varukoopiana säilitatava dokumentatsioonina.

Toote garantiid või teenust ei pikendada järgmistel juhtudel: (1) toodet on parandatud, modifitseeritud või muudetud, välja arvatud juhul, kui ASUS on andnud niisuguseks parandamiseks, modifitseerimiseks või muutmiseks kirjaliku loa; või (2) toote seerianumber on rikutud või puudub.

ASUS PAKUB SEDA KASUTUSJUHENDIT „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ILMA IGASUGUSE SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SH ILMA KAUDSE GARANTIITA JA TINGIMUSTETA TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. ASUS EGA TEMA JUHATUSE LIIKMED, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MINGISUGUSTE KAUDSETE, ERAKORRALISTE, ETTEENÄGEMATUTE EGA KAASNEVATE KAHJUDE EEST (SH SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, TOIMUMATA JÄÄNUD ÄRITEGEVUSE, ANDMETE VÕI NENDE KASUTUSVÕIMALUSE KADUMISE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE JA MUU SELLISEGA SEOTUD KAHJUDE EEST), SEDA ISEGI SIIS, KUI ASUST OLI TEAVITATUD, ET SELLE KASUTUSJUHENDI VÕI TOOTE MÕNE DEFEKTI VÕI VEA TÖTTU VÕIVAD SELLISED KAHJUD TEKKIDA.

SELLES KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILISED ANDMED JA TEAVE ON MÕELDUD ÜKSNES TEAVITAMISEKS NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTE TEATAMATA MUUTA JA NEID EI TOHI TÕLGENDADA ASUSE KOHUSTUSENA. ASUS EI VÕTA ENDALE KOHUSTUSI EGA VASTUTUST MITTE MINGITE SELLES KASUTUSJUHENDIS ESINEDA VÕIVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, SH SELLES KIRJELDATUD TOODETE JA TARKVARAGA SEOTUD VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Selles kasutusjuhendis esinevad toote- ja ettevõtetnimed võivad olla või mitte olla oma vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõiguse objektid ning neid kasutatakse üksnes identifitseerimiseks või selgitamiseks ja omaniku hüvanguks ilma õiguste rikkumise kavatsuseta.


Täname, et ostsite veel ühe ASUSe lähedatest toodetest!

Vigastuste ja seadmekahjustuste ärahoidmiseks veenduge enne alustamist, et olete läbi lugenud kogu ohutusteabe ja kõik kasutusjuhised jaotises „**Olulised märkused**”.

MÄRKUS. See komplekti kuuluv kiirjuhend on mõeldud üksnes teabematerjalina ja seda võidakse ette teatamata muuta. Kui soovite viimaseid uuendusi ja üksikasjalikumat teavet, siis vaadake saiti **www.asus.com**.


PadFone 2 tundmaõppimine

Esipaneeli funktsioonid



HOIATUS! Kui kavatsete kasutada PadFone 2 koos seadmega PadFone 2 Station, siis me ei soovita paigaldada seadmele PadFone 2 kaitsekilet ega -katet, sest siis võib PadFone 2 paigaldamine seadmesse PadFone 2 Station või selle eemaldamine olla raskendatud.

Tagapaneeli funktsioonid






Mikro-SIM-kaardi paigaldamine


Enne, kui hakkate PadFone 2 kasutama, tuleb paigaldada abonendi identsusmooduli mikrokaart (mikro-SIM-kaart).

SIM-kaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Eemaldage mikro-SIM-kaardi alus.



Paigaldage mikro-SIM-kaart.





Pange mikro-SIM-kaardi alus tagasi.




PadFone 2 laadimine

Pärast SIM-kaardi paigaldamist soovitame tungivalt seade enne sisselülitamist täis laadida.

PadFone 2 laadimiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage USB-konnektor toiteadapteri USB-porti.
2. Ühendage PadFone 2 konnektor seadmega PadFone 2.
3. Ühendage toiteadapter pistikupessa.



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes seadmega kaasas olevat toiteadapterit. Muu toiteadapteri kasutamine võib seadet kahjustada.
- PadFone 2 laadimiseks on kõige parem kasutada komplekti kuuluvat toiteadapteri ja PadFone 2 signaalkaablit, millega ühendatakse PadFone 2 elektrikontakti.
- Pistikupesa ja selle adapteri vahelise ühenduse sisend-vahelduvpinge vahemik on 100–240 V. Mikro-USB-kaabli kaudu edastatava alalisvoolu väljundpinge on 5 V ja voolutugevus 2 A..

PadFone 2 sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage PadFone 2 küljel asuvat toitenuppu.



OLULINE! PadFone 2 esmakordsel sisselülitamisel näete tervituskuva. Eelistatava keele valimiseks puudutage menüüd ja seejärel valikut „**Next Step**” („Järgmine samm”). PadFone 2 seadistamiseks järgige üksteise järel ekraanile ilmuvaid juhiseid.

PadFone 2 väljalülitamine

1. Vajutage toitenupp viieks (5) sekundiks alla, kuni ekraanile ilmub toite väljalülitamise menüü.
2. Puudutage esmalt valikut „**Power Off**” („Lülita välja”) ja seejärel kinnitamiseks nuppu „**OK**”.