


Sinu uus nutiTV. Rohkem kui television.



Vaatajate lemmikuks
loodud menüü



Teleekraani uusimad
filmid videolaenutuses

Lastele oma
lõbus lastenurk

Salvestusteenus, millega
saad aias rännata



Mugav menüü

Menüüs liikumine on tehtud lihtsaks ning kõik oluline on korraga ekraanil. Telekanalite nimekirja saad kiirelt ekraanile, vajutades noolt vasakule. Vajuta puldil noolt üles või alla ning vaheta telekanaleid. Proovi nooleklahvi all hoida, nii liigud kanalite nimekirjas eriti kiirelt edasi või tagasi. Samuti saad luua kanalite lemmiklisti, et sinu lemmiktelekanalid oleksid kiirelt leitavad.





Uus ja lihtne pult

Uuel puldil on vaid olulised nupud ja need asuvad mugavalt pöidla all. Vajuta OK nuppu ja sulle avaneb menüü. Menüüs liikumiseks vajuta nooli ülesse ja alla, valikute tegemiseks kasuta nooli vasakule ja paremale.

Sisukas põhipakett sulle sobivas keeles

Uues paketi on enimvaadatud teleanalid ning sina valid, kas soovid põhipaketti eesti või vene keeles. Lisaks kuuluvad põhipaketti Filmi-riiul ja kordusTV, kus on nüüdsest kodumaiste saadete järelvaatamine reklaamivaba. Kui põhipaketist jääb väheks, telli juurde noppekanaleid ja teemapakette.



KordusTV – vaata kodumaiseid saateid uuesti




Nüüd on kordusTV põhipaketi osa ning kodumaiseid saateid saad järelvaadata reklaamivabalt. Selleks liigu menüüs kordusTV ikoonile ja leia saade, mida soovid uuesti vaadata. Kõiki kodumaised saateid saab järelvaadata 8 päeva jooksul.



Filmiriulilt leiad alati, mida vaadata



Sinu põhipaketis on ka Filmiriul, kus saad ilma lisatasuta vaadata üle kolmekümne filmi erinevatest žanritest. Filmide valik muutub igal nädalal. Sobiva filmi leidmiseks liigu Filmiriuli ikoonile ja sisene. Sobiva filmi saad käima panna OK nupuga. Kerimiseks kasuta nooleklahve, pausile panemiseks vajuta OK, ning filmist välja saad „tagasi”  nupu abil. Samu nuppe kasuta ka kordusTV, salvestuste või videolaenutuse filmide puhul.



Sinu digitaalsed telekavad



Jäta paberist telekavad poodi, sest sinu nutiTV teab telekava peast. Selleks liigu Telekava ikoonile, vali soovitud päev ja kõikide telekanalite programm on sinu ees. Telekava on ka sinu nutitelefonis – lae alla

minuTV app. Proovi ka meeldetuletust – saatele liikudes, saad määrata, et teler selle algust sulle meelde tuletaks. Sealt saad ka saateid salvestama panna. Viimane eeldab muidugi salvestusteenuse tellimist.



Salvestamine on nagu ajamasin



REC

Kõikide põhipaketi kanalite programmi saad järelvaadata ja lemmikseriaalide episoodid korraka salvestama panna. Ja veelgi enam – nüüd võid ajas vabalt tagasi minna, sest kahe nädala saated ja filmid on sinul juba salvestatud. Salvestamise tellimiseks vali menüüst Salvestused ja telli see otse teleriekraanilt.

Kui sul on salvestamine tellitud, leiad Salvestuste ikooni alt kõik need saated ja filmid, mida oled ise salvestama pannud. Kui soovid aga kasutada ajamasinat, liigu menüüs ikoonile Telekava ja vali sobiv päev. Ajamasinaga saad järelvaadata saateid viimasest kahest nädalast.

Sinu teler on ka raadio



Raadioga veel telepilti ei näe, kuid sinu teler oskab olla suurepärase raadio. nutiTV valikus on kõik Eesti raadiojaamad. Lisaks noppisime sinu jaoks valikusse ka erinevate žanrite netiraadioid. Raadio avamiseks liigu menüüs Raadio ikoonile ja vali noolenuppudega sobiv kanal.



Videolaenus – mugavaim kino



Videolaenutuses on teleriekraani uusimad filmid. Vali pidevalt uuenevast filmivalikust meelepäraseid linataseid ja vaata neid sulle sobival ajal. Tellimiseks liigu menüüs Videolaenutuse ikoonile ja telli see otse teleri ekraanilt.



Lastele oma lastenurk



Lastele on loodud emakeelne ja vägivallavaba sisuga lastenurk, kus on koos saated, sarjad ja multikad. Oma lemmikute vaatamisega saavad pere pisemad omal käel hakkama – see on lihtne ja lõbus. Lastenurga tellimiseks liigu menüüs Lastenurga ikoonile ja telli see otse teleriekraanilt.



Uuendused vajavad kaasaegseid seadmeid

Uus nutiTV menüü toimib, kui sul on Motorola digiboks või Samsungi SmartTV teler. Amino digiboksiga uue nutiTV menüüd ei näe ja seepärast soovitamegi kasutada kaasaegseid seadmeid.

Kuidas nutiTVd endale tellida?

Uue nutiTV saad endale tellida nii Elioni iseteenindusest kui ka praeguse nutiTV ekraanilt. Samuti võid astuda läbi Elioni poest või helistada telefonil 165.



