


Sinu mobiiltelefon

1.1 Klahvid ja pordid



- Vajuta vasakule/paremale/üles/alla liikumiseks
- Vajuta valiku kinnitamiseks

- Vasak funktsiooniklahv
- Klahvistiku avamine
- Pöörumine põhimenuusse

- Saatumisklahv
- Vasta kõnele / helista
- Vajuta: Kõnelogi avamine

- Paremfunktsiooniklahv
- Kontaktide avamine

- Vajuta: Kõne lõpetamine
- Avalehele naasmine

- Vajuta ja hoi: Toide sisse/välja
- Vajuta ja hoi: Ligipääs kõneposti

- Avakuvalt
- Vajuta: 0
- Vajuta ja hoi: +/P/W

- Redigeerimisrežiimis
- Vajuta: tühiklahv
- Vajuta ja hoi: 0

- Vaikeoleku kuval
- Vajuta: *

- Redigeerimisrežiimis:
- Vajuta: Ligipääs sümbolite tabelisse
- Vajuta ja hoi: Muuda sisestusmeetodeid

- Vaikeoleku kuval
- Vajuta: #

- Vajuta ja hoi: Aktiveeri/inaktiveeri kohtumiste režiim

- Redigeerimisrežiimis
- Vajuta: Muuda sisestusmeetodeid

1.2 Olekuriba ikoonid ⁽¹⁾

Aku laetuse tase.

vibrohääre: telefon vibreerib, kuid ei helise ega piiksu, välja arvatud alarm.

Bluetoothi olek (aktiveeritud).

Bluetoothi olek (ühendatud heliseadmega).

Peakomplekt on ühendatud.

Klahvistik on lukustatud.

Kõne ümbersuunamine on aktiveeritud: kõned suunatakse edasi.

Programmeeritud on äratus või kokkusaamised.

Võrgu vastuvõtusignaali tase.

Saabunud on kõnepostiteade.

Vastamata kõned.

Rändlus.

⁽¹⁾ Ikoonid ja joonised selles juhendis on antud ainult teabe jagamise eesmärgil.

GPRS-i ühenduse olek (aktiveeritud).

GPRS-i ühendamine.

Muusika on aktiveeritud.

MMS-i vastuvõtmine on pooleli.

MMS-i saatmine.

Hääletu režiim: telefon vibreerib, kuid ei helise ega piiksu, välja arvatud alarm.

Lugemata lühisõnum.

Lugemata MMS.

(Vilkumine) sõnumiloend on täis: telefon ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Pead pöörduma sõnumiloendisse ja kustutama SIM-kaardilt vähemalt ühe teate.

Kiirjuhend

Telefon vastab EN 60950-1 nõuetele: 2006 korrektiiv A12: 2011. Kui hääletugevus on üle 3, ilmub ekraanile hoiatus. Kui kasutaja valib hoiatuskastist vasakpoolse valikuklahvi, saab hääletugevust suurendada ja telefon kordab hoiatust rohkem kui korra iga 20 tunni järel.



www.sar-tick.com

See toode vastab riiklikele SAR-i piirnormidele, mis on 2,0 W/kg. Spetsiifilised maksimaalsed SAR-i väärtused leiate selle kasutusjuhendi 23. leheküljelt.

Toode kandes või seda kehal hoides kasuta heakskiidetud tarvikut, nt võõkotti, või hoi seda muul moel kehas vähemalt 15 mm kaugusel, et tagada vastavus raadiosageduse mõju all viibimise nõuetele. Pea silmas, et toode võib laineid edastada isegi siis, kui sa ei helista.

KAITSE OMA KUULMIST

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ära kuula pikka aega liiga valju heli. Sel ajal kui valjuhääldi töötab, ole ettevaatlik seadme kõrva lähedal hoidmisega.

ALCATEL
onetouch

5 Kontaktid

5.1 Kontaktide poole pöördumine

Sellele funktsioonile pääsed ligi, kui valid peamenüüst **Kontaktid**.

5.2 Kontakti lisamine

Uue kontakti saad telefoni või SIM-kaardile lisada, kui valid **Lisa kontakt**.

6 Kõnelogi

6.1 Juurdepääs

Selle funktsiooni saad avada järgmiselt.

- Valides peamenüüst ikooni
- Vajutades avakuval saatumisklahvi.
- Valides vidinaribalt ikooni ja seejärel sisenedes soovitud alammenüüsse.

6.2 Saadaolevad valikud

Kui vajutat suvandit „Valikud“, pääsed juurde funktsioonidele **Kuva**, **Saada sõnum**, **Salvesta kontaktidesse**, **Redigeeri enne kõnet**, **Lisa musta nimekirja**, **Lisa valgesse nimekirja**, **Kustuta** jne.

7 Facebook

Facebook on suhtluskeskkond, mis ühendab inimesi sõprade, töö- ja õpingukaaslaste ning lähikondlastega. See pakub palju funktsioone, mille abil kasutajad saavad suhelda, nt Sein, Müksud jne.

Võrgus konto avamiseks mine veebisaidile <http://m.facebook.com/>.

8 Twitter

Twitter on suhtlusvõrgu- ja mikroblogimisteenus, mis on saavutanud ülemaailmse tunnustuse ja populaarsuse. See rakendus võimaldab telefonikasutajatel vahetada kogukonnaga värskeid uudiseid ja ideid sõnumite või postituste kujul. Postitused kuvatakse ka autori profiililehel ja edastatakse tema tellijatele või jälgijatele.

Võrgus konto avamiseks mine veebisaidile <http://m.twitter.com>.

9 Rakendused ⁽¹⁾

Rakenduste pood on tarkvarakauplus veebis, kust saad telefoni rakendusi ja mängu alla laadida ning installida.

10 Rakenduste haldur

Saad hallata oma allalaaditud rakendusi ja mängu.

⁽¹⁾ olenevalt sinu võrguoperaatorist ja turust.

11 Kaamera

Mobiiltelefon on varustatud kaameraga fotode ja videote jäädvustamiseks, mida saad kasutada mitmel viisil:

- saad neid talletada oma loometoodena SD-kaardile või telefoni;
- saata neid multimeediumsõnumis (MMS) mobiiltelefonidele;
- saata neid otse MSS Bluetoothi kaudu;
- kohandada oma avakuva;
- määrata neid jaotises „Kontaktid“ sisetulevate kõnede puhul kontaktpildiks;
- teisaldada neid andmesidekaabli või mikro-SD-kaardi abil arvutisse.

12 Muusika

Sellele funktsioonile pääsed juurde peamenüüst, valides suvandi **Muusika**.

Saad muusikat nii mobiiltelefonis kui ka SD-kaardil paindlikult hallata.

13 Pildid

Teegilingid (talletatakse kausta **Fotod**) telefonid või SD-kaardil asuvatele piltidele, mida saad mitmekuupa märkida, määrata taustapildiks, sisse- ja väljalülituskuva ning saabuva kõne pildiks või saata MMS Bluetoothi kaudu.

14 Videod

Sisaldab linke (talletatakse kausta **Videod**) kõigile telefonis või SD-kaardil asuvatele videofailidele, mida saad esitada, saata, kustutada, ümber nimetada jne.

15 FM-raadio

Telefon on varustatud raadioga, ⁽¹⁾ millel on RDS- ⁽²⁾ funktsionaalsus. Rakendust saad kasutada traditsioonilise raadiona, millel on salvestatud kanalid, või paralleelse visuaalse teabega, mis on seotud raadioprogrammiga kuval, kui häälestud jaamadele, mis pakuvad visuaalraadio teenust. Raadiot saad kuulata samal ajal teisi rakendusi käitades.

16 Helisalvesti

Tööriist **Helisalvesti** võimaldab teha hää- või helisalvestisi.

17 Minu failid

Kõigile telefoni või SD-kaardile salvestatud heli- ja videofailidele pääsed juurde kaustast **Minu failid**. Selle suvandi abil pääsed juurde paljudele üksustele: **Automaatvastaja**, **Audio**, **MRE**, **Minu muusika**, **Fotod** jne.

⁽¹⁾ Raadio kvaliteet on leib raadiojaama levialustest selles konkreetses piirkonnas.

⁽²⁾ Oleneb sinu võrguoperaatorist ja turust.

18 Mängud ⁽¹⁾

Võimaldab lemmikmänge telefoni alla laadida.

19 Äratus

Mobiiltelefoni on sisse ehitatud edasilükkamise funktsiooniga äratuskell.

20 Kalkulaator

Sellele funktsioonile pääsed ligi, kui valid peamenüüst suvandi **Kalkulaator**.

Sisesta number, vali navigeerimisklahvide abil tehtav toiming, sisesta teine number ja vali lahendus kuvamiseks „=“.

21 Kalender

Kui oled sellesse menüüsse peamenüüst sisenenud, kuvatakse kuuvaates kalender, et saaksid olla kursis tähtsate koosolekute, kohtumiste ja muuga. Päevad, millele on sisestatud sündmused, on märgitud värviliselt.

⁽¹⁾ Kõigepealt pead rakenduse telefoni alla laadima. Rakenduse allalaadimisega võivad kaasneva täiendavad võrgutasud andmevoo eest.

2 Alustamine

2.1 Seadistamine


Tagakaane eemaldamine ja paigaldamine
Esmalt hoi a kaamera objektiivist kinni ja seejärel ava USB-pordist akukaaas.

Aku eemaldamine ja paigaldamine

SIM-kaardi sisestamine ja eemaldamine

SD-kaardi sisestamine ja eemaldamine

Aku laadimine



Ühenda akulaadija telefoni ja võrgutoitega.

Elektritarbe ja energiakulu vähendamiseks eemalda täielikult täis laetud aku korral laadija seinapistikupesast; lülita välja Bluetooth või taustal töötavad rakendused, kui sa neid ei kasuta; vahenda taustvalgustuse põlemise aega jne.

2.2 Telefoni sisselülitamine

Hoi a all klahvi , kuni telefon sisse lülitub.

2.3 Telefoni väljalülitamine

Hoi a avakuval all klahvi .

3 Kõne tegemine

Vali soovitud number ja seejärel vajuta helistamiseks saatumisklahvi. Sisestatud numbri saad salvestada kausta **Kontaktid**, valides **Valikud**/**Salvesta kontaktidesse**. Vea tegemisel saad parema funktsiooniklahvi abil valeid numbreid kustutada. Kõne katkestamiseks vajuta klahvi.

4 Sõnumid

4.1 Juurdepääs

Selle menüü saad avada järgmiselt.

- Põhimenuüst, valides suvandi **Sõnumid**.
- Valides vidinaribalt ikooni ja sisenedes soovitud alammenüüsse.

4.2 Sõnumi kirjutamine

Teksti-/multimeediumsõnumi kirjutamiseks saad avada suvandi **Sõnumid** \ **Loo SMS** põhimenuüst või valida vidina Kontaktiloendist saad lisada ühe või mitu adressaati. Jaotisest „Kontaktid“ mitme adressaadi valimiseks vajuta klahvi kaudu suvandit **Kontaktid**.

Piltide, videote, heli, slaidide või manuste lisamisel või kui sõnum sisaldab rohkem kui 8 lehekülge teksti, muudetakse SMS automaatselt MMSiks.

Lühisõnum, mis sisaldab rohkem kui teatud arvu tähemärke (tähemärkide arv on leib keelest), läheb arvestusse mitme lühisõnumina. Fotosid ja/või heli sisaldav MMS võib olla ka kallim kui vaid üks sõnum. Eritähed (rõhuga/täpitähed) suurendavad SMS-i mahtu, see võib põhjustada adressaadile mitme SMS-i saatmise.

