



Mi Phone kasutusjuhend

Me tänname Teid Mi Phone telefoni ostmise eest

Mi Phone – see on võimas nutitelefonide seeria, mida valmistab firma Xiaomi.

Meie veebilehel saab lugeda täpsemalt Mi Phone nutitelefoni ja samas osta ka sellele aksessuaare.

MIUI operatsioonisüsteemi kohta lugege veebilehest www.miui.com.

Käesolev kasutusjuhend võib erineda konkreetse telefoni korral tarkvara uuenduste osas. Palun viige end kurssi konkreetse mudeli kohta avaldatud infoga.

Käesolevat versiooni tutvustati klientidele 12.mail 2016 aastal.

1. <u>Esimesel käivitamisel</u>	1
Telefoni väljanägemine	1
Rakendused	3
Olekuriba ikoon	7
2. <u>Telefoni käivitamine</u>	9
Tähtis info	9
Akupatarei ja laadimine	9
USB ühendus	10
Kõrvaklapid	10
3. <u>Põhifunktsioonid</u>	11
Lisad	11
Sensorekraani kasutamine	11
Teadete paneel	12
Teksti sisestamine	12
4. <u>Eraldi funktsioonide kasutamine</u>	14
Ühendused	14
Pildistamine ja videosalvestus	24
Meelelahutus	26
Internet	29
Samaaegselt töötavad mitmed rakendused	29
Vidinate lisamine, taustpildi ja pispiltide muutmine põhiekraanil	29
Motiivi muutmine	30
Süsteemi instrumendid	31
Muud funktsioonid	32

1.Enne esimest käivitamist

Telefoni välimus

Täname, et valisite endale Mi Phone telefoni. See juhend käsitleb telefoni põhilisi ja täiustatud funktsioone. Täpsemalt lugege meie ametlikult veebilehelt: www.mi.com



*Ülaltoodud foto võib vastavalt mudelile olla erinev

Nupud

Nimetus	Funktsioon
Sisselülitamise nupp	Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage sellele nupule ja hoidke seda all.
Helitugevuse nupp	Helitugevuse seadistamine. Vajutage sissehelistamise ajal nupule, et valida hääletu režiim, et helinat välja lülitada.
Menüü nupp+ alumine helitugevuse nupp	Ekraanipildi nupp

SIM või USIM kaartide paigaldamine

Akupatareiga telefonidele:

1. Võtke komplektist nõel.
2. Asetage see nõel kaardipesa kõrval asuvasse avasse, et kaas avada. Tõmmake kaardiraam ettevaatlikult pesast välja.
3. Asetage SIM-kaart või USIM-kaart kaardiraami õigesti.
4. Lükake kaardiraam pesasse tagasi.

Äravõetava patareiga telefonidele:

1. Eemaldage telefoni tagumine kaas ja võtke patarei välja.
2. Asetage SIM-kaart või USIM-kaart metallist kontaktidega alla poole kaardipesasse.
3. Asetage patarei tagasi oma kohale ja sulgege tagumine kaas.

Rakendused



Telefon

Ekraanil asuva klaviatuuri abil saab luua ja otsida kontakte. Saab jälgida ka telefoni kõnede ajalugu.



Sõnumid

Sõnumiklahvi abil saab vahetada SMS ja MMS sõnumeid teiste mobiilsidevõrkudega.



Kontaktid

Saab kasutada kontakte, mis on salvestatud SIM/UIM kaartidele, lisamälukaardile ja MI kontole.

E-post

Mi Phone võimaldab luua e-posti kontosid ja luua ligipääsu e-kirjakastile. Kui saabub postkasti uus kiri, siis telefon teavitab sellest.



Pildigalerii

Uus, reorganiseeritud asukohasüsteemiga galerii võimaldab kergesti vaadata fotosid. Pilveserveris asuvaid albumeid sünkroniseeritakse automaatselt, uute albumite loomine ja fotode haldamine on lihtne.



Otsingusüsteem

Tagab andmete hõlpsa vaatamise ja lugemise ning garanteerib telefonis tervikliku andmekaitse.



Motiivid

Sajad MI motiivid võimaldavad Teil muuta Mi Phone telefoni isikupärasemaks. Piisab Teil valida, kiiresti ja lihtsalt oma stiil, muuta seda vastavalt oma meeleoludele ja seda vaid mõne liigutusega puudetundlikul ekraanil.



Failihaldur

Failihaldur võimaldab Teil kontrollida mäluseadme olekut ja vaadata faile. Kasutage telefoni kaugjuhtimist, kasutades selleks WLAN-i.



Turvamine

Turvamise ja konfidentsiaalsuse funktsioonid võimaldavad blokeerida ja avada telefoni. MIUI võimaldab Teil rakendusi krüptida. Viirusetõrje skaneerimise valdkonnas MIUI-süsteemi funktsioonide ja lukkude loendi kasutamine võib kaitsta telefoni viiruse rünnakute, soovimatute kõnede ja SMS-sõnumite eest.



Uuendamine

Praeguse operatsioonisüsteemi MIUI versiooni peate regulaarselt värskendama.



Kell

Võimalik on äratuskella igat helisemistooni muuta isikupärasemaks.

Telefonimärkmikku on võimalik sisestada märkmeid ja seejärel jagada neid SMS-i, Bluetooth, e-maili jt. ühenduste kaudu.

Märkmik



Raadio leiab automaatselt levis olevaid raadiojaamu ja võimaldab kuulata kohalikke FM-raadiojaamu.

Raadio



Mi Phone telefoni saab kasutada kaasaskantava diktofonina.

Diktofon



Kalender võimaldab Teil jälgida kõiki tähtpäevi, riigipühasid ja ka kalendrikuupäevi.

Kalender



Kompassifunktsioon võimaldab määrata suuna, kontrollida geograafilist pikkus- ja laiuskraadi, kõrgust merepinnast ja kalde nurka.

Kompas

s



Võimalik on hallata Internetist allalaaditud sisu.

Allalaadimine



Kalkulaatoriga saab sooritada lihtsaid ja keerulisi arvutusi.

Kalkulaator



Ilm

Telefoniga saab vaadata hetke ilma online režiimis.



Skanner

QR- ja triipkoodide kaasaskantav skanner.

**Rakendused võivad muutuda sõltuvalt müügirajooni tingimustest..*

Teavitusliin

Teavitusliinile ilmuv sümbol annab teada telefoni seisundist erinevat infot.

Sümboli nimetus	Selgitus
.iii	Signaalivõimsus Mida rohkem kriipse, seda parem on telefoni mobiilside kvaliteet..
x	Võrk puudub Ei ole võimalik saada ühendust mobiilside võrguga. Töötab ainult avariiteenistuse side.
„Lennurežiim“	„Lennurežiimi“ sisselülitamise ajal ei saa ühendust teiste telefonidega. Ei ole võimalust kasutada teisi traadita funktsioone.
Andmete edastamine on sisselülitatud	Mi Phone telefonis on mobiilsideandmete edastamine sisselülitatud.
4G	Võrk 4G 4G/ LTE võrk on sisselülitatud.
H+	Võrk HSPA+ HSPA+ võrk on sisselülitatud.
E	Võrk EDGE EDGE võrk on sisselülitatud .
G	Võrk GPRS GPRS võrk on sisselülitatud .
•	Wi-Fi võrk Telefon on ühinenud lähima Wi-Fi võrguga. Mida rohkem on kriipse selle sümboli juures, seda parem signaal jõuab telefoni.
0	Hääletu režiim Telefon on lülitatud hääletule režiimile.
0!	Vibratsiooni režiim Telefon on lülitatud vibratsiooni režiimile.
@	GPS-teenus Aktiveeritud on GPS ja lokaliseerimisteenus.
©	"Mitte segada" režiim "Mitte segada" režiim on aktiveeritud
&	"Mitte segada" režiim "Mitte segada" režiim on sisselülitatud
\$	Bluetooth Bluetooth funktsioon on sisselülitatud.
◆	Соединение Bluetooth Bluetooth ühendus on aktiivne, telefon on ühenduses teiste seadmetega.

Olekuriba ikoon	Selgitus
0	Mobiilsidevõrgu ühenduse režiim Sisselülitatud mobiilsidevõrgu ühendus, saab edastada andmeid teistele seadmetele.
0	Kõrvaklapid Telefoniga on ühendatud kõrvaklapid.
<1 3	Valjuhääldi režiim Valjuhääldi režiim võimaldab kuulda kõnet kui aparaat on eemal.
a	OTG lisavarustus on sisselülitatud Uus lisavarustus on sisse lülitatud läbi OTG.
0	Andmete sünkroniseerimine Andmete sünkroniseerimine telefonis.
0	Sünkroniseerimine ebaõnnestus Mingil põhjusel ei saa andmeid sünkroniseerida.
...	Rohkem teateid Andmeribal asub rohkem teateid.

2. Telefoni käivitamine

Tähtis informatsioon

Selleks, et vältida kahjustusi peaksite lugema enne Mi Phone telefoni kasutamist põhiinfot.

- Ärge lülitage oma Mi Phone telefoni sisse kohas, kus traadita side kasutamine on keelatud, näiteks: lennukis, haiglas ja meditsiiniseadmete läheduses, kus on hoiatused: „Keelatud on kasutada mobiiltelefone!“
- Ärge lülitage Mi Phone sisse kohtades, kus raadiosignaal või mobiilseade võib põhjustada ohtu või häireid, näiteks, autotanklates, kütuse, keemiliste lahuste ja ainete laadimiskohtade läheduses.
- Tuleb kasutada Mi seadmetele ettenähtud originaalseid tarvikuid ja akusid. Firma poolt autoriseerimata vahendite kasutamine ei ole soovitatav.
- Telefoni tuleb hoida kuivas kohas.
- Telefoni remonti tuleb teha litsentseeritud töökojas.
- Enne tarvikute kasutamist tutvuge kasutusjuhenditega ja alles siis kasutage neid ettevaatlikult.
- Firma Xiaomi Communications Co. ja selle tütarfirmad ei kannu mingit vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud Xiaomi firma poolt tunnustamata tarvikute kasutamise eest tema toodetes.

Toote õige utiliseerimine. See sümbol tähendab seda, et käesolevat seadet ei tohi EL-s utiliseerida koos tavaliste olmejäätmetega. Selleks, et vältida keskkonnale või inimeste tervisele kahju tekitamist tuleb need jäätmed utiliseerida vastava korra kohaselt nende taaskasutamise eesmärgil, et taaskasutatud ressursid oleksid tasakaalustatud. Selleks, et tagastada kasutatud seade utiliseerimiseks, tuleb pöörduda vastuvõtupunkti või müüja poole, kes seda seadet müüs. Vastuvõtupunktid tagavad taaskasutamiseks ettenähtud seadmete ohutu utiliseerimise.

Tähelepanu!

**EBASOBIVA AKU KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA PLAHVATUST.
KASUTATUD AKUD TULEB UTILISEERIDA VASTAVALT EESKIRJADELE.**

Kuulmise kahjustuste vältimiseks ei soovitata lülitada hääletugevuse nuppu maksimaalsele tugevusele pikaks ajaks.

Kasutamise temperatuur: 0°C kuni +40°C

Seadme lähedal peab asuma kergesti ligipääsetav adapter.

Akupatarei ja laadimine

Aku sümbol asub ekraani paremal ülanurgas ja see näitab aku laadituse seisundit. Selleks, et vaadata aku täitumise protsenti, tuleb minna rakendusse Seadistused > Täiendavad seadistused > Aku ja laadimine > Aku näitajad. Telefoni Mi Phone kasutamise või selle sünkroniseerimise ajal võib aku laadimine võtta rohkem aega.

USB ühendus

Komplekti kuuluv USB-kaabel võimaldab Teil andmeid teistelt seadmetelt üle kanda oma telefoni. USB-ühenduse režiim tuleks valida teavituspaneelil.

Kõrvaklapid

Peatada / Sisse lülitada	Vajutage puldi keskel asuvat nuppu
Järgmine positsioon	„järgmine”.
Eelmine positsioon	Vajutage nupule "eelmine".
Nõustuda ühendusega	Vajutage keskmisele nupule, et kinnitada ühendus.
Lõpetada ühendus	Ühenduse käigus vajutada keskmisele nupule.
Katkestada ühendus	Vajutada ja hoid keskmist nuppu all 2 sekundit.

· Uuemas MIUI versioonis on võimalik personaliseerida iga nupu funktsiooni.

3.Põhifunktsioonid

Rakendused

- Selleks, et käivitada rakendusi, tuleb puudutada antud sümbolit ekraanil.
- Selleks, et tulla tagasi algkuvale ekraanil – vajutage nupule „Home“.
- Ekraani teisele paneelile liikumine: Libistage näppu ekraanil vasakule/paremale või puutuge ekraanil valget nuppu.
- Selleks, et naasta viimasele kasutatud rakendusele – vajutage nupule „Menüü“

Sensor-ekraani kasutamine

Sümbolite, nuppude ja teksti sisestamise kasutamine toimub ekraaniklaviatuuri puudutamise meetodil.

- Sõrme puudutamisega saab teha: rakenduste avamist, menüü sisu avamist, ekraani nuppude vajutamist, ekraaniklaviatuuril teksti sisestamist.
- Puudutage ja hoidke all. Puudutage ja hoidke all sõrmega nuppu või ekraani rohkem kui 2 sekundit, et saada juurdepääs olemasolevatele valikutele.
- Liigutamine: Liigutage sõrme ekraanil paremale või vasakule, et esile tuua teised paneelid. Liigutage sõrme üles või alla, et kerida saiti või elementide nimekirja nagu kontakte.
- Suurendamine või kokkusurumine: Kahe sõrmega saate neid laiemale sirutades ekraanil asuvat pilti suurendada. Kui aga surute sõrmi kokku, siis saate pilti viia algsuurusesse.
-
- Lohistamine. Kui soovite sümbolit ümber asetada, siis vajutage sõrmega sümbolile ja lohistage see valitud kohale.
 - Kahekordne puudutus: kahekordne saidi või pildi puudutus suurendab seda. Teistkordne topelt puudutus viib selle algsesse mõõtmesse.

Teavituste paneel

Kui teadete reale ilmuvad sümbolid, siis lohistage see paneel alla ja avage teavituste paneel, et saaksite teada antud informatsiooni sisu.

Teksti sisestamine.

Teksti sisestamiseks on ettenähtud virtuaalne klaviatuur.

Allpool on toodud näide kuidas klaviatuuri kasutada, et sisestada teksti. Klaviatuuri välimus ja tegevuste viisid sõltuvad klaviatuurist, mis on seadistatud vaikimisi.

Klaviatuuri avamine

1. Valige teksti sisestamiseks vajalik väli (näiteks, nagu teadete sisestamine), et avada klaviatuur. Sellel väljal hakkab vilkuma kursor.
2. Sisestage väljale vajalikud tähed.
- 3.

SwiftKey

Fleksy

Google Keyboard

Google Pinyin Input

* Klaviatuuri saab muuta teavitusbalt. Selleks, et muuta klaviatuuri avage teavituste paneel ja valige vajalik klaviatuur, mida soovite kasutada.

Sissejuhatus üksikute funktsioonide juurde

Ühendused

Ühenduste loomine ja vastuvõtmine

Helistamine

Helistamine Nuppude kasutamine

Helistamine

Numbri valimine: valige number, vajutage ühenduse nupule, et luua ühendus.

Sümboli „+“ sisestamine: Vajutage klahvile „O“ ja hoidke mõni sekund seda all. Tühiku sisestamine „-„ : Vajutage klahvile „1“ ja hoidke seda klahvi mõni sekund all. Kõnepostile juurdepääs: Vajutage klahvile „1“ ja hoidke see mõni sekund all.

Kiire otsing Kontakti rakendusest T9

Otsing läbi T9 rakenduse:

Kontakti otsimine mõne tähe kaudu, mis esineb kontaktis; Tuuakse esile sobivad tulemused, mis leitakse otsingu andmetes. Võib luua ühendusi sisestades rõhutatud elemente.

Helistamine kasutades menüü „Viimaseid helistamisi“

Viimased helistamised asuvad rakenduses „Viimased ühendused“. Sellest rakendusest valitud ühendustega saab uuesti luua sidet viidates kontakti nimele või numbrile kõnederegistris.

Paremal asuva noolemärgi kaudu saab siseneda vaheliidesesse (interface) täpsema informatsiooniga. Vastamata kõned ja nende aeg on värvitud punase värviga.
Kuvatakse tundmatuid numbreid.

Helistamine kasutades menüüd „Kontaktid“


Selleks, et helistada valitud kontaktile menüüst „Kontaktid“ libistage sõrmega vasakule ja sisenege „Kontaktidesse“. Sisestage kontakti nimi ja vajutage sellele, et valida number.

Hädaabi kõned

Hädaabi kõnesid saab teostada ka ilma SIM-kaardita või läbi lokaalse võrgu, mis on tagatud selle operaatoriga. Näiteks: valige 112 ja vajutage ühenduse nupule, et teha hädaabi kõnet.

**Interface vaheliidese kasutamine on võimalik kasutades hädaabi sümbolit ekraanil, kui ekraan on blokeeritud parooliga või PIN-koodiga.*

Toimingud helistamise protsessis



Kõlarite režiim

Helistada saab ka „käed vaba“ režiimis. Kasutades ühendust läbi Bluetooth vahetub „Käed vaba“ süsteem rakendusega „Ühendus seadmega“.

See võimaldab ümber lülitada heliseadmeid helistamise käigus..

Numbriklahvistik

Numbriklahvistiku avamine numbrivalimiseks

Hääletu režiim

Heli vaigistamine.

Numbriklahvistik

Numbriklahvistiku avamine numbrivalimiseks

Salvestamine

Peale „Salvestamine“ nupule vajutamist saab kõnet salvestada.

Märkmik

Nupule „Märkmik“ vajutamine avab märkmiku ja siis saab sinna teksti sisestada. Tekst salvestatakse automaatselt.

Kontaktid

Selleks, et avada „Kontaktide“ vaheliidest ja pääseda ligi täiendavale infole vajutage nupule „Kontaktid“.

Paralleelsed ühendused

Kui helistamise kõne ajal tuleb uus kõnesoovija, siis kostub telefonist lühikesi helisignaale, mis annab märku sissehelistamisest, mis teeb kergemaks otsustamise, et kas vajutada nupule „Vasta“ või „Keeldu“.

**Paralleelühenduse rakendamine või vastamine on täiendav teenus. Soovi korral võtke ühendust võrgu operaatoriga, et saada täpsemat infot.*

Kõne ootele panek

Selleks, et vastata kõne ajal teisele sissetulevale kõnele, peab vajutama nupule „Ootele“ ja vastama sissetulevale kõnele. Peale uue sissetuleva kõne lõpetamist tuleb vajutada nupule „Tagasi“, et naasta ootele pandud kõne juurde tagasi.

Täiendava kõnega alustamine

Helistamine kõne ajal on võimalik, kui siseneda menüüs „Kontaktidesse“ ja valida uus kontakt, kuhu helistada. Kui uus kontakt vastab, siis olemasolev kõne jääb ootele. Sellises situatsioonis saab valida režiimide vahel „Ümber lülitada“ või „Kõned ühendada“.

„Konverentskõne“

Kui operaator võimaldab kasutada konverentskõnet, siis saab selliseid kõnesid kasutada maksimaalselt 5 numbriga vahel.

Konverentskõne korraldamine: Esmalt tuleb luua esimene ühendus, seejärel valida rakendus „Kõne lisamine“, et helistada järgmisele kontaktile.

Sellisel juhul jääb esimene kõne ootele. Järgmise sammuna valitakse rakendus „Ühendada kõned“, et ühendada kõik kontaktid ühele liinile, kus kõik kaasvestlejad kuulevad üksteist ja saavad omavahel suhelda. Selleks, et vestlejaid juurde lisada, tuleb korrata teist ja kolmandat sammu. Konverentskõne käigus võib kasutada nuppu ekraanil, et redigeerida antud konverents-ühendust: kõik kontaktid, kes võtavad osa kõnest võivad olla üleloetud; kaasvestlejaid saab vestlusest lahti ühendada või vestelda ainult väljavalitud kontaktiga.

Uue vestleja ühendamine olemasolevasse kõnesse

Tuleb valida „Kõne lisamine“ ja helistada järgmisele kontaktile. Esimene kõne jääb ootele. Peale valiku tegemist „Ühendada kõned“ jäävad kõik ühendused ühele liinile ja vestlejad kuulevad teineteist. Teise, kolmanda sammu kordamine võimaldab lisada rohkem vestlejaid.

Kõnede vastuvõtmine

Vastuvõtt

Üleminek nupule „Vastata“ loob ühenduse.

Lõpetamine



„Lõpetamine“ nupu üles liigutamine katkestab ühenduse. „Sõnumi“ nupu liigutamine üles katkestab kõne ja võimaldab sellele kontaktile saata sõnumit.

Ühenduse loomise viisi muutmine

Hääletu helina režiim: Vajutada nupule „Lülitada/välja lülitada“ või ühele helitugevuse seadistamise nuppudest, et helin välja lülitada. Väljalülitatud helina korral saab endiselt kõnedele vastata.

Tundmatute numbrite määratlemine

Müüjate telefoninumbrid on automaatselt vaadatavad koos müüja nimega. Näiteks, Hiinas numbri 10010 kasutajad määratletakse automaatselt kui „China Unicom”.

SMS-sõnumite saatmine

SMS-sõnumite redigeerimine

1. Vajutage nupule „Avada“
2. Lisage „Saaja“

Sisestage vahetult antud kontakti number, valige number otsingu real ja vajutage nupule „Lisage kontakt“ paremale poole, et valida otsitav kontakt nimekirjast. Vale kontakti valikul, saab seda eemaldada klõpsates sellele.

3. Vajutage nupule „Sõnumid“, et sisestada teksti.

Nupu "Saada" kohal kuvatakse ülejäänud märkide arv (kuvatakse siis, kui ekraanil on piisavalt ruumi). Kui sissetulnud sõnumite kaustas on rohkem kui üks sõnum, kuvatakse kõikide sõnumite arv. Piltide, filmide või presentatsioonide saabumisel formaadis .ppt, tekib automaatselt MMS'i sõnum. Lisada võib ka „emotikonid“, visiitkaarte, gruppide nimesid ja vestlusväljendeid.

4. Vajutage nupule „Saada“.

SMS-sõnumite lugemine

Peale SMS-sõnumite saabumist kuvatakse kiireks vaatamiseks selle saatja ning kellaeg. Sõnumi täielikku teksti saab lugeda, kui vajutate sellele sõnumi nimekirjas.

Peale sõnumi lugemist võib sellele ka koheselt vastata.

MMS-sõnumite lugemine

Peale MMS-sõnumi saabumist ilmub teade selle allalaadimise võimalusest, vajadusel tuleb vajutada nupule „Laadida“. Kui MMS-sõnumis on saadetis pildi- või filmiformaadis, siis neid saab avada „Galerii“ rakenduse kaudu. Juhul kui MMS sisaldab audiofaili, siis saab seda avada audiofailide süsteemse mängija abil.

SMS-sõnumi saatmine rühmale

Ekraanile ilmub teated sõnumi saatmise kohta üksikutele kontaktidele. Juhul, kui saatmine mingile kontaktile ebaõnnestub, siis esitatakse küsimus teistkordsest saatmisest või sõnumi saatmise loobumisest. Peale kõikide sõnumite saatmist kontrollige kõiki neid eraldi, vajutades rühma nimekirjale, kuhu saadeti antud sõnumid.

Kustutada kõnede loetelu või üksikud SMS-sõnumeid

Redigeerimise režiimi saab siseneda vajutades sõnumite või kõnede nimekirjale ja hoida nuppu all mõni sekund. Võib ka valida konkreetset sõnumit, mida soovite kustutada.

Sirvimise ja märguannete haldamine

Võimalik on sisse lülitada sirvimist ja ekraani valgustust, kui soovite seadistada sõnumeid. Sõnumite saabumist saab lugeda märguannete reall blokeeritud ekraani juures, aga ka hüpikakendest sõnumite saabumisel. Peale ekraani taustavalguse lülitamist, hakkab ekraan helenduma iga kord, kui saabuvad uued sõnumid, et neid saaks kiiresti lugeda, neile vastata või neid kustutada.

SMS-sõnumite otsing

Otsingu reale vajutades avaneb otsingu režiim. Leida saab kõiki sõnumite tekste.

Sõnumeid saab lisada rakendusse „Lemmikud“

Selleks tuleb vajutada valitud sõnumile ja hoida sõrme sellel mõni sekund. All Menüüs ilmub tekst „Rohkem“. Peale klahvile „Lisada Lemmikutesse“ suunatakse sõnum „Lemmikutesse“. Sõnumid, mis on suunatud „Lemmikutesse“, märgistatakse südamekujulise märgiga. Peale teistkordset vajutamist „Südamele“ eemaldatakse sõnum „Lemmikutest“. Kõik sõnumid, mis on lisatud Lemmikutesse“ helenduvad „Lemmikute“ nimekirjas. „Lemmikute nimekirjast saab sõnumeid suunata edasi või sealt neid eemaldada.

SMS-sõnumirühma kinnitamine nimekirja alguses.

Valitud SMS-sõnumirühmale vajutades hoidke sõrme all mõni sekund, seejärel vajutage klahvile „nupp“, mis ilmub all. Antud SMS-sõnumirühm kinnitatakse SMS- nimekirja algusesse.

Kontaktide haldamine

Kontaktide importimine

MIUI pakub kontaktide importimiseks ja kontaktidele informatsiooni lisamiseks - 4 moodust.

Vajutades valikule „Sünkroniseerida Mi kontoga“ võib luua konto „Pilves“, et sünkroniseerida kontaktide andmeid.

Vajutades valikule „Kontaktide importimine vCard failist, saab ühte või mitut vCard'i faili importida telefoni. Täpsemalt saate vCard'i kohta teada, kui vajutate paremal asuvale noolele.

Valik „Import läbi Mi“ näitab, kuidas samm-sammult importida andmeid ühest telefonist teise.

Vajutades valikule „Uue kontakti loomine“ võib käsitsi luua uut kontakti.

Kontaktide kuvamine

Kontaktide nimekiri

Vaikimisi koostatakse kontaktide nimekiri tavalises režiimis. Kuvatakse ainult kontakti nimi. Selleks, et vaadata rohkem informatsiooni, tuleb siseneda valikusse „Näidata fotot ja infot“. Siseneda tuleb tähestiku loetelusse ja valida täht. Peale seda ilmuvad kõik kontaktid ekraanile, mis algavad antud tähega.

Kontaktide visiitkaardid.

Avades visiitkaardid, saate sooritada järgmisi toiminguid:

Helistada.

Saata SMS-sõnumit.

Seadistada meeldetuletus sünnipäevast ja lisada andmeid.

Saata e-maili, kui varem on sisestatud nimetatud kontakti e-posti aadress.

Avada brauser, et siseneda saiti.

Leidke selle kontakti aadressi asukoht ja rajage teekonnakaart.

Lisada märkus.

Asetada kontaktid rühmadesse.

Seadistada sobiv telefonihelin.

Paigaldada kontakti foto, mis kuvandub helistamise protsessis. See kuvandub ka helistamise registris koos kontakti andmetega.

Seadke kontakti lipik avaekraanile (Menüü).

Visiitkaardi saatmine (Menüü).

Lisada kuvandile (Menüü).

Juhul, kui antud kontaktil on salvestatud rohkem, kui üks number, siis hoidke sõrme mitu

sekundit kontaktil ja peale seda vajutage „Valida vaikimisi“.

Kontaktide otsimine

Kontaktide otsimist saab teha, kui valite tema nime, nimest mõne tähe, pseudonüümi või firma nime.

Uue kontakti lisamine

Selleks, et luua uus kontakt, peab kasutama ekraanil asuvat klaviatuuri:

Sisestage telefoni number, seejärel, kui see on täiesti uus kontakt, vajutada klahvile „Uus kontakt“ või „Lisage kontaktidesse“.

Kontaktide lisamine helistamise registrist:

Vajutage noolemärgile tundmatu telefoninumbri juures, seejärel valige „Uus kontakt“ või „Lisada kontaktidesse“ ekraani alumises osas.

Kontaktide lisamine sõnumitest:

Tuleb vajutada klahvile „Uus kontakt“ kontaktide nimekirjas.

Kontaktide redigeerimine

Valida soovitud kontakt ja vajutada „Redigeerida“, seejärel redigeerida kontakti andmed ja salvestada muudatused.

Kontaktide informatsiooni modifitseerimine

Vajutage sõrmega valitud kontaktile ja hoidke see all mõned sekundid, seejärel valige klahv „Redigeerida“, et uuendada infot. Peale seda salvestage muudatused.

Uue info lisamine

Vajutage sõrmega valitud kontaktile ja hoidke see all mõned sekundid, seejärel valige klahv „Redigeerida“, et sisendada andmeid kontaktile. Valige klahv „Uus väli“ ja sisestage lisamiseks vajalik info.

Kontaktandmete kustutamine

Vajutage paremal asuvale klahvile „Eemalda“ ja eemaldage informatsioon.

Rühma loomine

Vajutage klahvile „Minu rühmad“ selleks, et luua uus kontaktide rühm.

Uute kontaktide lisamine rühma

Avage vastav rühm ja vajutage klahvile „Lisada“, et valida kontakt nimekirjast.

Kontaktide eemaldamine rühmast

Vajutage kontaktile ja hoidke nuppu all mõned sekundid, millist kontakti soovite eemaldada, „Eemaldamise“ klahv valige menüüst, et rühmas olevat kontakti eemaldada. Kontakti eemaldamisega ei kaasne visiitkaardi eemaldamist kontakti nimekirjast.

Kontakti lisamine „Lemmikutesse“

Avage kontakti kaart ja vajutage nupule „Lemmikud“.

Kontakti eemaldamine „Lemmikutest“

Avage kontakti kaart ja vajutage uuesti nupule „Lemmikud“, et eemaldada kontakt lemmikute nimekirjast.

Pildistamine ja videosalvestus

Telefonis asuv kaamera võimaldab teha kõrgekvaliteediga pilte, kiirelt fokusseerides fotode seeriaid, automaatrežiimis pildistamine, lisaefektid, panoraam ja muud professionaalsed fotorežiimid. Videosalvestust saab teha lülitades seadme režiimile „Video“ tegevusribal ekraani alumises osas. Telefon võimaldab teha videolõike resolutsiooniga 1080 pikselit.

Pildistamine

Fotode teravuse tõstmine

Selleks, et teha selgemaid pilte, tuleb valitud välja puudutada. Kontsentratsiooni raam liigub koos objektiga mööda pilti, mis peab muutuma teravamaks. Raamil võib olla kolm staatust:

- Ettevalmistus
- Ebaõnnestunud teravus
- Kõrgendatud teravus

Kaks viimast positsiooni lähtuvad automaatselt teravuse hinnangust, mida tehti rakendusega pildistamise protsessis. Ekspositsiooni saab kiirelt valida raami pööramise horisontaalsuunas peale teravuse edukat seadistamist.

Välklamp

Vajutamine välgu nupule mitu korda võimaldab valida ühte kolmest režiimist:

- Automaatne
- Välk on sisse lülitatud
- Välk on välja lülitatud

Fotode seeriad

Vajutage pildistamise nupule pikemalt, et teha fotode seerijaid. Seeria fotode kuvandid ilmuvad ekraani keskele.

Operatsioonipaneel

Libistage näpuga ekraanil vasakule ja sisenege filtrite menüüsse ja seejärel valige üks pakutavatest variantidest.



Liikudes paremale avatakse valikute menüü, kus saab valida paljude režiimide vahel ja teha seadistustes muudatusi. Videovõtete režiimis tuleb vajutada nupule „Salvestus“, et alustada video salvestamist ja seejärel vajutada uuesti, et peatada salvestamine.

Vajutades kaamera nupule, ekraani operatsiooni ribal, muutub videorežiim fotorežiimiks. Videovõtete režiimis saab salvestada kiirendatud või aeglustatud kiirusega aga ka HDR režiimis.

Video kvaliteediks võib kasutada erinevaid viise 1080/ 720/ 480 pikselit.

Meelelahutus

Muusika kuulamine



Muusikarakendus võimaldab kuulata muusikat, mis on seadmesse salvestatud. Muusikat saab mängida erinevates režiimides – olenevalt muusika liigist, esitajast, albumist või loetelust.

Minu Muusika

Muusikalugude haldamine toimub vastavalt nimekirjale. Lemmikud: playlisti sünkroniseerimine Pilves toimub läbi Xiaomi konto.

Muusika mängimine

Rakenduse interface

Kuvatakse esitatava pala albumi kaanepilt, liikudes vasakule avatakse tekst, paremale avaneb playlist. Muusika albumikaanele vajutamine sulgeb liigutatud funktsioone: näiteks, mängimise järjekorra seadistuse.

Piltide vaatamine

Vaatamise režiim

Pildistatud fotod ja albumid, nende failid sisemälus on vaadatavad galeriis. Pildid, mis on tehtud telefoni sees asuva kaameraga vastavalt valitud meetodile.

Ühe pildi kuvamine

1. Vajutage sellele kaustale, mida soovite avada.
2. Vajutage miniatuursele pildile, avaneb foto või video kogu ekraani ulatuses. Kuvatakse

või on liugur varjatud.

Vajutage pildi keskele selleks, et esitada või varjata liugurit.

See kehtib ka olekuriba osas.

Saatmine: Võib valida rakendust, mis kuvab pilte hüplikakendes.

Redigeerimine: redigeerida saab pildisuurust, peegelkujutist, pöörata fotot. Eemaldamine: saab eemaldada antud fotot.

Veel: muuta asukohta kaardil, lisada albumisse, peita albumisse, seadistamine töölauareklaamina, kontaktfoto määramine, slaidiseanss.

Ülemise olekuribal kuvatakse fotode üksikasjad ja seadeid

Olekuriba kaob automaatselt, kui seda 3 sekundit ei kasutata. Suurenduse osaline

suurendamine või vähendamine.

Kahe sõrme laiali lükkamisel või kokkutõmbamisel saab pilti suurendada, vähendada, võite ka fotol koputada.

Eelmise või järgneva pildi vaatamine. Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Fotoalbumite peitmine

Kui avatud albumis on fotosid, mida Te ei soovi kuvada, tuleb vajutada ja hoida sõrme

fotoalbumi märgil ja seejärel valida funktsioon „Peida“. Varjatud fotoalbumi kuvamiseks peate muutma fotogaleriide sätteid pealkirjaga "Näita peidetud fotoalbumeid".

Internet-brauser

Topelt klikkamine või kahe sõrmega sisu venitamine / või kokkusurumine võimaldab Interneti-brauseris kuvatava pildi suurendamist või vähendamist. Internet-saitide navigatsioon võimaldab kiiresti laadida vajalikke saite. Kasutajad saavad kasutada funktsioone mitme akna avamiseks samaaegselt liigutades sõrme ühest ekraani servast teise. Taibukas täisekraani süsteemil on hea otsinguriba. Lugemisrežiim, kõigi lugemist häirivate elementide eemaldamine suurendab sisu sirvimise naudingut.

Paljud rakendused töötavad samal ajal nutitefonis

Mi Phone nutitefonid võimaldavad kasutada mitmeid rakendusi samaaegselt. Piisab Menüü nupule vajutamisest peale telefoni avamist ja valida rakendus, mida Te soovite kasutada. Nupp „sulgemine üheliigutusega“ võimaldab sulgeda kõik töötavad rakendused korraga, et säästa mälu ressursi.

Vidinate lisamine


Selleks, et muuta töölaual taustapilti ja pisipilte avaekraanil vajutage „Menüü“ nupule, et siseneda redigeerimisrežiimi ja lisada vidinad vidinate valikumenüüsse. Valides menüüst funktsiooni "paigutada vidinaid", saate muuta vidinate suurust ja korraldada rakendusi, eemaldada põhiekraanilt vidinaid ja luua uusi kaustu.

Menüüst saate valida ka põhiekraani taustapilti ja lukustada ekraanil valitud taustapilt. Kolme sõrme kokkutõmbamine ekraanil võimaldab sisestada režiimi "väikeekraan", mille abil saab lisada üksikuid paneele ja sujuvalt üle minna valitud ekraanile.

Vahetuse motiiv

Rakendus „Motiivid“ võimaldavad vahetada motiivi kogu kasutaja interface või selle osade ulatuses nagu: taustapilt, põhikuvand, telefoni blokeerimise kuvand, märgid, helinad jms. Motiivid aktualiseeruvad töörežiimis, paljud motiivid on saadaval online's, mis kergendab motiivi vahetust uue ja huvitavama vastu.

Failide eksplorator



Failide eksplorator

Failide eksplorator võimaldab kontrollida telefonimälu hetkeseisundit, kiirelt sirvida faile kategooriates ja hallata dokumentatsiooni. FTP-funktsioon võimaldab eemalt hallata telefonis dokumente läbi arvutis asuva WLAN'i.

Ohutus

Töötades MIUI süsteemiga võite olla täiesti muretu. Ohutus on selle süsteemi põhiaspekt, mis on muutunud üha stabiilsemaks. Integreeritud funktsioonid: mittevajalike rakenduste eemaldamine, blokaadide nimekirjad, viirusetõrjeprogrammid, andmete ja akude mahtude seire, õiguste haldur – see kõik on ühes rakenduses. Telefon on komplekselt turvatud – on ohutu ja konfidentsiaalne.

Varukoopiaid

Võimalik on luua kontaktide, sõnumite, süsteemiseadistuste, helinate registrite jms. varukoopiaid, aga ka teha osalist või täieliku seadistuste taastet peale varukoopia tegemist.

Uuendused

Telefon uuendab MIUI süsteemi uute versioonide tasemeni või taastab seadme kuni viimase uue versiooni tasemele.

Muud funktsioonid

Kell

Kell näitab täpset aega. Kellal on sündmuste meeldetuletuse ja mälu funktsioon.

Ilm

Ilma 3 päeva prognoosimine, ilmateade reaalses ajas, teated järskudest ilmamuutustest, eemal asuvate pereliikmete asukoha ilmateade, ilma prognooside valik saatmiseks pereliikmetele.

Märkmik

Märkmikku saab kiirelt kirjutada teadete tekste ja edastada neid e-posti teel või kasutades teisi rakendusi. Teateid saab sünkroniseerida Google Tasks.

Kalender

Võimaldab kuvada valitud kuupäeva, riigipühi ja pidupäevi.

Taskulamp

Rakendus lülitub kiiresti sisse kui hoiate sõrme pikemalt ekraanil Menüü nupul. Seda saab kasutada ka teadete ribal peale ekraani lahti blokeerimist.

Raadio

Juba fikseeritud raadiojaamadele otsib automaatselt uusi raadiojaamu lisaks.

Diktofon

Diktofon võimaldab kiirelt salvestada kõnet kuni 7 päeva järjest.

Kompass

Kompass aitab kiirelt valida suunda.

Kuum liin

Vajadusel pöörduge palun abi saamiseks Klienditeeninduse keskusse:

Singapur: +65 / 6761 / 6088

Malaisia: 1 800 281 182 / 015 4840 7777

India: 1800 / 103 / 6286

Indoneesia: 0800 / 1 / 401558

Honkong: 3001 1888

Taivan: 02 / 2192 / 1023

Online-tugi

Interneti-vestlus, reaajas abi, rohkem soovitusi Xiaomi toodete kasutamise kohta on järgmistel saitidel:

Singapur: <http://www.mi.com/sg/service/online/>

Malaisia: <http://www.mi.com/my/service/online/>

India: <http://www.mi.com/in/service/online/>

Indoneesia: <http://www.mi.com/id/service/online/>

Filipiinid: <http://www.mi.com/ph/service/online/>

Honkong: <http://www.mi.com/hk/service/online/>

Taivan: <http://www.mi.com/tw/service/online/>

Veel infot

Selleks, et saada täpsemat infot firma Xiaomi ja selle toodete ja teenuste kohta, palun külastage meie saiti CША: <http://www.mi.com/en/>

Euroopa: <http://www.mi.com/en/>

Singapur: www.mi.com/sg

Malaisia: www.mi.com/my

India: www.mi.com/in

Indoneesia: www.mi.com/id

Filipiinid: www.mi.com/ph

Honkong: www.mi.com/hk

Taivan: www.mi.com/tw

Palume meile saata oma arvamus MIUI-st, Teie hinnang on meile abiks operatsioonisüsteemi funktsioneerimise formeerimisel tulevikus. en.miui.com

Mi Phone kasutusjuhend

<http://www.mi.com> see on ainus ametlik firma Xiaomi Inc sait. Domeen mi.com on kaitstud Hiina RV seadustega.

MIUI ja teised nimetused on kaubamärgid, mis kuuluvad firmale Xiaomi Inc. MIUI – see on Mi Phone nutitelefoni sisseehitatud operatsioonisüsteemi tarkvara. Kõik õigused on Xiaomi Inc poolt kaitstud.

Käesolev kasutusjuhend kehtib mudelitele:

2013023 / 2013029 / 2013062 / 2013121 / 2014715 / 2014817 / 2014818 / 2014819
2014215 / 2014817 / 2015015 / 2015011 / 2015051 / 2015105 / 2015816 / 2015116
2015161 / 2016001 / 2016002 / 2016031 / 2016032 / 2016037