





XTREME 2




XTREME 2

Kiirjuhend

1 Mis on karbis?




2 Nupud



XTREME 2


Kiirjuhend

3 Ühendused



4 Bluetooth®


1. Bluetooth ühendus





XTREME 2

Kiirjuhend

2. Muusika juhtimine



3. Valjuhääldi



XTREME 2

Kiirjuhend

5 Hääljuhtimine


Puudutage rakenduses JBL Connect valikut „Voice Assistant”, et määrata nupule "▷" telefoni rakendus Siri või Google Now



XTREME 2

Kiirjuhend

Siri või Google Now aktiveerimiseks telefonis vajutage kõlaris olevat nuppu "▷".
Veenduge, et Siri või Google Now on teie telefonis lubatud.




XTREME 2

Kiirjuhend

6 JBL Connect+

Ühendab juhtmevabalt rohkem kui 100 JBL Connect+ toega kõlarit.

Samm 1



Samm 2



XTREME 2

Kiirjuhend

Käivitage muusika taasesitus ühel JBL kõlaril ning seejärel vajutage nuppu JBL Connect+ kõikidel kõlaritel, mida soovite siduda. Kõik teised JBL kõlarid mängivad sama muusikat.





Laadige alla JBL Connect+ rakendus järgmisteks toiminguteks: stereo seadistamine, püsivara värskendamine ning seadme ümber nimetamine.

XTREME 2

Kiirjuhend

JBL Connect+



XTREME 2


Kiirjuhend

7 LED märgutuli

Toide	
Sees	<input type="radio"/> Valge põleb
Ooterežiim	<input type="radio"/> Valge vilgub
Bluetooth sidumisrežiim	<input checked="" type="radio"/> Sinine vilgub
Bluetooth ühendatud	<input checked="" type="radio"/> Sinine põleb

Connect+	
Ringhäälingu režiim	<input type="radio"/> Valge põleb

8 Hoiatus



JBL Xtreme 2 on IPX7 veekindel.

OLULINE INFO! JBL Xtreme 2 veekindluse tagamiseks eemaldage kõik ühendused ja sulgege kork tihedalt; ilma selleta võib JBL Xtreme 2 seadme kokkupuutumine vedelikega põhjustada kõlaril püsiva kahjustuse. Vältige laadimise ajal seadme JBL Xtreme 2 kokkupuutumist veega, sest see võib põhjustada püsivaid kahjustusi kõlarile või toiteallikale.

IPX7 veekindlus määratleb, et kõlarit võib vette uputada kuni 30 minutiks ning kuni 1 m sügavusele.

Kui kõlarit ei kasutata pikemat aega, laadige akud vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Aku kestvus varieerub vastavalt kasutussagedusele ja keskkonnatingimustele.

XTREME 2

Kiirjuhend

- Bluetooth® versioon: 4.2
- Ühilduvus: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
- Element: Bassikõlar 2 x 2.75 tolli
- Kõrgsageduskõlar 2 x 20 mm
- Nimivõimsus: 2 x 20W RMS Bi-amp (AC režiimis)
- Sagedusala: 55Hz–20kHz
- Signaali-müra suhe: >80dB
- Toitepinge: 19V 3A
- Aku tüüp: Liitium-ioon polümeer 36 Wh (vastav 3.7 V 10000 mAh)
- Laadimisaeg: 3,5 hours
- Muusika taasesitus: kuni 15 tundi sõltuvalt helitugevusest ja audiofaili tüübist
- USB laadimisväljund: 5V / 2A (maks)
- Bluetooth® signaali võimsus: 0-12.5 dBm
- Bluetooth® signaali sagedusvahemik 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth® signaali modulaator: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Mõõdud (K x L x S): 136 x 288 x 132 mm
- Kaal: 2393 g



Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja HARMAN International Industries, Inc. kasutab selliseid märke ainult litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.