



# Kasutusjuhend

# SISU

1-Põhiteave .....	4
1-Põhifunktsioonid .....	4
Telefoni sisse- ja väljalülitamine .....	4
SIM-kaardid .....	4
Laadimine .....	4
2-Telekommunikatsioon .....	5
1-Telefon .....	5
Kõnede tegemine .....	5
Sissetulevad kõned .....	5
Kõneaegsed funktsioonid .....	6
Helistaja ID .....	6
Kõne seaded .....	7
2-Sõnumside .....	7
Sõnumite saatmine ja neile vastamine .....	7
Otsing .....	8
Seaded .....	8
3-Kontaktid .....	9
2-Pildid .....	10
1-Pildid .....	10
1-Kaamera .....	10
Kuidas kiiresti kaamerat avada? .....	10
Kaamerarežiimid .....	10
Kallutatavad-nihutatavad fotod .....	11
Taimer .....	11
Pildistamise ajal fotode sirgena hoidmine .....	12
Grupi autoportreed .....	12
Kaunimaks tegemine .....	12
Suumimine .....	13
Ajatemplid ja vesimärgid .....	14
HDR .....	15
2-Galerii .....	15
Redigeerija .....	15
Vabastage mälu ruumi .....	15
Kollaaž .....	16
Lemmikud .....	16
Varjatud album .....	16
Beebialbum .....	16
Automaatsed varukoopiad .....	16
3-Avakuva .....	17
1-Avakuva .....	17
1-Lukustusekraan .....	17

Põhifunktsioonid .....	17
Lisafunktsioonid .....	17
Taustapildi Karussell .....	17
2-Avakuva .....	18
Põhifunktsioonid .....	18
Redigeerimisrežiim .....	18
3-Teavituste olekuriba .....	19
Põhifunktsioonid .....	19
Rakenduste teavitused .....	19
Teavituste kaust .....	20
Teised funktsioonid .....	20
4-Globaalne rakenduste hoidla .....	20
5-Jagatud ekraan .....	21
6-Quick Ball .....	21
4-Tööriistad .....	22
1-Sisuteenused .....	22
Brauser .....	22
Mi Apps .....	23
Mi Music .....	31
Teemad .....	32
2-Failihaldur .....	37
Failihaldur .....	37
Varukoopiad seadmes .....	38
3-Muu .....	38
Tagasiside .....	38
4-Tööriistad .....	39
Kalender .....	39
Kell .....	39
Ilm .....	40
Turvalisus .....	41
Puhasti .....	41
Tavaline skannimine .....	41
Turbeskannimine .....	42
Rakenduste haldamine .....	42
Õigused .....	43
Mängukiiruse võimendaja .....	44
Sügavpuhastus .....	44
Akukasutus .....	45
Võrgutest .....	45
Blokeerimisnimekiri .....	45
Rakenduse lukk .....	46
Dual apps .....	48
Märkmed .....	49
Helisalvesti .....	49

Ekraanialvesti.....	50
Kalkulaator .....	50
Kompass .....	51
Mi Mover.....	51
Skanner.....	52

# 1-Põhiteave

## 1-Põhifunktsioonid

### Telefoni sisse- ja väljalülitamine

#### 1. Sisselülitamine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.

#### 2. Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse menüü. Puudutage valikut Toide välja.

Kui teie seade ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu all 15 sekundit, et sundida seadme taaskäivitamine.

#### 3. Taaskäivitamine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse menüü. Puudutage käsku Taaskäivita.

### SIM-kaardid

#### 1. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide sisestamine

Kasutage kaasa pandud SIM-kaardi salve väljatõmbamise tööriista, et SIM-kaart telefoni küljelt välja tõmmata. Asetage SIM-kaart salve sisse ja sisestage see oma seadmesse.

#### 2. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide eemaldamine

Kasutage kaasa pandud SIM-kaardi salve väljatõmbamise tööriista, et SIM-kaart telefoni küljelt välja tõmmata. Eemaldage SIM-kaart salvest ja sisestage salv seadmesse tagasi.

#### 3. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide seaded

Ühe SIM-seadmega saate kasutada ainult ühe mobiilsideoperaatori teenuseid. Topelt-SIM telefonid pakuvad rohkem võimalusi, olenevalt paigaldatud SIM-kaartide arvust.

Kahe SIM-kaardiga seadmel saate seadistada vaikimisi SIM-kaarte kõnede tegemiseks ja mobiilse andmeside kasutamiseks valides Seadmed > SIM-kaardid ja mobiilsidevõrgud.

Saate muuta SIM-kaardi nimesid, mida kuvatakse numbrivalimisekraanil. Selle tegemiseks avage Seaded > SIM-kaardid ja mobiilsidevõrgud ning valige oma SIM-kaart.

Eelistatud võrgutüüpide muutmise valikud on saadaval menüüs Seaded > SIM-kaardid ja mobiilsidevõrgud > Eelistatud võrgutüüp.

### Laadimine

Kui telefoni aku tühjeneb, ühendage USB-kaabel telefoniga ja ühendage see pistikupessa ühendatud adapteriga. Kui telefon on täielikult laetud, ühendage laadija lahti.

Kasutage ainult autoriseeritud USB-kaableid ja toiteadaptereid. Telefoni laadimiseks autoriseerimata seadmete kasutamine võib tõsiselt vigastada akut ja põhjustada plahvatusi.

## 2-Telekommunikatsioon

### 1-Telefon

#### Kõnede tegemine

MIUI-s on kõnede tegemiseks mitu võimalust.

##### 1. Numbrivalimisekraani kasutamine

Sisestage numbrivalimisekraanile telefoninumber ja puudutage helistamiseks rohelist nuppu. Kui puudutate rohelist nuppu otse, ilmub viimati valitud number. Helistamiseks puudutage nuppu uuesti.

##### 2. Vajutage ja hoidke telefoninumbrit

Vajutage ja hoidke telefoninumbrit, et kuvada numbrivalimisnuppu. Kõne tegemiseks puudutage nuppu.

##### 3. Kõneajaloost numbritele helistamine

Puudutage kõneajaloos mis tahes numbrit, et sellele tagasi helistada.

##### 4. Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirvalimisnumbrile vajutage soovivat numbrit numbrivalimisekraanil ja hoidke seda all.

#### Sissetulevad kõned

Sissetulevate kõnede kohta saate märguande kas täisekraani dialoogiakna või hõljuva teavituse kaudu.

##### 1. Kõnedele vastamine

Kui soovite kõnele vastata, libistage täisekraani dialoogiaknas rohelist nuppu või, hõljuva teavituse puhul, lihtsalt puudutage nuppu.

##### 2. Kõnedest keeldumine

Kõnest keeldumiseks libistage täisekraani dialoogiaknas punast nuppu või, hõljuva teavituse puhul, lihtsalt puudutage nuppu.

##### 3. Vasta SMS-iga

Libistage SMS-i nuppu täisekraani dialoogiaknas, et vastata tekstisõnumiga. Võite valida ühe kiirvastustest või kirjutada uue sõnumi.

##### 4. Helina vaigistamine

Helina vaigistamiseks vajutage telefonil mis tahes füüsilist nuppu.

##### 5. Helina vaigistamine ümberpööramisega

Kui telefon on horisontaalsel pinnal ja ekraan on ülespoole, pöörake telefon helina vaigistamiseks ümber. Selle funktsiooni saate sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva kõne seaded.

## 6. Vaigista helin tõstmisel

Vähendage sissetulevate kõnede helina tugevust, kui telefon on tõstetud. Selle funktsiooni saate sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva kõne seaded.

## 7. Helina helitugevuse suurendamine

Helina helitugevus võib järk-järgult kasvada teie määratud tasemeni. Selle funktsiooni saate sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva kõne seaded.

## 8. Välgteade helina ajal

Võite seada välgteade teavitamiseks teid sissetulevatest kõnedest. See funktsioon on saadaval menüüs Kõne seaded > Saabuva kõne seaded.

## Kõneaegsed funktsioonid

Kõnede käigus on teil võimalik kasutada mitmeid võimalusi.

- Helisalvesti: saate salvestada kõnesid ja salvestada heli rakendusse Helisalvesti.
- Märkmed: tehke märkmeid, mis salvestatakse rakendusse Märkmed pärast kõne lõpetamist.

## Helistaja ID

Helistaja ID võimaldab tuvastada telefoninumbreid, mida pole kontaktidesse salvestatud. Andmed pärinevad kahest allikast: „kollaste lehekülgede“ andmebaas ja kasutajate aruanded.

### 1. Telefoninumbriid „kollastelt lehekülgedelt“

„Kollased leheküljed“ sisaldavad ettevõtete ja teenuste telefoninumbreid. Neid pakuvad meie partnerid või ettevõtte ise. Teile nähtav teave sisaldab ettevõtte/teenuse nimesid ja logosid. „Kollastelt lehekülgedelt“ pärinevate telefoninumbrite puhul on helistaja alati tuvastatud.

### 2. Märgitud telefoninumbriid

MIUI kasutajad võivad märkida tundmatuid numbreid pettuste, teleturustuse, taksoettevõtete jms ning edastada selle teabe MIUI-le. Kui märkimisväärne arv kasutajaid esitab järjepideva tagasiside ühe numbriga, näete seda telefoninumbrit koos kommentaariga, kui teile peaks sealt kõne tulema.

#### · Telefoninumbri märkimine

Mõnel juhul ilmub pärast kõne lõpetamist automaatselt dialoogiaken, mis soovib teil numbrist teavitada. Võite ka telefoninumbritest enesealgatuslikult teavitada, minnes telefoninumbri lehele Üksikasjad.

#### · Teavitatud telefoninumbrite korrigeerimine

Kui leiata, et telefoninumbri on omistatud vale teave, võite selle parandada telefoninumbri lehele Üksikasjad.

## Kõne seaded

Seaded sisaldavad valikuid kõnede, mobiilivõrkude ja SIM-kaartide jaoks. Seadete avamiseks puudutage numbrivalimisekraanil nuppu Menüü.

### 1. Kõne salvestamine

Saate salvestada kõik oma kõned automaatselt.

Saate salvestada kõnesid kõikidelt numbritelt või piirata salvestusi valitud numbritele, tundmatutele numbritele ja/või numbritele kataloogist.

### 2. Määratlege tundmatud numbrid

Selle funktsiooni abil saate lasta MIUI-l kontrollida, kas tundmatuid numbreid on märgitud kui ettevõtteid või teenuseid. Kõne tegemiseks vajutage telefoninumbri ja hoidke seda all.

### 3. Asukoht ja maakoodid

See funktsioon võimaldab MIUI-l näidata sissetulevate kõnede telefoninumbrite asukohta. Samuti on võimalik seada maakoodi vaikimisi valik ja maakoodide automaatne lisamine.

### 4. Täpsemad seaded

Siit leiate numbrivalimisekraani puuteheli seaded ja muud isikupärastamise võimalused.

## 2-Sõnumside

### Sõnumite saatmine ja neile vastamine

#### 1. Sõnumi saatmine

Avage sõnumiedastusrakendus ja puudutage plussnuppu, et luua tühi sõnum. Saate valida adressaadi oma kontaktide seast või lisada telefoninumbri käsitsi. Sisestage oma sõnum ja puudutage valikut Saada.

#### 2. Sõnumile vastamine

Puudutage saadud sõnumit ja sisestage oma vastus allpool asuvasse välja. Pärast lõpetamist puudutage nuppu Saada.

#### 3. Manused ja ajastatud sõnumid

Puudutage sõnumi koostamise ajal plussnuppu, et lisada sõnumile kontaktisik, pilt, miski lemmikute seast, heliklipp, video või slaidiseanss.

Libistage paremale, et näha kiirvastuste loendit.

Samuti võite manuse valikute hulgast leida võimaluse ajastatud sõnumite saatmiseks.

#### 4. Saadetavatele sõnumitele SIM-kaardi valimine

Kui teie seadmes on kaks SIM-kaarti, küsitakse teilt enne sõnumi saatmist, millist SIM-kaarti kasutada.



## Otsing

Avalehe ülaosas oleva otsinguriba abil saate otsida telefoninumbreid „kollastelt lehekülgedelt“, sõnumitest ja vestlustest.

## Seaded

### 1. Mi Message

Saatke sõnumeid teistele MIUI seadmetele, ilma et peaksite maksma.

### 2. Näita

Nutikas sõnumside

Nutikas sõnumside võimaldab MIUI-l kontrollida sissetulevaid sõnumeid ühekordsete paroolide puhuks ja luua nutikaid menüüsid ettevõtetele tulnud sõnumitele.

Teavituste grupp

Kasutage seda funktsiooni SMS-teavituste automaatseks grupeerimiseks.

Näita profiilifotosid

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näitab MIUI inimeste profiilifotosid ja määrab ettevõtetele automaatselt pildid.

Määrake kontaktidele fotod

Profiilifotod, mis sisaldavad isiku initsiaale, määratakse profiilifotota kontaktide hulka.

Näita blokeeritud SMS-e

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse vestluste loendis blokeeritud tekstisõnumeid.

### 3. Teavitused

Näita sõnumeid lukustusekraanil

Lülitage see funktsioon sisse, et kuvada sõnumi eelvaadet lukustusekraanil ja teavitustevarjul.

Kohaletoimetamise staatus

Kasutage seda funktsiooni, et saaksite teavituse, kui teie sõnumid on kohale toimetatud.

Kohaletoimetamise heli

Esita sõnumite kohaletoimetamise heli, kui sõnum on kohale toimetatud.

### 4. Lisasätted

Kustutatud sõnumid

Mi Cloudis talletatud kustutatud sõnumite vaatamine on saadaval kõigile Mi Cloudi liikmetele.

### Sõnumite sünkroonimine Mi Cloudist

Sõnumite varundamiseks lülitage sisse sünkroonimine Mi Cloudi. Saadaval on ka valik topelt-SIM seadmete jaoks.

### Lisasätted

Edasijõudnud kasutajate seaded leiate seadete lehe alaosast.

## 3-Kontaktid

### 1. Kontaktide lisamine

Avage rakendus Kontaktid ja puudutage kontakti lisamiseks plussnuppu.

### 2. Kontaktide importimine

Kontaktide importimine kontodest

Teie kontode kontaktide importimise valikud ilmuvad rakenduse esmakordsel avamisel.

Need on saadaval ka seadetes.

## 2-Pildid


### 1-Pildid

#### 1-Kaamera

##### Kuidas kiiresti kaamerat avada?

###### 1. Avakuva otsetee

Kaamera avamiseks puudutage avakuva otsetee ikooni.



###### 2. Lukustusekraan

Kaamera avamiseks libistage lukustusekraanil vasakule

###### 3. Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu kaks korda

Lülitage sisse vastav valik menüüs Seaded > Lukustusekraan ja parool, et saaksite käivitada kaamera vajutades helitugevuse vähendamise nuppu kaks korda.

(Märkus: te ei näe oma Galerii sisu, kui käivitate kaamera lukustusekraanilt, ilma parooli kinnitamata.)

#### Kaamerarežiimid

###### 1. Foto

Foto on vaikerežiim. Libistades vasakule ja paremale saate valida erinevate kaamerarežiimide vahel. Avalehel leiate ka nupu, mis võimaldab lülituda esi- ja tagakaamera vahel.

###### 2. Portree

Lülitage portreerežiimile ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et teha fotosid uduse taustaga.

· Tagakaamera: kahe kaameraga seadmed kasutavad mõlemat kaamerat, et hoida subjekt teravana ja tausta udustada.

· Esikaamera: hangi ilusaid portreevõtteid, kasutades tarkvara. Te saate teha portreevõtteid esikaamera abil, vajutades mõnedel seadmetel fotorežiimis olevat erinuppu.

### 3. Ruutrežiim

Kui te pole kindel, kas kärpimine töötab, lülitage ruutrežiimile ja saate oma võtteid pildistamise ajal komponeerida.

### 4. Panoraamrežiim

Panoraamrežiimis teeb telefon mitu fotot ja ühendab need seejärel üheks sujuvaks pildiks. Käivitamiseks puudutage katiku nuppu ja järgige juhiseid. Lõpetamiseks puudutage katiku nuppu uuesti või liigutage telefon pildiotsijaala lõppu.  
(Märkus: telefoni liiga kiire liigutamine võib protsessi katkestada. Stabiilne kiirus ja fikseeritud nurgad tagavad parimad tulemused.)

### 5. Käsitsirežiim

Kasutage seda režiimi valge tasakaalu, fookuse, säriaja ja ISO käsitsi määramiseks.

### 6. Videorežiim

Videote salvestamiseks lülitage sisse videorežiim. Puudutage ekraani ülaosas nuppu Veel, et valida aegvõtte ja aegluubi võimalused.

### 7. Lühivideo

Kasutage seda režiimi kuni 10 sekundi pikkuste videote salvestamiseks. Spetsiaalne filtrite komplekt teeb videote salvestamise ja redigeerimise enne nende jagamist erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel palju mugavamaks.

## Kallutatavad-nihutatavad fotod

#### 1. Kallutatavate-nihutatavate fotode tegemine

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Kalluta-nihuta. Fokusseeritud ring on saadaval vaikumisi. Horisontaalsetele joontele lülitumiseks puudutage nuppu uuesti.

#### 2. Udususega mängimine

Kallutatavate-nihutatavate fotode tegemisel näete ekraanil valgendatud ala. See ala jääb foto tegemisel udusemaks.

- Lohistage fokusseeritud ala, et seda liigutada.
- Suuruse muutmiseks lohistage valgendatud ala.
- Topeltklõpsake ekraanil, et fokusseeritud ja udused alad kohad vahetaksid.

## Taimer

Puudutage fotorežiimis nuppu Veel ja valige Taimer, et pildistada 3-sekundilise viivitusega pärast katikunupu puudutamist. Puuduta taimerinuppu uuesti, et seada viivitusajaks 5 sekundit.

Pärast katikunupu vajutamist näete stardiloendust. Loenduse ajal reguleerige võttenurka ja kompositsiooni.


## Pildistamise ajal fotode sirgena hoidmine

### 1. Pildiotsija sirgendamine

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Kohenda.

### 2. Teave selle funktsiooni kohta

See funktsioon võimaldab teil alati hoida oma kaadrid tasandatud olenemata sellest, kuidas telefoni kallutate. Teie Galeriisse salvestatakse ainult kaadris olev pilt, marginaalid kärbitakse.



## Grupi autoportreed

### 1. Selle funktsiooni sisselülitamine

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Grupiselfi.

(Märkus: seda funktsiooni mõnede mudelite puhul ei toetata. Saate kontrollida, kas see on teie seadmes saadaval, puudutades fotorežiimis nuppu Veel.)

### 2. Teave selle funktsiooni kohta

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, tehakse pildistamisel mitu kaadrit. Iga inimese parimad näoilmed ühendatakse seejärel üheks fotoks.

## Kaunimaks tegemine

### 1. Teave selle funktsiooni kohta

Kaunimaks tegemine pakub mitmeid võimalusi nahatoonide ühtlustamiseks ja näoilmete parandamiseks reaajas.

### 2. Erinevate kaamerate kasutamine

Kaunimaks tegemine on saadaval nii esi- kui ka tagakaameratele.


## Suumimine

Parima efekti saavutamiseks saate sisse ja välja suumida.  
(Märkus: seda funktsiooni toetab ainult tagumine kaamera.)

### 1. Žestisuum


Libistage kaks sõrme teineteisest eemale, et sisse suumida ja tooge sõrmed kokku, et välja suumida.

(Märkus: need žestid lõpetavad töötamise, kui olete suumi oma kõrgeima või madalaima väärtuseni viinud.)



### 2. 2X suumimine


Suumimiseks koputage 2X otseteele. Välja suumimiseks puudutage otseteed uuesti.  
(Märkus: seda funktsiooni toetatakse ainult topeltkameraga seadmetel.)



### 3. Täpsed suumi väärtused

Suumi skaala kuvamiseks vajutage ja hoidke all 2X otseteed.



(Märkus: seda funktsiooni toetatakse ainult topeltkameraga seadmetel.)



### Ajatemplid ja vesimärgid

Saate lisada oma fotodele ajatempleid ja topeltkamera vesimärke, valides vastavad lülitid Kaamera seadetes. Topeltkamera vesimärgid varieeruvad erinevate telefonimudelite puhul.

(Märkus: mõnedel seadmetel pole topeltkamera vesimärgid toetatud.)




## HDR

HDR tähistab ülisuure ulatusega pildistamist. See funktsioon teeb mitu kaadrit, et alasäritada eredaid alasid ja ülesäritada tumedaid kohti ning ühendada need kokku nii, et kõik fotol olev oleks selgelt nähtav.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näete ekraanil HDR ikooni. Pildistamine HDR-is võtab veidi kauem aega kui tavaliste fotode tegemine.

(Märkus: mõnedel seadmetel pole automaatne HDR toetatud.)



## 2-Galerii

### Redigeerija

Vaadake, kuidas saate oma fotosid ja videosid muuta

#### 1. Kustutage read ja objektid

Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada oma fotodelt visuaalset segadust.

See funktsioon aitab teil ka mittevajalikke ridu eemaldada, neist lihtsalt sõrmega üle libistades.

#### 2. Kleepsud

Tee oma autoportreed naljakate kleebistega lähedamaks.

#### 3. Kritiseldus

Saate teha kritiseldusi või lisada oma fotodele erinevaid kujundeid.

#### 4. Mosaiik

Lisage oma fotodele erinevaid mosaiigimustreid, kui soovite mõningaid objekte peita.

## Vabastage mäluruumi

Õppige, kuidas teha nii, et teie pildid võtaksid vähem ruumi.

#### 1. Optimeerige fotod

Logige sisse oma Mi Accounti ja lülitage Mi Cloudiga sünkroonimine sisse. Optimeeritud fotode pidamine teie seadmes ja originaalfailide hoiustamine Mi Cloudis vabastab palju mäluruumi.



## 2. Kustuta kuvatõmmiseid

Tihti peale vajate kuvatõmmiseid vaid lühikeseks ajaks. Kustutage asjatud ekraanitõmmised, et säästa ruumi kasulike asjade jaoks.

### Kollaaž

Kollaaži loomiseks valige 1–4 fotot. Saadaval on mitu stiili ja kavandit.

### Lemmikud

Puudutage südame ikooni foto vaatamise ajal, et lisada seda lemmikutesse. Lemmikud leiata vahekaardilt Albumid.

### Varjatud album

Kuidas kasutada varjatud albumit

Libistage alla vahekaardil Albumid. Teil palutakse lisada parool. Pärast seda näete oma peidetud albumit, kuhu salvestatakse kõik fotod, mida soovite peita.

### Beebialbum

Kuidas kasutada Beebialbumit

Leidke fotol väikelaps ja märkige ta beebina. Pärast seda näete oma Beebialbumit vahekaardil Albumid.

Saate seda jagada teiste pereliikmetega.

### Automaatsed varukoopiad

Kuidas sünkroonida Galeriid Mi Cloudiga

Lülitage Galerii seadetes sisse automaatsed, et mitte kaotada olulisi fotosid ja videosid.

Saate oma fotode sirvimiseks Mi Cloudi sisse logida oma Mi-kontoga teistes seadmetes (nt ühilduvad telerid ja arvutid).

## 3-Avakuva

### 1-Avakuva

#### 1-Lukustusekraan

##### Põhifunktsioonid

1. Kuidas muuta lukustusekraani taustapilti  
Avage Seaded > Taustapilt, valige pilt ja puudutage valikut Rakenda.
2. Kuidas ekraanilukku seadistada/muuta  
Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Määra ekraanilukk, valige soovitud ekraaniluku tüüp ja järgige juhiseid.  
Märkus: pidage oma parooli mees. Juhul, kui selle unustate, ei saa te seda enam taastada.  
Peate tegema tehaseseadete lähtestamise, mis kustutab teie seadmes kõik andmed (sh fotod, kontaktid ja rakendused).
3. Kuidas lisada sõrmejälgi  
Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Sõrmejälgede haldamine ning valige Lisa sõrmejalg.

##### Lisafunktsioonid

1. Reguleerige seadme unerežiimile minemise aega  
Menüüs Seaded > Lukustusekraan ja parool > Unerežiim saate seada aja, mille möödudes seade unerežiimile läheb. Vaikeaeg on 1 minut. Mida pikem see aeg on, seda rohkem akut teie seade tarbib.
2. Ära ärata Lukustusekraani teavituste jaoks  
Saate valida, et teie Lukustusekraan ei ärkaks teavituste peale. Vastava lüliti leiате menüüst Seadistused > Lukustusekraan ja parool.

##### Taustapildi Karussell

1. Kuidas lülitada sisse Taustapildi Karussell  
Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Taustaga Karussell ja lülitage see sisse. Teie lukustuskraanile saadetakse regulaarselt uusi taustapilte.  
Kui teie seadmes on rakendatud vaiketeema, libistage sõrmega Lukustusekraanil paremale, puudutage valikut Taustapilt Karussell ja järgige juhiseid.
2. Kuidas luua Avakuva otsetee  
Taustapildi karussell ei loo vaikeolekus Avakuva otseteed. Selleks libistage Lukustusekraanil paremale, valige Taustapilt Karussell ja puudutage valikute kuvamiseks nuppu Veel.
3. Kuidas kasutada Taustapilti Karussell teemadega  
Taustapilt Karussell töötab vaid Lukustusekraani vaiketüübiga. Kui kasutate kohandatud teemat, võite siiski muuta rakenduses Teemad oma Lukustusekraani tüübi vaiketüübiks.

## 2-Avakuva

### Põhifunktsioonid

Kõiki teie seadmesse installitud rakendusi kuvatakse teie avakuval. Kuid see ei ole ainus avakuva pakutav funktsioon.

#### 1. Rakenduste desinstallimine

Rakenduse desinstallimiseks vajutage selle ikooni ja hoidke seda, seejärel lohistage see ekraani ülaosasse ilmuva prügikasti kohale.

#### 2. Taustapildi vahetamine

Järgige neid samme.

- Avage Seaded > Taustapilt.
- Valige üks albumitest.
- Valige taustapilt.
- Puudutage valikut Rakenda ja valige Sea avakuvaks.

#### 3. Rakenduste installimine

Teie valitud rakendusteturg ilmub ka Avakuval. Sealt saate otsida vajalikke rakendusi.

#### 4. Rakenduste ikoonide teisaldamine

Vajutage ja hoidke all rakendust, et see kätte võtta, seejärel lohistage see uude asukohta.

#### 5. Uute kaustade loomine

Kausta loomiseks lohistage üks rakendus teise rakenduse kohale. Pärast seda saate kausta nime muuta.

### Redigeerimisrežiim

Redigeerimisrežiimis saate faile ja rakendusi efektiivsemalt ümber paigutada.

#### 1. Kuidas siseneda Avakuva redigeerimisrežiimi

Sellesse režiimi sisenemiseks on kolm meetodit.

- Vajutage ja hoidke avakuval tühja koha.
- Pigistage ekraani kahe sõrmega.
- Vajutage ja hoidke all nuppu Menüü.

#### 2. Redigeerimisrežiimis saate teha järgnevat

Pärast redigeerimisrežiimi sisenemist ilmuvad kolm nuppu.

- Taustapilt: see nupp võimaldab teil taustapilte kiiremini muuta.
- Vidinad: see nupp võimaldab teil vidinaid lisada.
- Seaded: vaikekuva, paigutuse ja siirdeefekti valikud.

Redigeerimisrežiimis piisab objektide valimiseks puudutusest.

- Teisaldamine: valige mitu objekti ja puudutage allpool olevat kuva eelvaadet, et valitud objektid sinna teisaldada.
- Desinstallimine: valige mitu objekti ja puudutage nuppu Desinstalli nende kõigi desinstallimiseks.
- Kaustade loomine: valige mitu objekti ja puudutage kausta loomiseks valikut Grupp.

### 3-Teavituste olekuriba

#### Põhifunktsioonid

##### 1. Teavituste ala avamine

Teavituste ala avamiseks nipsake ekraani ülaosast alla.

##### 2. Icoonide ümberpaigutamine

Mobiilse andmeside, Wi-Fi, taskulambi ja muude funktsioonide ikoonid on vaikimisi saadaval teavituste alas. Üksuste ümberpaigutamiseks valige Veel.

Redigeerimisrežiimis on saadaval järgmised funktsioonid.

· Icoonide ümberpaigutamine:

üksuse ümberpaigutamiseks vajutage ikooni ja hoidke seda all.

· Funktsioonide kasutamine:

funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks puudutage selle ikooni.

##### 3. Wi-Fi seaded

Wi-Fi-võrgu kiireks vahetamiseks puudutage Wi-Fi-võrgu nime.

##### 4. Bluetoothi seaded

Vajutage Bluetoothi nime, et hallata ühendatud seadmeid.

#### Rakenduste teavitused

##### 1. Rakenduste teavituste haldamine

Avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > Rakenduste teavitused ning vajutage mis tahes rakendust, et näha, milliseid teavitusi sellel on lubatud saata.

##### 2. Teavituste lubamine

· Näita teavitusi: vaikimisi sisse lülitatud. Lülitage välja, et piirata kõiki selle rakenduse teavitusi.

· Rühmitatud teavituste juhised: teavitusfilter Smart. Kui te pole kindel, milline režiim rakendusele kõige paremini sobib, kasutage soovitatud režiimi.

· Rakenduse ikooni tähis: lülitage sisse, et lubada kuvada teavitusi rakenduse ikoonidel.

· Teavituste liikumine: lülitage sisse, et lubada olulisi teavitusi kuvada teistest eespool.

· Lukustatud ekraani teavitused: lülitage sisse, et lubada oluliste teavituste kuvamist lukustatud ekraanil.

· Heli: lülitage sisse, et mängida teavituste heli.

· Vibratsioon: lülitage sisse, et teavitustega kaasneks vibreerimine.

· Märgutuli: lülitage teavituste jaoks sisse LED-märgutuli.

#### Teavituste kaust

1. Kuidas on teavitused filtreeritud?  
MIUI õpib, mida te rakenduste teavitustega teete, ja otsustab, kas teavitused, mis te saate, on olulised või mitte. Ebaolulised teavitused paigutatakse eraldi kausta.
2. Kuidas peatada teavituste filtreerimine  
Lihtsalt lülitage sisse Seaded > Teavitused ja olekuriba.
3. Kuidas panna ebaoluliseks märgitud teavitusi uuesti ilmuma  
Avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > Rakenduse teavitused, vajutage rakendust, valige Rühmitatud teavituste reeglid ning vajutage Tähtis.

#### Teised funktsioonid

1. Akunäidik  
Selleks, et valida, millist näidikut kuvatakse, avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > Akunäidik.
2. Ühenduse kiiruse kuvamine  
Selleks, et olekuribal oleks nähtaval ühenduse kiirus, valige Seaded > Teavitused ja olekuriba ning lülitage sisse nupp.
3. Muuda operaatori nime  
Saate operaatori nime kohandada valides Seaded > Teavitused ja olekuriba > Muuda operaatori nime.

#### 4-Globaalne rakenduste hoidla

1. Teave rakenduste hoidla kohta  
Rakenduste hoidlas on ühendatud kõik olulised teavitused ja rakenduse funktsioonid. Selleks, et pääseda ligi funktsioonidele, mida kõige rohkem vajate, nipsake avakuval paremale.
2. Funktsioonid  
Rakenduste hoidla on kaartide komplekt, mis koosneb MIUI kõige populaarsematest funktsioonidest.
3. Otseteed  
Otseteed võimaldavad teil kasutada oma lemmikrakenduste funktsioone ilma et peaksite kulutama aega nende käivitamisele või ülesotsimisele.
4. Väike märkus  
Märkmete tegemine on palju mugavam, kui peate vaid täitma tühja kaardi, mis on otse teie ees.
5. Aktsiad  
Selleks, et saada teavitusi ettevõtete kohta, mida jälgite, kasutage rakenduste hoidlas asuvat aktsiate kaarti.
6. Sõnumite saatmine  
Rakenduste hoidlas on mitme sõnumivahetusplatvormi sõnumid ühendatud ühte kaarti.

## 7. Kalendri sündmused

Sellelt kaardilt leiate kõik koosolekute kuupäevad, kohtumiste ajad ja sõprade sünnipäevad.

## 8. Soovitatud rakendused

Siit leiate uusi rakendusi, mis on praegu populaarsed.

## 5-Jagatud ekraan

### 1. Rakenduste avamine jagatud ekraanil

Avage rakendused, mida soovite kasutada, ja järgige alltoodud juhiseid.

Hiljutiste kohtade avamiseks vajutage nuppu Menüü.

- Valige Jagatud ekraan.
- Vajutage esimest rakendust, hoidke seda all ja lohistage see esile tõstetud alasse.
- Puudutage teist rakendust.

### 2. Kuidas väljuda jagatud ekraanist

- 1. meetod. Avage hiljutised kohad ja vajutage ekraani ülaosas nuppu Välju.
- 2. meetod. Lohistage eraldaja täiesti üles või täiesti alla.

### 3. Kuidas panna rakendusi omavahel kohti vahetama

Kui rakendused on jagatud ekraanil avatud, topeltklõpsake eraldajat, et rakendusi omavahel kohti vahetama panna.

## 6-Quick Ball

### 1. Quick Balli sisselülitamine

Funktsiooni Quick Ball saate sisse lülitada, kui valite Seaded > Lisaseaded > Quick Ball.

### 2. Otseteede valimine

Quick Ballil on viis kohandatavat kiirklahvi. Kiirklahvi saate valida, kui vajutate Seaded > Lisaseaded > Quick Ball > Vali otseteed.

### 3. Eelistatud liigutuse valimine

Quick Balliga töötamisel saate valida kahe liigutuse vahel. Saadaval on järgmised liigutused: sõrmega pealevajutamine ja sõrmega üle ekraani tõmbamine.

### 4. Quick Balli peitmine

Valige rakendused, mille puhul Quick Ball peidetakse automaatselt.

### 5. Täisekraanirežiim

Kui seadmel lülitub sisse täisekraanirežiim, saate liigutada Quick Balli kõrvale.

### 6. Inaktiivsus

Kui te Quick Balli 3 sekundit ei kasuta, võib see jääda kinni ekraani äärel.

### 7. Lukustatud ekraan

Peale avakuva on Quick Balli võimalik kuvada ka lukustatud ekraanil.

# 4-Tööriistad

## 1-Sisuteenused

### Brauser

#### 1. Tööriistad

Selleks, et näha saadaval olevaid valikuid, vajutage Veel > Tööriistad.

- Lehekülje salvestamine: see funktsioon võimaldab teil salvestada veebilehti kuvatõmmiste või HTML-failidena ja avada neid uuesti ilma võrguühendusega.
- Leia lehelt: selleks, et leida kiirelt märksõnu leheküljelt, mida sirvite, kasutage otsingut.
- Andmeside kasutuse vähendamine: kui lülitate sisse selle funktsiooni, keelatakse automaatselt piltide laadimine, kui te pole W-iFi-ga ühendatud.

#### 2. Vahelehed

Kõigi avatud vahelehtede vaatamiseks puudutage allolevat ikooni. Selles režiimis saate avada eelvaate ja sulgeda või avada uusi vahelehti.

#### 3. Inkognito režiim

Avatud vahelehtede eelvaates on võimalik ümber lülituda inkognito režiimile. Inkognito režiimis ei salvestata teie sirvimisi ja otsinguajalugu. Siiski salvestatakse allalaaditud failid ja lisatud järjehoidjad.

#### 4. Järjehoidjad

Teil on võimalik veebilehekülg, mida sirvite, lisada järjehoidjatesse. Selle saab salvestada avalehele või avakuvale.

#### 5. Avalehe järjehoidjad

Kui asute avalehel, saate järjehoidjatesse lisada hiljuti vaadatud lehti või kohandatud linke.

#### 6. Uudisvoog

Uudisvoo kanalite vahetamiseks nipsake vasakule ja paremale. Uudisvoo eelistatud keele muutmiseks vajutage gloobuse märgile. Saadaval on inglise, hindi ja tamili keel.


#### 7. Veebilehe jagamine

Saate brauseri veebilehti jagada mitmete platvormidega, sealhulgas Facebooki ja WhatsAppiga.

## Mi Apps

### 1. Rakenduste installimine


Mi Apps on platvorm, kus saate oma seadme jaoks leida palju lahedaid Android-rakendusi. Te ei pea sisse logima, kõiki rakendusi on võimalik alla laadida ja see on 100% turvaline. Selleks on vaid vajalik avada Rakendused ja vajutada soovitud rakenduse kõrval nuppu Laadi alla.






## 2. Rakenduste otsimine


Kasutage rakenduste ja mängude kiireks leidmiseks otsingut. Sisestage otsinguribale rakenduse või mängu nimi ja näete kohe tulemusi. Rakendusi on võimalik otsingutulemuste loendist alla laadida.



Sisestage otsitava objekti nimi.




Installimiseks puudutage otsingutulemuse kõrval olevat nuppu.



### 3. Parimad rakendused


Mi Appsi esmakordsel avamisel näete meie soovitatud parimate rakenduste loendit. Saate need kõik installida ühe puutega, ilma et otsite üksikuid asju mitu korda.



Tap the button to download all essential apps and games

#### 4. Soovitud


Mi Appsiist leiate palju teile soovitatud rakendusi, mängu, kogusid, artikleid ja videoid.



Scroll horizontally  
to view more items

Featured apps are  
on the home page

Kaartide sirvimiseks kerige üles ja alla.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

## 5. Edetabelid


Puudutage valikut Tase, et näha kõiki rakendusi ja mängu, mis on järjestatud populaarsuse järjekorras.



Separate charts for apps and games are available


## 6. Kategooriad


Kategooriad aitavad otsustada, milline rakendus või mäng paljude sarnaste seast sobib teie jaoks kõige paremini. Kõik, mida vajate, leiate 17 mängu ja 33 rakenduse kategooria hulgast.



## 7. Kampaniad

See Mi Appsi osa sisaldab kõiki viimaseid pakkumisi, soodustusi ja allahindlusi. Siin saate täita ülesandeid, et saada oma ostude jaoks kuponge.





## Mi Music

### 1. Minu muusika

Hiljuti mängitud lood, lemmikud ja esitusloendid leiab valikust Minu muusika.

### 2. Seadme esitaja

Kõik oma seadmesse salvestatud lood leiab lehelt Minu muusika. Laulu esitamiseks lihtsalt puudutage seda.

Seadmes oleva muusika näitamiseks on mitu võimalust: laulu pealkiri, esitaja, album või kaust. Samuti saate järjestada neid laulu pealkirja, lisamise aja ja esitamise arvu järgi.

### 3. Esitaja

Esitaja avamiseks puudutage avalehel olevat nuppu.

Esitaja juhtelemendid sisaldavad järgmisi valikuid: esitamine, paus, järgmine/eelmine laul, püsiv kordus, segamine, allalaadimine, lemmikuks lisamine, järjekord ja laulusõnad.

Menüüs Veel on rohkem lisavõimalusi: jagamine, kõrvaklapid ja heliefektid, unetaimer, helinaks määramine ning palju muud.



#### 4. Otsing

Puudutage otsinguriba ja sisestage laulude, esitajate, albumite ja esitusloendite otsimiseks märksõnu.

#### 5. Seaded

Seaded on saadaval külgmenüü kaudu. Siit leiate konto seaded, faili filtri ja värskenduse seaded.


## Teemad

Teemad annavad telefonile uue välimuse.

Teemad on MIUI ametlik isikupärastamise platvorm, kus on kogenud disainerite loodud tuhandeid kvaliteetseid teemasid. Peale tuttavate teemade, taustapiltide, helinate ja fontide saate lukustusekraanile ning avakuvale leida palju muid isikupärastamise võimalusi.


#### 1. Teemad

- Avage rakendus olemasolevate teemade vaatamiseks. Üksikasjade vaatamiseks puudutage mistahes teemat.
- Eelvaadete näitamiseks nipsake üksikasjade lehel vasakule ja paremale. Teema allalaadimiseks puudutage allpool valikut Allalaadimine.
- Pärast allalaadimist puudutage valikut Rakenda.




## 2. Taustapilt

- Avage rakendus ja saadaval teemade vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Selle eelvaate vaatamiseks puudutage mistahes taustapilti.




- Eelvaadete vahetamiseks nipsake vasakule või paremale. Taustapildi rakendamiseks puudutage valikut Rakenda.
- Valige, kus soovite taustapilti kasutada.




#### 4. Helinat


- Avage rakendus ja saadaval helinate vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Kuulamiseks puudutage mistahes helinat.
- Võimalike valikute nägemiseks puudutage helina kõrval olevat nuppu Veel.
- Valige, kus soovite helinat kasutada.



## 5. Fondid

- Avage rakendus ja saadaval fontide vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Üksikasjade vaatamiseks puudutage mistahes fonti.
- Eelvaadete nägemiseks nipsake vasakule või paremale. Fondi allalaadimiseks puudutage allpool valikut Allalaadimine.





## 2-Failihaldur

### Failihaldur

#### 1. Kiirotsing

Avalehe viimased failid on paigutatud loomise kuupäeva järgi. Neid järjestatakse ka failitüübi järgi ja neid saab vaikimisi muuta.

#### 2. Salvesti statistika

Lugege, millised failid hõivavad seadme sisemälu ja vaadake kõiki juurekausta üksusi.

#### 3. Puhastaja

Kustutage tarbetud failid ja vabastage ruumi kahe puutega.

#### 4. Failide edastamine

Sisesehitatud Mi Drop-funktsioon võimaldab jagada faile lähedalasuvate seadmetega ilma internetita.

## Varukoopiad seadmes

### 1. Varukoopia loomine

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Kohalikud varukoopiad, puudutage valikut Varunda, valige varundatavad süsteemiseaded ning rakendused ja puudutage uuesti varundamiseks valikut Varunda. Varundamine võib võtta mitu minutit.

### 2. Üksuste taastamine

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Kohalikud varukoopiad, valige taastatavad süsteemiseaded ning rakendused ja puudutage valikut Taasta.

### 3. Varukoopiate krüptimine

Kui soovite luua krüptitud varukoopiat, puudutage luku kõrval asuvat nuppu Varunda. Krüptitud üksuste juurde pääsemiseks peate oma Mi Accounti sisse logima.

### 4. Varukoopiate automatiseerimine

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Varukoopiate automatiseerimine, valige varundamise ajakava ja varundatavad üksused. Automaatsed varukoopiad ilmuvad seadme varukoopiate loendis.

## 3-Muu

### Tagasiside

Võite meie arendajaga arutada seadme kasutamisel ilmnenud probleeme. Teie soovitud MIUI parandamise kohta on samuti teretulnud. Teeme alati endast parima, et parandada teavitatud probleeme peatselt saabuvate uuendustega.

#### 1. Kuidas avada tagasisidet

Saate kasutada tagasiside rakendust ühel kahest järgmisest meetodist. Puudutage avakuval tagasiside rakenduse ikooni. Avage Seaded, kerige alla ja puudutage kõige alumist nuppu Tagasiside.

#### 2. Tagasiside saatmine

Enne probleemi kirjeldamist märkige üks kast. Paranduste jaoks kasutage valikut Probleemid ja soovitude jaoks valikut Ettepanekud.

Kirjeldage ilmnenud probleemi. Saate aruandele lisada pilte, ekraanisalvestusi ja logisid. Valige üksus, millele tagasiside viitab, et saaksime probleemi leida.

Kui teavitate veast, siis öelge meile selle ilmumise protsent.

Tagasiside saatmiseks puudutage valikut Saada.

### 3. Edenemise vaatamine

Teavitatud probleemide nägemiseks puudutage avalehel üleval ääres olevat nuppu Minu tagasiside. Oleku vaatamiseks puudutage mistahes probleemi.

Kui meie arendajad arvustavad tagasisidet, võite neile vastata probleemi üksikasjade lehel.

## 4-Tööriistad

### Kalender

Põline India kalender on väga levinud. Seda kasutatakse tänapäeval koos Gregoriuse kalendriga. Põlise kalendri teavet näidatakse iga päev eraldi kaardil.

Saadaval on igapäevane Panchangi teave, sealhulgas Tithi, Samvat ja Muhurt.

#### 1. Olulised kuupäevad

Kalendrist näete kõikide tähtsate kuupäevade teavet. Teid teavitatakse pühadest ja olulistest sündmustest.

Iga pidustuse jaoks luuakse üksikasjalik eraldi kaart. Selle avamiseks puudutage teavitusi või rakenduste hoidla kaarti.

#### 2. Igapäevased tervitused

Igapäevaste tervitustega kaarti saab jagada WhatsAppi, Facebooki, ShareChati ja muude platvormidega.

#### 3. Horoskoop

Kõik loomamärkidega horoskoobid on saadaval inglise keeles.

#### 4. Kriketi kaart

Kriket on Indias väga populaarne. Meie spetsiaalset kaarti kasutades saate end kursis hoida kriketimängude ajakava ja tulemustega.

#### 5. Tervis ja sport, tänane päev ajaloos ning jalgpallikaardid

Meie kaartidega saate viimaseid uudiseid ja soovitusi väga erinevatel teemadel.

### Kell

#### 1. Alarmide lisamine

Avage rakendus Kell ja puudutage alarmi lisamiseks avalehel plussnuppu. Valige, kas soovite lisada korduva alarmi, lisage helin ja puudutage nuppu Valmis.



## 2. Maailmakell

Ise valitud kellaaegade lisamine

Avage rakenduses Kell vahekaart Kell ja lisage konkreetse asukoha kellaaeg enda loendisse puudutades plussnuppu.

## 3. Geograafilise asukoha kontrollimine

Selleks et näha, kus teie loendis olevad linnad kaardil asuvad, vajutage linna nimel.

## 4. Stopper

Avage vahekaart Stopper ja vajutage stopperi kasutamiseks lihtsalt startnuppu. Aja salvestamiseks vajutage lipuga nuppu. Stopperi aega saab peatada ja jätkata. Stopperi lähtestamiseks vajutage stoppnuppu.

## 5. Taimer

Taimeri seadistamine

Saate taimerile seadistada aegu kestusega 1 sekundist kuni 99 tunni, 59 minuti ja 59 sekundini. Taimeri käivitamiseks puudutage lehe allservas olevat nuppu.

Ümbritsevad mürahelinad

Võite kuulata teatud ajaperioodi jooksul ühte ümbritsevat mürahelinat. Saate ka valida, et ümbritseva mürahelinaga taimeri aja lõppedes alarmi ei kõlaks.

# Ilm

## 1. Ilmateabe vaatamine

Hetkeilma ja 5 päeva prognoosi vaatamiseks avage rakendus Ilm.

Avalehel kuvatakse ka 24 tunni prognoos, tuule kiirus ja suund, tunnetatav temperatuur, UV indeks ning õhurõhk.

## 2. Asukohtade haldamine

Linnade leidmiseks puudutage avalehe allosas plussnuppu.

Linnade nimekirjast kustutamiseks puudutage uuesti plussnuppu ja kasutage valikut Muuda.

## 3. Ilma sätted

Sätete avamiseks puudutage avalehe allosas nuppu Veel. Saate valida endale sobivad temperatuuri- ja tuulekiiruse ühikud ning lubada või piirata rakendusel ilmateabe uuendamise öösel.

## 4. Ilmateabe jagamine

Sõpradele ilmateabe saatmiseks puudutage avalehe allosas nuppu Veel ja seejärel nuppu Jaga.

## Turvalisus

### Puhasti

#### 1. Prahist puhastamine

Puhasti on üks funktsioonidest, mida rakendus Turvalisus kasutab, et teie seadmest prahti eemaldada. Saate enda seadmesse salvestatud kasutatud üksused kustutada, et teie seade töötaks kiiresti ja produktiivselt.

#### · Kuidas seadet prahist puhastada?

Avage rakendus Turvalisus ja puudutage valikut Puhasti. See käivitab prahi automaatse skannimise, sealhulgas need 5 peamist kategooriat: vahemälu failid, vananenud failid, installipaketid, jäägid ja vahemälu teave. Kui skannimine on lõppenud, saate valida, milliseid üksusi te enam ei vaja.

Pärast puhastamist näete aruannet enda seadme mälu kasutamise kohta ja soovitusi, kuidas veel rohkem mäluruumi vabastada.

#### · Erandite lisamine

Üksused, mida te kustutada ei soovi, saate lisada erandite hulka. Kui skannimine on lõpetatud, vajutage pikalt selle üksuse nimele ja valige Lisa erand. Seda üksust ignoreeritakse järgmiste skannimiste käigus.

#### · Puhasti erinevad kasutusvõimalused

Peale Puhasti ennetava kasutamise saate ka teavituse, kui prahi hulk teie seadmes ületab sätestatud taseme. Sellekohase teavituse puudutamine käivitab automaatselt Puhasti.

#### 2. Puhasti sätted

Saate seada meeldetuletusi ja muuta sätete alt skannimissätteid.

#### · Skannimissätete valimine

Saate kasutada kahe teenusepakkuja skannimissätteid. Võite valida Tencent'i ja Clean Master'i vahel.

#### · Meeldetuletused

Prahi mahu piiramiseks ja meeldetuletuste ajastamiseks lülitage sisse lüliti Meenuta puhastamist. Kui seadme praht jõuab mahupiiranguni, saate teavituse, et enda seadet puhastaksite. Hoiatussagedust saab ka muuta.

#### · Värskendage Puhasti andmebaasi automaatselt

Puhasti tööulatust võidakse ebaregulaarselt uuendada. Kindlustamaks, et teie seadme puhastamisel kasutatakse kõige uuemaid prahidefinitsioone ja seade puhastatakse võimalikult tõhusalt, lülitage sisse automaatsed värskendused.

### Tavaline skannimine

#### 1. Tavaline skannimine

Tavaline skannimine on moodul, mis tuvastab kiiresti teie seadme turvariskid. See otsib kolme peamist ohtu: süsteemi turvariske, ebavajalikke protsesse ja pahavara. Samuti aitab see kiirelt avastada, kui telefonis olevaid üksuseid saaks optimeerida, või tuvastada telefoni probleeme.

- Kontrollitud üksused
 

Süsteemi turbeskannimine otsib loa andmisega seotud probleeme, Trooja hobuseid, installiprobleeme ja süsteemivärskendusi. See aitab mõista telefoni riske ja nendega viivitamata tegeleda.

Teine alamskannimine peatab ebavajalikud järjestikku avanevad rakendused ja puhastab kasutatud vahemälu.

Kolmas alamskannimine filtreerib rämpsposti ja kontrollib maksekeskkonda.
  - Skannimise tulemused
 

Pärast skannimist näete punktisummat, mis näitab teie telefoni turvalisuse taset.

Skannimise tulemustes kajastuvad ka ohtlikud üksused ja te saate ise valida, kas soovite oma seadet optimeerida.
2. Turbeskannimise sätted
- Soovi korral saate lisada kiirtee enda seadme avakuvale või valida optimeeritavad üksused soovitude nimekirjast.

## Turbeskannimine

1. Turbeskannimine
- Turbeskannimise rakendus skannib teie telefoni, et näha, kas selles on peidetud viirused või pahavaraga rakendusi.
- See ühendab endas viiruseskannimise ja makseturvalisuse skannimise ja tagab nii igakülgset teie telefoni turvalisuse.
- Skannitud üksused
 

Turbeskannimine lahendab Wi-Fi, maksete, privaatsuse ja viirustega seotud probleemid.

See tagab, et ohtlikud rakendused ja viirused avastatakse teie telefoni mälust võimalikult kiiresti.
  - Makseturvalisus
 

Maksefunktsiooniga rakenduste avamisel käivitatakse maksete turbefunktsioonid vaikimisi.

Tulemuste lehel saate lisada maksefunktsiooniga rakendusi, mida soovite hallata.
2. Turbeskannimise sätted
- Sätetes on saadaval erinevad viirusemääratlused ja värskendusvalikud.
- Viirusetõrje määratlused
 

Saadaval on Avasti, Tencenti ja AVL-i pakutavad viirusetõrje määratlused.
  - Installikontroll
 

Lülitage sisse valik Skannida enne installimist, et otsida rakendustest enne nende installimist viiruseid ja pahavara.

## Rakenduste haldamine

1. Rakenduste desinstallimine
- Selle funktsiooni abil saate desinstallida mitu rakendust korraga.
- Valige rakendused ja puudutage alumist nuppu, et need desinstallida.

## 2. Rakenduse oleku kontrollimine

Te saate rakendusi sortida erinevate parameetrite abil.

Siin on parameetrid, mis on praegu saadaval.

- Olek
- Rakenduse nimi
- Kasutamissagedus
- Kasutatud mäluruum
- Installimise aeg

### Vaikimisi rakendused

Puudutage ekraani ülemises nurgas nuppu Veel, et määrata enda valitud rakendused täitma teatud süsteemifunktsioone.

## 2. Loa andmine

### Autostart

Saate hallata rakenduse automaatkäivitust, mis hoiab ära ebahariliku energiatarbimise.

Automaatkäivituse piiramiseks seadke rakenduse kontroll-lüliti asendisse Väljas.

Süsteemirakenduste automaatkäivituse õiguste haldamiseks puudutage ekraani ülaosas olevat nuppu Veel.

### Rakenduste õigused

Siin saate hallata kõigi teie seadmesse installitud rakenduste õigusi.

### Individaalsete rakenduste õiguste haldamine

Kõiki rakenduse õigusi saate kontrollida, puudutades rakendust. Iga õiguse kõrval asuvad lülid võimaldavad teil kiiresti juurdepääsu anda või seda piirata.

Saate õigusi ka tüüpide kaupa sorteerida, et kontrollida kõiki konkreetset õigust omavaid rakendusi.

## Õigused

### 1. Automaatkäivitus

Saate hallata rakenduse automaatkäivitust, mis hoiab ära ebahariliku energiatarbimise.

Automaatkäivituse piiramiseks seadke rakenduse kontroll-lüliti asendisse Väljas.

Süsteemirakenduste automaatkäivituse õiguste haldamiseks puudutage ekraani ülaosas olevat nuppu Veel.

### 2. Rakenduse õigused

Siin saate hallata kõigi teie seadmesse installitud rakenduste õigusi.

### 3. Üksikute rakenduste õiguste haldamine

Kõiki rakenduse õigusi saate kontrollida, puudutades rakendust. Iga õiguse kõrval asuvad lülid võimaldavad teil kiiresti juurdepääsu anda või seda piirata.

Saate õigusi ka tüüpide kaupa sorteerida, et kontrollida kõiki konkreetset õigust omavaid rakendusi.

## Mängukiiruse võimendaja

### 1. Kuidas mängukiiruse võimendaja töötab

- Optimeerimine: see funktsioon puhastab taustprotsesside jaoks reserveeritud mälu, et anda mängule rohkem ruumi.
- Võrk: mängukiiruse võimendaja suurendab mängu ühenduskiirust, piirates taustal olevate allalaadimiste ribalaiust, vähendades võrgu viivitust.
- Kontsentratsioon: teavitused on peidetud, nupud on välja lülitatud. Miski ei häiri teid!  
Võite luua ka avakuva otsetee, et mängukiiruse võimendaja jääks alati vaid puudutuse kaugusele.

### 2. Mängude lisamine

Võite lisada mängukiiruse võimendajaga töötavaid mänge avalehele.

### 3. Võimendaja seaded

Käivitage eelnevalt avalehele lisatud mängurakendus, et lülitada mängukiiruse võimendaja automaatselt sisse.

Võite ka piirata taustal toimuvate allalaadimiste kiirust, piirata sünkroonimist ja kindlustada, et teie seade ei lülitu mängimise ajal võrkude vahel ümber.

## Sügavpuhastus

### 1. Kuidas kasutada sügavpuhastust

Avage turvalisuse jaotis ja kerige alla, kuni näete valikut Sügavpuhastus. See funktsioon annab teile selge pildi sellest, kuidas teie telefoni mälu eraldatakse ja kuidas praht jaguneb.

#### · Fotod

Sügavpuhastus suudab tuvastada topelt fotod ja kehva kvaliteediga pildid teie galeriis.

Saate valida üleliigsete üksuste kustutamise.

#### · Rakendused

Saage teada, milliseid rakendusi pole kaua kasutatud ja desinstallige need.

#### · Rakenduse andmed

Mõistke, kuidas iga teie telefonis olev rakendus talletusruumi kasutab. Selle funktsiooni abil saate talletusruumi vabastada.

#### · Suured failid

Kui olete oma telefoni mõnda aega kasutanud, hakkavad kogunema suured failid, millest te teadlik ei ole. See funktsioon liigitab need suuruse järgi. Samuti saate siin vaadata, millised rakendused need failid loonud on.

#### · Videod

Siin näete kõiki telefoni salvestatud videoid. Talletusruumi vabastamiseks saate kustutada mittevajalikud.

### 2. Sügavpuhastuse seaded

Saadaval on Tencenti ja Clean Masteri skannimisfunktsioonid. Seadetes saate ka lisada üksuseid eranditesse.

## Akukasutus

Telefoni aku kasutusaja tõstmiseks testige telefoni energiatarbimist ja optimeerige akuga seotud üksused ühe puudutusega.

- Avage turvalisuse jaotis ja puudutage valikut Akukasutus, et näha, kuidas teie seade energiat tarbib.
- Pärast skannimist saate kontrollida aku taset, temperatuuri ja võimsust. Kõik leitud probleemide lahendamiseks puudutage lihtsalt tulemuste lehe allservas olevat nuppu.
- Kontrollige optimeeritud üksuseid ja valige need energiatarbimise probleemid, mis vajavad käsitsi optimeerimist.
- Optimeerimine on lõppenud.
- Rakenduste taustal oleva tegevuse vähendamiseks, sünkroonimise peatamiseks ja süsteemi animatsioonide minimeerimiseks lülitage akusäästja sisse. Samuti saate määrata akusäästja sisse- ja väljalülitamise aja.
- Akukasutus võimaldab teil kontrollida erinevate rakenduste ja riistvaraelementide energiatarbimise olekut.

## Võrgutest

### 1. Leiab ja lahendab võrguga seotud probleemid

Kui teil on probleeme võrguga, võite käivitada praeguste võrgutingimuste testi.

- See testib järgmisi elemente.
- Wi-Fi ühendus
- Võrguprotokollid
- Võrguühendus
- Piiratud ühendused
- Taustühendused
- DNS-i seaded
- Ruuter

Pärast tulemuste nägemist saate olemasolevad võrguprobleemid sammhaaval lahendada.

### 2. Kiire Wi-Fi kiiruse test

Wi-Fi kiiruse testi läbiviimiseks puudutage ekraani ülaosas olevat nuppu Veel. Kontrollitakse teie olemasoleva Wi-Fi pääsupunkti kiirust.

### 3. Ühendatud rakenduste sulgemine

Testitulemustes näidatakse kõiki hetkel internetiga ühendatud rakendusi. Rakenduse sulgemiseks lihtsalt puudutage seda.

## Blokeerimisnimekiri

### 1. Blokeeritud sõnumid ja kõned

Blokeerimisnimekiri filtreerib automaatselt kõik rämpsposti, andmepüügi ja turunduskõnede ning -sõnumite tüübid. See kuva näitab teie filtreeritud SMS-sõnumite ja sissetulevate kõnede ajalugu.

- SMS

Esiletõstetud telefoninumbrid näitavad lugemata sõnumeid. Pärast vastavate sõnumite lugemist lähevad telefoninumbrid punasest mustaks.

Lugemiseks puudutage sõnumit. Võite blokeerida ja taastada kõik konkreetselt numbrilt saadetud sõnumid või otse sõnumitele vastata.

Mitme sõnumi blokeeringu lõpetamiseks või kustutamiseks puudutage nuppu Muuda või vajutage pikalt mistahes SMS-sõnumit.

Kõikide sõnumite loetud olekusse märkimiseks puudutage ikooni Loe kõik.

- Sissetulevad kõned

Konkreetselt telefoninumbri täieliku ajaloo kuvamiseks puudutage kõneajalugu. Võite selle numbril blokeeringu tühistada, kõnele vastata või saata SMS-sõnumi.

Mitme elemendi avamiseks või kustutamiseks puudutage nuppu Muuda või vajutage pikalt mistahes üksust.

## 2. Blokeerimisnimekirja seaded

- Blokeerimisnimekirja lüliti

Lülitage seda lüliti blokeerimisnimekirja sisse ja välja lülitamiseks. Kui see on välja lülitatud, ei filtreeri see enam automaatselt rämps-kõnesid ja -sõnumeid.

- Blokeeritud numbrid ja erandid

Võite kasutada telefoninumbreid, eesliideseid ja asukohti, et määrata, milliseid sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid soovite blokeerida/lubada.

Üksuste lisamiseks või muutmiseks puudutage valikut Blokeeritud numbrid/erandid.

- Blokeerimisnimekirja teavitused

Saate valida, kas teavituste vari näitab blokeeritud kõne või sõnumi sisu.

- SMS-filtri automaatne värskendamine

Võite käsitsi sünkroniseerimiseks puudutada ka nuppu Värskenda.

- SMS-i blokeerimisnimekirja seaded

Võite võõrastelt ja teenustelt tulevad sõnumid blokeerida, filtreerida või lubada. Samuti on saadaval valikud kontaktide jaoks.

Lisage blokeerimisnimekirja ja eranditesse märksõnu, et teatud sõnu sisaldavad sõnumid kas blokeerida või lubada.

- Kõne blokeerimisnimekirja seaded

Saate võõrastelt tulevad kõned, edastatud kõned, välismaalt tulevad kõned ja teavitatud numbritelt tulevad kõned kas blokeerida või lubada. Samuti on saadaval valikud kontaktide jaoks.

- SIM 2 seaded

Saate määrata teha, kas samu reegleid tuleks rakendada ka 2. SIM-kaardile või kehtestada erinevad reeglid.

## Rakenduse lukk

### 1. Parooli määramine

Kasutage rakenduse lukku üksikute rakenduste andmete ja oma privaatsuse kaitsmiseks.

Avage turvalisuse jaotis ja puudutage parooli määramiseks valikut Rakenduse lukk.

Vaikimisi on paroolitüübiks muster.

#### Paroolitüübi muutmine

Oma parooli määrares puudutage erinevate paroolitüüpide vahetamiseks valikut Muuda parooli. Praegu on saadaval muster, PIN-kood ja kombineeritud parool.

#### Mi Accounti lisamine

Pärast parooli seadistamist saate soovi korral oma Mi Accounti lisada. Kui unustate oma rakenduse luku parooli, saate selle Mi Accounti abil lähtestada.

Kui kasutate rakenduse lukku, soovitame kindlasti lisada oma Mi Account. Kui te oma kontot ei lisa, saate oma rakenduse luku parooli lähtestada ainult tehaseseadete lähtestamisega.

#### Sõrmejälgede kasutamine

Rakenduse luku kinnitamiseks saate kasutada oma seadmesse salvestatud sõrmejälgi. Kui lisate uue sõrmejälje, peate oma parooli veelkord kinnitama.

Rakenduse luku kinnitamiseks ei saa te sõrmejälgi kasutada.

### 2. Rakenduse lukuga rakenduste kaitsmine

Rakenduse luku esmakordsel kasutamisel kontrollib funktsioon seda, millised rakendused teie seadmesse on installitud ja soovitab neid, mis võivad vajada kaitset.

Rakenduse luku kaitse lisamiseks või eemaldamiseks lülitage lihtsalt rakenduse nime kõrvalolevat lülitit sisse-välja.

Rakenduste otsimiseks puudutage ekraani ülaosas otsingukasti.

### 3. Rakenduse luku seaded

#### Rakenduse luku lüliti

Rakenduse luku kaitse lisamiseks või eemaldamiseks lülitage lülitit sisse-välja. Kui lülitate lülitit välja, eemaldatakse kaitse kõigilt rakendustelt koos rakenduse luku parooliga.

#### Millal rakenduse lukku rakendada

Saate valida, millal täpselt rakenduse lukku rakendatakse. Praegu on saadaval 3 võimalust.

· Kui seade on lukustatud: pärast kinnitamist ei rakendata rakenduse luku enne, kui olete oma seadme lukustanud ja pärast avamist avanud kaitstud rakenduse.

· Kui seade on lukus või pärast rakendusest väljumist: pärast seadme avamist või kaitstud rakendusest väljumist peate kinnitama oma rakenduse luku parooli.

· Kui seade on lukustatud või 1 minuti jooksul pärast rakendusest väljumist: pärast oma seadme avamist peate oma rakenduse luku parooli kinnitama, muidu ei õnnest kaitstud rakenduse avamine 1 minuti jooksul peale sellest väljumist.

#### Parooli vahetamine

Saate muuta rakenduse luku parooli tüüpi ja parooli ennast.

#### Sõrmejäljega avamine

Kui te ei soovi rakenduse lukuga kasutada oma sõrmejälge, võite vastavat lülitit sisse-välja lülitada. Kui otsustate selle funktsiooni uuesti sisse lülitada, peate oma sõrmejälje kinnitama.



#### Sisu peitmine

Rakenduse lukk võimaldab teil peita teavituste sisu lukustuskuval ja üksikute rakenduste teavituste varjul. Pärast seadetes valiku Peida sisu puudutamist näete kõiki ühilduvaid rakendusi.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näete tegeliku sisu asemel teadet Teile on uus sõnum.

#### Kõigi rakenduste korraga avamine

See funktsioon võimaldab teil avada kõik kaitstud rakendused, sisestades parooli ainult üks kord.

#### Mi Accounti lisamine

Saate lisada oma Mi-konto, et saaksite oma rakenduse luku parooli lähtestada.

#### 4. Rakenduse luku parooli kinnitamine

Kui rakenduse lukk on sisse lülitatud, kuvatakse pärast kaitstud rakenduse avamist dialoogikast, mis nõuab parooli sisestamist.

Rakenduse avamiseks saate sisestada parooli või kasutada oma sõrmejälge.

Rakenduse luku parooli lähtestamiseks puudutage valikut Unustasin parooli. Teile saadaolevad valikud võivad erineda vastavalt sellele, kas lisasite enne parooli lähtestamise üritamist oma Mi-konto.

Kui te ei soovi rakendust avada, puudutage kinnitusdialoogi sulgemiseks ekraani ülanurgas olevat nuppu Tagasi.

#### Dual apps

- Rakendus Dual apps võimaldab teil kloonida seadmes olemasolevat rakendust ja kasutada seda eraldiseisvana erineva kontoga.
- Saate luua kaksikrakendusi, kui avate Halda rakendusi > Dual apps. Seal näete oma seadmesse installitud ühilduvate rakenduste loendit.
- Peale selle funktsiooni ühilduvate installitud rakenduste, saate vaadata ka meie soovitatud rakendusi. Kaksikrakenduse loomiseks kasutage lülitit rakenduse nime kõrval.
- Kasutage oma seadmesse installitud rakenduste otsimiseks ekraani ülaosas olevat otsinguriba.
- Kõikidel kaksikrakendusel on eraldi avakuva otsetee. Otsetee nurgas on kaksikrakenduse ikoon, mis võib aidata teil ühte rakendust teisest eristada.
- Kui süsteem nõuab mõnda tegevust selliselt rakenduselt, millel on kaksikrakendus, küsitakse teilt, millist rakendust kasutada.

#### Kaksikrakenduste desinstallimine

Saate kaksikrakendusi desinstallida samamoodi nagu kustutate tavalisi rakendusi. Peale selle saate desinstallimiseks lülitada vastava rakenduse lülitit sisse-välja.

Kõik desinstallitud kaksikrakenduse andmed kustutatakse.

#### Kaksikrakenduse kontod

Kui kaksikrakendus vastab Google'i mitme konto liidese standarditele, saate sellel lehel kaksikrakenduse kontosid lisada ja sünkroonida, samuti nende seadeid kohandada.

Kolmandate poolte rakenduste seaded võivad erineda.

## Märkmed

### 1. Märkme loomine

Avage rakendus ja puudutage uue märkme lisamiseks plussnuppu. Märkused toetavad teksti, piltide ja heli lisamist.

### 2. Häälmemod

Helisalvestuse tegemiseks ja selle märkmesse salvestamiseks puudutage helilainete ikooni.

### 3. Funktsioonid

Märkmetes võite kasutada malle, lisada pilte, kontroll-loendeid ja häälmemosid, samuti vormindada teksti.

Samuti saate jagada oma märkmeid teksti või piltidena erinevatel platvormidel.

Meeldetuletuse määramiseks, märkme peitmiseks või kausta lisamiseks vajutage pikalt mistahes märget all.

### 4. Märkmete kustutamine

Avage mäрге ja puudutage selle kustutamiseks nuppu Veel. Selle toimingute tegemiseks võite ka kahe sõrmega üles nipsata. Mitme märkme kustutamiseks vajutage pikalt ühele märkmele.

### 5. Kustutatud märkmete taastamine

Kustutatud märkmete vaatamiseks puudutage avalehel ikooni Märkmed ja valige Prügikast. Puudutage märget, mida soovite taastada.

Kui te ei leia vajalikku märget, proovige seda otsida aadressilt [i.mi.com](https://i.mi.com).

### 6. Kaustad

Puudutage rippmenüü avamiseks avalehel ikooni Märkmed. Siia saate kaustu luua. Saate ka märkmeid uutesse kaustadesse teisaldada.

### 7. Otsing

Konkreetsete märkmete leidmiseks sisestage avalehe otsinguribale märksõnad.

### 8. Varjatud märkmed

Varjatud märkuste nägemiseks nipsake ekraani üleosast alla ekraani keskosani.

### 9. Vaade

Nimekirja ja võrguvaate vahetamiseks puudutage nuppu Veel.

## Helisalvesti

### 1. Heli salvestamine

Avage rakendus ja puudutage heli salvestamiseks lihtsalt nuppu Salvesta. Võite protsessi peatada ja jätkata, samuti salvestamise ajal teatud segmente märgistada.

### 2. Salvestuste vaatamine

Puudutage kõigi tehtud salvestuste nägemiseks nuppu Salvestused.

### 3. Seaded (võivad olla erinevatel seadmetel erinevad)

Saadaolevate valikute vaatamiseks puudutage ülانurgas seadete ikooni. Siin saate seadistada salvestuskvaliteeti, lubada heli esitamiseks vastuvõtjat ja palju muud.

## Ekraanisalvesti

### 1. Ekraanisalvesti

Ekraanisalvesti leiata oma avakuva kaustast Tööriistad. Avage rakendus ja puudutage salvesti aktiveerimiseks punast nuppu. Ekraani nurgas kuvatakse nuppu Start. Olge valmis ja puudutage seda nuppu salvestamise alustamiseks.

### 2. Salvestamise lõpetamine

Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil nuppu Stopp.

### 3. Salvestamise tühistamine

Kui soovite salvestamise tühistada ja ekraanisalvestist väljuda, puudutage nupul Start olevat nuppu x.

### 4. Videote haldamine

Salvestatud videod kuvatakse ekraanisalvesti avalehel. Siin saate neid vaadata ja muuta.

### 5. Seaded

- Eraldusvõime: saate salvestada erineva eraldusvõimega videoid. Kõrgema eraldusvõimega videod näivad teravamad.
- Video kvaliteet: parem video kvaliteet tähendab teravamat pilti ja suuremat failisuurust.
- Kaadrisagedus: suuremad kaadrisagedused vähendavad teie videote liikumise hägustumist, kuid nõuavad rohkem süsteemiressursse. Kui salvestate suure kaadrisagedusega pikki videoid, võib teie seade üle kuumeneda.
- Paigutus: määrake vertikaal- või rõhtpaigutus, või valige režiim Automaatne.
- Heliallikas: salvestage helituid videoid või lisage mikrofon-i-/süsteemihelid.
- Lukustuskuvaga lõpetamine: käimasoleva salvestuse lõpetamiseks ja salvestamiseks lukustage oma seade.
- Puutežestide näitamine: läbi kogu salvestuse kuvatakse valgeid punkte kohtades, kust ekraani puudutasite.
- Navigeerimisnuppude visualiseerimine: kuvage nuppe Avakuva, Menüü ja Tagasi vajutades viipasid.

## Kalkulaator

### 1. Põhikalkulaator

Põhikalkulaator on esimene asi, mida rakenduse avamisel näete.

### 2. Teaduslik kalkulaator

Avage kalkulaator ja koputage lülitit, et minna üle teaduslikule kalkulaatorile, mis võib teostada toiminguid trigonomeetriliste funktsioonide, nurkade radiaanide ja juurtega.

### 3. Konverter

See funktsioon võimaldab teil konverteerida nii valuutat kui ka mitmeid mõõtühikuid.

#### 4. Hüpoteegi kalkulaator

Reguleeritavate tagasimaksemeetodite ja intressimääradega hüpoteeklaenu kalkulaator teeb oma rahaasjade planeerimise palju lihtsamaks.

### Kompass

#### 1. Kuidas oma seadet kalibreerida

Kompass soovib teil seadet pärast märkimisväärse interferentsi tuvastamist kalibreerida. Sel juhul järgige lihtsalt ekraanil kuvatavaid juhiseid.

#### 2. Kompass

Kompassi näo nägemiseks asetage seade horisontaalsele pinnale. Hoidke oma telefoni vertikaalselt, et näha kaameraga esitatud pilti.

#### 3. Lood

Telefoni loodina kasutamiseks nipsake avakuval vasakule.

### Mi Mover

#### 1. Rakenduse avamine

Rakenduse avamiseks avage Seaded > Lisaseaded > Mi Mover.

#### 2. iPhone'ilt Mi Phone'ile üleminek

Võite üle viia kontakte, fotosid ja videoid, kalendrisündmusi ja märkmeid. Ühendage mõlemad seadmed Wi-Fi-ga, avage Mi Mover ja puudutage valikut Olen vastuvõtja. Valige Impordi iPhone'ist, sisestage oma Apple ID ja parool ning ülekande käivitamiseks puudutage nuppu Logi sisse.  
(Märkus: seadme puhul, mis kasutab versiooni iOS 10.3 või uuem, on vaja kaheastmelist autentimist).

Üleminek vanalt Mi Phone'ilt uuele Mi Phone'ile

· Uus seade

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen vastuvõtja, valige Impordi Android-telefonist ja genereerige QR-kood.

· Vana seade

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen saatja, skannige uue seadme QR-kood, valige üksused, mida soovite üle viia, ja puudutage valikut Saada. Üleviimise ajal ei saa te internetiga ühendust, sest Mi Mover kasutab Wi-Fi üksuste saatmiseks.

#### 3. Üleminek Android-telefonilt Mi Phone'ile

· Uus Mi Phone

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen vastuvõtja, valige Impordi Android-telefonist ja genereerige QR-kood.

· Vana Android-telefon

Installige Mi Mover ja avage rakendus. Puudutage nuppu Start, skannige uue seadme QR-kood, valige üksused, mida soovite üle viia, ja puudutage valikut Saada.

## Skanner

### 1. Rakenduse avamine

Skanneri saate avada, puudutades avakuval asuvat ikooni või kasutades brauseri, globaalse otsingu ja Mi Walleti otseteid.

### 2. Koodide skannimine

Peale vöotkoodide ja QR-koodide skannimise saate ära tunda ka oma galeriis salvestatud kujutistel olevaid koode, puudutades selleks paremas ülanurgas olevat ikooni.

### 3. Ostlemine

Skannige toodet, mida soovite osta, et otsida seda veebis olevatelt e-kaubanduse platvormidelt.

### 4. Dokumentide skannimine

See funktsioon võimaldab salvestada skannitud dokumente piltidena või tuvastada teksti ning salvestada see märkmetena. Saate ära tuntud teksti kopeerida ka lõikepuhvrise.

#### Mi Dropi kasutusjuhend

Mi Drop on Xiaomi välja töötatud failide jagamise rakendus. See rakendus võimaldab teil jagada faile, muusikat, pilte, rakendusi ja muid üksusi kõigile Android-seadmetele. Failide edastamised Mi Dropis on 200 korda kiiremad kui Bluetoothi edastamised. Edastuskiirused tõusevad kuni 50Mbps.

### 1. Kuidas saata faili Mi Dropis?

Avage Mi Drop ja puudutage nuppu Saada.

Valige failid ja puudutage saatmisnuppu ning oodake vastuvõtjat.

Puudutage teise inimese profiilipilti ja alustage edastamist.

### 2. Kuidas faili Mi Dropis vastu võtta?

Avage rakendus Mi Drop ja puudutage vastuvõtmise valikut ning oodake teise seadme ühendamist.

### 3. Kuidas luua seadmete vahel ühendus QR-koodiga?

Saatja seadmes puudutage QR-koodi skannimise valikul, et ühendada vastuvõtva seadme QR-koodi skannimisega.

Vastuvõtja seadmes puudutage QR-koodi näitamiseks QR-koodiga ühendamise valikul.

### 4. Kuidas jagada Mi Dropi sõpradega?

Avage rakendus Mi Drop ja puudutage Mi Dropi jagamise nuppu, mis näitab teile kaasaskantava kuumkoha ning Bluetoothi valikut.