

Specifikācijas
Ausīnēs
<div>Maitinimo šaltīns: <p>DC 3,85 V; jomontuots līciō jonu maitinimo elementas DC 5 V; kai kraunama per USB</p> Darbinē temperatūra: <p>0-40 °C</p> Nominalios enerģijos sņauduos: <p>3 W</p> Svoris: <p>apie 192 g</p> Varža: <p>325 Q (1 kHz) (jungiant per ausiņiū laidū jūngus jrenginj) 31 Q (1 kHz) (jungiant per ausiņiū laidū lījūngus jrenginj)</p> Jautrumas: <p>108 dB/mW (jungiant per ausiņiū laidū jūngus jrenginj) 99 dB/mW (jungiant per ausiņiū laidū lījūngus jrenginj)</p> Dažnio atsakas: <p>7-20 000 Hz (EITA) (priņjūngiant ausiņiū kabelj, kai jrenginys jūngtās)</p> Komplekte esantys komponēntai: <p>Bēlaidēs stereofoninēs ausinēs su triukšmo slopinimo funkcija (1) „USB Type-C™” laidas (USB-A-USB-C®) (apie 20 cm) (1) Ausiņiū kabelis (mādzāudū 1,2 m) (1)</p></div>
Ryšio specifikācijas
<div>Ryšiū sistēma: <p>„Bluetooth” specifikācijas, 5.2 versija</p> Išvestis: <p>„Bluetooth” specifikācijas 1 maitinimo klāsē</p> Dažniū diapazonas: <p>2,4 GHz diapazonas (2,400-2,4835 GHz)</p> Darbinis dažnis: <p>„Bluetooth”: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz</p> Didžiausia išvesties galia: <p>„Bluetooth”: < 8 dBm</p> Dizains ir specifikācijas gali būti ķēičiami bē īsankstinio īspėjimo.</div>
Maitinimo elemento krovimo per USB sistemos reikalavimai
<div>USB kintamosios srovės adapteris <p>Rinkoje esantis USB kintamosios srovės adapteris, gali tiekti 0,5 A (500 mA) arba didesnę išvesties srovę.</p></div>
Suderinami „iPhone” / „iPod” modeliai
<div>„iPhone SE” (3-iosios kartos), „iPhone 13 Pro Max”, „iPhone 13 Pro”, „iPhone 13”, „iPhone 13 mini”, „iPhone 12 Pro Max”, „iPhone 12 Pro”, „iPhone 12”, „iPhone 12 mini”, „iPhone SE” (2-osios kartos), „iPhone 11 Pro Max”, „iPhone 11 Pro”, „iPhone 11”, „iPhone XS Max”, „iPhone XS”, „iPhone XR”, „iPhone X”, „iPhone 8 Plus”, „iPhone 8”, „iPhone 7 Plus”, „iPhone 7”, „iPhone SE”, „iPhone 6s Plus”, „iPhone 6s”, „iPod touch” (7-osios kartos) (Nuo 2022 m. gegužės)</div>
Prekių ženklai
<div> <ul style="list-style-type: none">„Apple”, „iPhone”, „iPod” ir „iPod touch” yra „Apple Inc.” prekių ženklai, reģistruoti JAV ir kitose šalyse. „Bluetooth™” žodinis ženklas ir logotipai yra reģistruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.”, kuriuos „Sony Group Corporation” ir jos dukterinės bendrovės naudoja pagal licenciją. „USB Type-C™” ir „USB-C®” yra reģistruoti „USB Implementers Forum” prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai ir reģistruoti prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba reģistruoti prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.</div>
Licencijos
<div> <ul style="list-style-type: none">Naudojamas „Made for iPhone” ženklelis reiškia, kad priedas yra skirtas konkrečiai „Apple” gaminiui (-iams) su šiuo ženkleliu ir kad gamintojas patvirtina, jog jis atitinka „Apple” veikimo standartus. „Apple” neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitikimą saugos ir reguliavimo standartams. Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony” naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktą URL, adresu ir perskaitykite licencijos turinį: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/ Trečiųjų šalių silulomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony” neprisima jokios atsakomybės.</div>
Latviešu
Bezvadū stereo ausiņas ar trokšņu neitralizāciju
<div>Model: YY2966 <p>Termins "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem. Neuzstādiēt produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.</p> Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmerģīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai lamplīdzīgai. Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizlādi. Neizjūciet, nevietiet valģā vai nesasmalciniet sekundārās baterijas. Sekundārās baterijas nēļaujiet šķīdumam nonāst saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķīdums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lūdziet medicīnisko palīdzību. Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlādi. Norādījumus par pareizu uzlādesānu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā. Pēc ilgākšiem uzglābāšanas periodiem sekundārās baterijas vairākas reizes jāuzlādi un jāzīlādi, lai ielģūtu to maksimālo veikšpēju. Iztīģējiet pareizi.</div>
Paziņojums klientiem: Šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/regionos, kurī piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
<div>Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā). Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V. Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija. Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karalistē. Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/EŪS. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk</div>
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķi savākšanas sistēmu)
<div>Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanās no šiem produktiem un baterijām, palīdzēšit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoši šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veikšpējas vai datu integritātes iemeslu dēļ ausiņām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beizoties produkta kalpošanas laikā, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Baterijas nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoju bateriju pārstrādei. Lai ielģūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.</div>

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.

Ar šim ausiņām var izmantot tikai piegādāto(s) austiņu vadu(s).

Liels skaļums var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.

Neizmantojiet ierīci, kad staigājāt, braucat ar auto vai velosipēdu. Pretējā gadījumā varat izraisīt satiksmes negadījumu.

Neizmantojiet bīstamās zonās, ja nevarat dzirdēt apkārtējo skaņu.

Šī ierīce nav ūdensdroša. Ja ūdens vai svešķermeņi iekļūst ierīcē, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst ūdens vai svešķermeņi, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Īpaši uzmanieties tālāk norādītajos gadījumos.

- Izmantojot ierīci izlietnes vai šķidrumu saturoša trauka tuvumā
- Uzmanieties, lai ierīce neiekrī izlietnē vai traukā ar šķidrumu.
- Izmantojot šo ierīci lietot vai sniegtā, vai mitrās vietās
- Izmantojot ierīci, kad esat savalds

Pieskaroties ierīcei ar mitrām rokām vai ievietojot ierīci slapja apģērba kabatā, ierīce var samirkīt.

Detalizētu informāciju par mobilā tālruna vai citu tādu bezvadū ierīču saskāri ar cilvēka ķermeni, kas savienotas ar ierīci, skatiet bezvadū ierīces instrukciju rokasgrāmatā.

Nelaid neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs. Ja USB spraudnīs tiek ievietots, kamēr ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs, šķidrums (krāna ūdens, sālsūdens, atspirdzinošs dzēriens utt.) vai svešķermeņi uz ierīces vai uzlādes kabeļa var izraisīt īssavienojumu un nepareastu uzkaršanu vai darbības traucējumus.

Šajā izstrādājumā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstuļu hidrocefālājis ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda izstrādājuma izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Šajā izstrādājumā ir iekļauti magnēti. Magnētisku karšu novietošana izstrādājuma tuvumā var ietekmēt kartes magnētiskās īpašības un padarīt to nederīgu.

Piezīme par statisko elektrību

Ja izmantojat ierīci, kamēr gaiss ir sauss, varat sajūst diskomfortu, kuru rada jūsu ķermeni uzkrātā statiskā elektrība. Tā nav ierīces darbības kļūme. Jūs varat šo iedarbību mazināt, valkājot drēbes no dabīgiem materiāliem, kurām nepiemīt īpašība viegli generēt statisko elektrību.

Piesardzības pasākumi

Uz vāka esošais divdimensionālais kods vai URL ļaus jums piekļūt palīdzības rokasgrāmatai, kurā ir sniegtas noderīgas piezīmes vai plašāk aprakstītas procedūras.

Par BLUETOOTH™ sakariem

- Mikroviļņu starojums no Bluetooth ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnas ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas Bluetooth ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
 - Slimnīcās, blakus speciālajām sēdētuvām vīcienu, tuvās, kur ir uzliesmojošās gāzes klātbūtnē, automātisko durvju tuvumā vai ugunsgrēku trausmes tuvumā.

Par ierīces uzlādi

- Noteikti izmantojiet piegādāto USB Type-C kabeli.

Piezīmes par austiņu lietošanu

- Tā kā ausiņas rada ciešu blīvējumu ausīs, spiešana tās pret ausīm ar spēku vai ātra traušana var izraisīt būnāpūdu bojājumus. Valkājot ausiņas, skalrūpa diafagma var radīt kīkšķa skaņu. Tā nav nepareiza darbība.

Citas piezīmes

- Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas ausiņas ar vadu, pievienojiet tikai komplektācijā iekļauto austiņu kabeli. Pāriecīnieties, vai austiņu kabelis ir cieši ievietots.
- Neļietojiet svaru vai spiedienu uz izstrādājumu ilgstošu laiku, tostarp glabāšanas laikā, jo tas var izraisīt deformāciju.
- Ja izstrādājuma lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprašīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Sērijas numura etiķetes atrašanās vieta
Skaņi: **ant**.

Specifikācijas

Austiņas
<div>Barošanas avots: <p>3,85 V līdzstrāva: iebūvēts lītiņa jonu akumulators 5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots USB ports</p> Darba temperatūra: <p>0 °C-40 °C</p> Enerģijas patēriņš: <p>3 W</p> Svars: <p>apm. 192 g</p> Pretestība: <p>325 Q (1 kHz) (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir ieslēgta) 31 Q (1 kHz) (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir izslēgta)</p> Jūtība: <p>108 dB/mW (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir ieslēgta) 99 dB/mW (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir izslēgta)</p> Frekvenču raksturliņne: <p>7 Hz–20 000 Hz (EITA) (ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis un ierīce ir ieslēgta)</p> Iekļautie priekšmeti: <p>Bezvadū stereo ausiņas ar trokšņu neitralizāciju (1) USB Type-C® kabelis (USB-A ar USB-C®) (apm. 20 cm) (1) Austiņu kabelis (aptuveni 1,2 m) (1)</p></div>
Sakaru specifikācija
<div>Sakaru sistēma: <p>Bluetooth specifikācijas 5.2 versija</p> Izeja: <p>Bluetooth specifikācijas 1. jaudas klase</p> Frekvenču josla: <p>2,4 GHz josla (2,400-2,483 5 GHz)</p> Darbības frekvence: <p>Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz</p> Maksimālā izejas jauda: <p>Bluetooth: < 8 dBm</p> Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.</div>
Sistēmas prasības akumulatora uzlādei, izmantojot USB
<div>USB mainstrāvas adapteris <p>Tirgū pieejams USB mainstrāvas adaptera kabelis, kura nodrošinātais strāvas stiprums ir 0,5 A (500 mA) vai vairāk.</p></div>
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
<div>iPhone SE (3. paaudze), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. paaudze), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. paaudze) (Saskaņā ar 2022. gada maija datiem)</div>
Preču zīmes
<div> <ul style="list-style-type: none">Apple, iPhone, iPod un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Bluetooth® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tā meitasuzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenc. USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrētas preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes un reģistrētas preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētas preču zīmes. Šīs rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.</div>
Licences
<div> <ul style="list-style-type: none">“Made for Apple” apzīmējums nozīmē, ka šis piederums izstrādāts pievienošanai īpaši Apple produktiem, kas norādīti plāksnītē, un šo piederumu atbilstību Apple veikšpējas standartiem apstiprinājis izstrādātājs. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Šī izstrādājums ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/ Trešo šoņu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.</div>