

Ausinēs
<p>Maitinimo šaltinis:</p> <p>nuolatīns strāvē 5 V / 1,6 A (naudojant prekyboje siūlomā USB standartī) kintamosis strāves adapteris) <p>nuolatīns strāvē 5 V / 1,6 A ir 9 V / 2,3 A (naudojant prekyboje siūlomā USB maitinimo tiekimo kintamosis strāves adapteris) arba noudojant integrētuos līcīo jonu maitinimo elementus (produktu veikimo gada: nuolatīns strāvē 3,8 V)</p> <p>Darbinē temperatūra:</p> <p>0–40 °C</p> <p>Nominālais enerģijas spānuods:</p> <p>21 W</p> <p>Svoris:</p> <p>apie 250 g</p> <p>Varža:</p> <p>48 Ω (1 kHz) (jūngiant per ausiņu laidā jūnguns jrengiņi) 16 Ω (1 kHz) (jūngiant per ausiņu laidā išjūnguns jrengiņi)</p> <p>Jautrumas:</p> <p>102 dB/mW (jūngiant per ausiņu laidā jūnguns jrengiņi) 100 dB/mW (jūngiant per ausiņu laidā išjūnguns jrengiņi)</p> <p>Dažnio atsakas:</p> <p>4–40 000 Hz (IEITA) (jūngiant per ausiņu laidā jūnguns jrengiņi)</p> <p>Komplekte esantys komponēntais:</p> <p>Bēlaidēs stereofoninēs ausinēs su triekšmo slopinimo funkcija (1) „USB Type-C” laidas (USB-A-USB-C) (apie 20 cm) (1) Ausiņu kabelis (maksāj 1,2 m) (1) Nešiojimo dėklas (1)</p></p>
Ryšio specifikācijas
<p>Ryšiu sistēma:</p> <p>„Bluetooth” specifikācijas, 5,2 versija</p> <p>Ievēstis:</p> <p>„Bluetooth” specifikācijas 1 maitinimo klāsē</p> <p>Dažnių diapazonas:</p> <p>2,4 GHz diapazonas (2,4000-2,4835 GHz)</p> <p>Darbinis dažnis:</p> <p>„Bluetooth”: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz</p> <p>Didžiausia išvestes gāļa:</p> <p>„Bluetooth”: < 7 dBm</p> <p>Dizains ir specifikācijas gāli būtī ķēičiām bē iškāstinio i spējimo.</p>
Maitinimo elemento krovimo per USB sistemos reikalavimai
<p>USB kintamosis strāves adapteris</p> <p>Rinkoje esantis USB kintamosis strāves adapteris, gāli tiekīi 1,5 A arba didesnē iškēsties srovē</p> <p>Rinkoje esantis kintamosios strāves adapteris suderinamas su USB PD (USB maitinimo tiekimo)</p> <p>Rekomenduojame naudoti adapterį, kurio iškēstis 5 V / 2 A arba 9 V / 3 A. Negarantuojame, kad jrenginys veikis su visais su USB PD suderinamais jrenginiais.</p>
Suderinami „iPhone” / „iPod” modeliai
<p>„iPhone 12 Pro Max”, „iPhone 12 Pro”, „iPhone 12”, „iPhone 12 mini”, „iPhone SE” (2-osios kartos), „iPhone 11 Pro Max”, „iPhone 11 Pro”, „iPhone 11”, „iPhone XS Max”, „iPhone XS”, „iPhone XR”, „iPhone X”, „iPhone 8 Plus”, „iPhone 8”, „iPhone 7 Plus”, „iPhone 7”, „iPhone SE”, „iPhone 6s Plus”, „iPhone 6s”, „iPhone 6 Plus”, „iPod touch” (7-osios kartos), „iPod touch” (6-osios kartos) (Gālija nuo 2022 m. vasario mėn.)</p>
Prekių ženklai
<ul style="list-style-type: none">„Apple”, „iPhone”, „iPod” ir „iPod touch” yra „Apple Inc.” prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „Bluetooth” žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.”, kuriuos „Sony Group Corporation” ir jos dukterinės bendrovės naudoja pagal licenciją. LDAC pavadinimas ir logotipas yra „Sony Corporation” prekių ženklai. „USB Type-C” ir „USB-C” yra registruotieji „USB Implementers Forum” prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
Licencijos
<ul style="list-style-type: none">Naudojamas „Made for iPhone” ženklis reiškia, kad priedas yra skirtas konkretiā „Apple” gaminiui (-iams) su šiuo ženkliu ir kad gamintojas patvirtina, jog jis atitinka „Apple” veikimo standartus. „Apple” neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony” naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktui URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/ Trečiųjų šalių siūlomose paslaugos gāli būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiās atvejās „Sony” neprisima jokios atsakomybės.
Latviešu
Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu neitralizāciju
<p>Model: YY2954</p> <p>Nosaukuma plāksnīte ir svarīgā informācija par drošību ir pievienotā šādās vietās:</p> <p>Skatīt A att.</p> <p>Neuzstādiēt produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.</p> <p>Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmerīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.</p> <p>Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizolāciju.</p> <p>Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizolāciju.</p> <p>Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet sekundāros akumulatorus vai baterijas.</p> <p>Baterijas neplūdes gadījumā nelaujiet šķidrūmam nokļūt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskāras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lūdziet medicīnisko palīdzību.</p> <p>Sekundārie akumulatori un baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā.</p> <p>Pēc ilgākām uzglabāšanas periodiem akumulatori vai baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veikspēju. Utilizējiet pareizi.</p>

Paziņojums klientiem: Šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs, kuras piemēro ES direktīvas un/vai Apvienotajā Karalistē saistošo noteikumu prasības.

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V.
Izstrādājuma ražotājs: Sony Corporation
Izstrādājuma ražotājs Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.
Izstrādājuma ražotājs Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Plīns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām.
Plīns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šīs apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Neteiktām baterijām šīs apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu citu simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb).
Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsit nepieļaut iespējamu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veikspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austiņām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu ierīci, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kas ir elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju.
Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju pārstrādes ierīcī, lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāji vai veikalū, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojama kabeli, kas ir iekāps par 3 m.

Ar šīm austiņām var izmantot tikai piegādāto(s) austiņu vadu(s).

Neizmantojiet ierīci, kad staigājāt, braucat ar auto vai velosipēdu. Pretējā gadījumā varat izraisīt satiksmes negadījumu.

Neizmantojiet bīstamās zonās, ja nedarīt dzirdēt apkārtnē skaņu.

Šī ierīce nav iedrošināta. Ja ūdens vai svešķermeņi iekļūst ierīcē, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst ūdens vai svešķermeņi, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Ipaši uzmanieties tālāk norādītajos gadījumos.

- Izmantojot ierīci izlietnes vai šķidrūma satura trauka tuvumā
- Uzmanieties, lai ierīce neiekrīt izlietnē vai traukā ar šķidrūmu.
- Izmantojot šo ierīci ietui vai sniegā, vai mitrās vietās
- Izmantojot ierīci, kad esat savārdis

Pieskaroties ierīcei ar mitrām rokām vai ievietojot ierīci slapijā apģērbā kabatā, ierīce var samīrkt.

Detalizētu informāciju par mobīli tālruni vai citu tādā bezvadu ierīču saskari ar cilvēka ķermēni, kas savienotas ar ierīci, skatiet bezvadu ierīces instrukciju rokasgrāmatā.

Nekad neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs. Ja USB spraudnis tiek ievietots, kamēr ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs, šķidrums (krāna ūdens, sāļsūdens, atspirdzināošs dzēriens utt.) vai svešķermeņis uz ierīces vai uzlādes kabeļa var izraisīt īssavienojumu un neparastu uzkaršanu vai darbības traucējumus.

Šajā izstrādājumā (kā arī piederumos) ir magnētisku karšu novietošana izstrādājuma tuvumā var ietekmēt kartes magnētiskās īpašības un padarīt to neiespējīgu.

Piezīme par statisko elektrību
Ja izmantojat ierīci, kamēr gaisis ir sauss, varat sajūst diskomfortu, kuru rada jūsu ķermeni uzkrātā statiskā elektrība. Tā nav ierīces darbības kļūme. Jūs varat šo iedarbību mazināt, valkājot drēbes no dabīgiem materiāliem, kurām nepiemīt īpašība viegli generēt statisko elektrību.

Piesardzības pasākumi

Uz vāka esošais divdimensjonālais kods vai URL ļaus jums piekļūt palīdzības rokasgrāmatai, kurā ir sniegta noderīgās piezīmes vai plašāk aprakstītas procedūras.

Par BLUETOOTH® sakariem

- Mikrovilņu starojums no Bluetooth ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnas ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas Bluetooth ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
 - Slimnīcās, blakus speciālajām sēdvietām vīlencā, vietās, kur ir uzliesmojošās gāzes klātbūtne, automātisko durvju tuvumā vai ugunsgrēka trauksmes tuvumā.

Piezīmes par austiņu lietošanu

- Tā kā austiņas rada ciešu blīvējumu ausīs, spiešana tās pret ausīm ar spēku vai ātra izraušana var izraisīt bungādiņu bojājumus. Valkājot austiņas, skalrūpa diafragma var radīt klikšķa skaņu. Tā nav nepareiza darbība.

Citas piezīmes

- Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas austiņas ar vadu, pievienojiet tikai komplektā iekļauto austiņu kabeli. Pārlicinieties, vai austiņu kabelis ir cieši ievietots.
- Nelietojiet svaru vai spiedienu uz izstrādājumu ilgstošu laiku, tostarp glabāšanas laikā, jo tas var izraisīt deformāciju.
- Ja izstrādājuma lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Sērijas numura etiķetes atrašanās vieta

Skatīt att. **E**

Austiņas
<p>Barošanas avots:</p> <p>Līdzstrāvas 5 V / 1,6 A (izmantojot komerciāli pieejamu standartā USB maistrāvas adapteri)</p> <p>Līdzstrāvas 5 V / 1,6 A un 9 V / 2,3 A (izmantojot komerciāli pieejamū USB barošanas avota maistrāvas adapteri) vai izmantojot iebūvēto lītiņa jonu akumulatoru (Produkta darbības jauda: līdzstrāva 3,8 V)</p> <p>Darba temperatūra:</p> <p>0 °C–40 °C</p> <p>Enerģijas patēriņš:</p> <p>21 W</p> <p>Svars:</p> <p>Aptuv. 250 g</p> <p>Pretestība:</p> <p>48 Ω (1 kHz) (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir ieslēgta)</p> <p>16 Ω (1 kHz) (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir izslēgta)</p> <p>Juifba:</p> <p>102 dB/mW (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir ieslēgta)</p> <p>100 dB/mW (izveidojot savienojumu ar austiņu kabeli, kad ierīce ir izslēgta)</p> <p>Frekvenču raksturliņne:</p> <p>4 Hz – 40 000 Hz (IEITA) (ja savienošanaī tiek izmantots austiņu kabelis un ierīce ir ieslēgta)</p> <p>Iekļautie priekšmeti:</p> <p>Bezvadū stereo austiņas ar trokšņu neitralizāciju (1)</p> <p>USB Type-C® kabelis (USB-A ar USB-C®) (apm. 20 cm) (1)</p> <p>Austiņu kabelis (apm.1,2 m) (1)</p> <p>Pārnēsāšanas soma (1)</p>

Sakaru specifikācija
<p>Sakaru sistēma:</p> <p>Bluetooth specifikācijas 5.2 versija</p> <p>Izeja:</p> <p>Bluetooth specifikācijas 1.jaudas klase</p> <p>Frekvencū josla:</p> <p>2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)</p> <p>Darbības frekvence:</p> <p>Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz</p> <p>Maksimāā jauda:</p> <p>Bluetooth: < 7 dBm</p> <p>Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.</p>
Sistēmas prasības akumulatora uzlādei, izmantojot USB
<p>USB maistrāvas adapteris</p> <p>Komerciāli pieejams USB maistrāvas adapteris, kas nodrošina strāvas padēvi 1,5 A vai lielāku</p> <p>Komerčiāli pieejams maistrāvas adapteris, kas saderīgs ar USB PD (USB barošanas avots)</p> <p>Ieteicams izmantot adapteri, kura iezājs spriegums ir 5 V / 2 A vai 9 V / 3 A. Mēs negarantējam darbību ar visām ierīcēm, kas ir saderīgas ar USB PD.</p>
Saderīgie iPhone/iPod modeļi

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. paaudze), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. paaudze), iPod touch (6. paaudze) (sākot no 2022. gada februārā)

Preču zīmes

- Apple, iPhone, iPod un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas registrētas ASV un citās valstīs.
- Bluetooth® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tā metasauzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- LDAC nosaukums un logotips ir Sony Corporation preču zīmes.
- USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers Forum registrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un registrētas preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un ierīcētājs preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Licences

- “Made for Apple” apzīmējums nozīmē, ka šīs piederums izstrādāts pievienošanaī īpaši Apple produktiem, kas norādīti plāksnē, un šo piederumu atbilstību Apple veikspējas standartiem apstiprinājis izstrādātājs. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem.
- Šīs izstrādājums ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autoritātes īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autoritēsihu īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir pazinot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitē un iepazīstieties ar licences saturu. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.