

Müravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Belaidēs stereofoninēs ausinēs su triukšmo slopinimo funkcija

Bezvadu stereo atstinaš ar trokšņu neutralizāciju

Vīnējehnd
Trumpais vadovs
Uzriņu rokagrāmata



https://rd1.sony.net/help/mdr/2968/h_zz/

WF-C700N

Model: YY2968



5-047-127-41(1)



* 5 0 4 7 1 2 7 4 1 * (1)

©2023 Sony Corporation
https://www.sony.net/

Eesti

Müravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Model: YY2968

Sõna „toode“ vitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.

Arge paigaldage toode kindnesse kohta, nagu raamaturniil või sisseehitatud kapp.

Arge asetage akusid (akti või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu pākēsepaiste, tuli või, lähedusse.

Arge jätke akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada lüüakuumenemist ja kuumakahjustusi.

Arge võtke laetavaid akusid koost lahti, avage ega purustage need. Laetava aku lekkimise korral ärge laske akuvõrdeliku nahale ega silmidega kokku puutuda. Kokkupuute korral peirke piirkonda rohke veega ja pöördega arsti poole.

Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Õigeid laadimisjuhtnõude vaadake tootja suunistest või toote kasutusjuhendist. Pärast pikaajalist hoolustamist võib maksimaalne jõudluse saavutamiseks olla vajaik laetavaid akusid mitu korda laadida. Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult toodetele, mis kuuluvad EL-i direktiivide, ja/või Ühendkuningriigi, kus kohaldatavate asjakohastele seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel. EU ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe BV.

Küsimused EL-i imporditajale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bikantoor vani Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Fahtitud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/53/EU ja EU vastavusdeklaratsiooni terviktest on saadaval järgmisel aadressil: https://compliance.sony.eu



Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigi kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele. Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://compliance.sony.co.uk



Vanade patareide/akude ning elektriliste juhtmevabade seadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toode/ ja akul ei tohi olemajätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada see sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tapades toodete ja patareide/ akude korrektse ütlisleriseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine alab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutusse, jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolispersonal. Aku ning elektriliste elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige toodet kasutusse lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektriliste ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jootist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkt või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilisele ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutateks alla 3 meetri pikkust ühenduskabli!

Suur helitugevus võib teie kuulmist kahjustada. Arge kasutage seadet kõhndides, astu juhndes ega rattaga sõites. See võib põhjustada liilusõnustusi. Arge kasutage seade õhtikes piirkondades, välja arvatud juhul, kui keskkonnahelid on kuuldav.

Kui seadmesse satub vesi või võõrkehad, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui seadmesse satub vesi või võõrkehad, peatage kohe seadme kasutamine ja pöördele lähima Sony edasimüüja poole. Olge eriti ettevaatlik järgmistes olukordades.

- Kui kasutate seadet valamul või vedelikumahuhi lähedal.
- Olge ettevaatlik, et seade ei kukuks kraanikaussi või veega täidetud anumasse.
- Kui seadet kasutateks vhma- või lumesajaga, ei suudeta seadet valamul või vedelikumahuhi lähedal.

Lisateavet mobiiliteele või muu juhtmeta seadme kehaga kokkupuute tagajärjega kohta lugege vastava juhtmeta seadme kasutusjuhendist. Kui kuulard pole kindlalt timentatud, võivad need kasutamise ajal lahti lulla ja kasutamise ajal võivad sisse jääda. Veenduge enne kasutamist, et kuulardi oleksid korralikult kinni.

Arge ühendage USB-pistikut, kui seade või laadimiskaabel on märg. Kui USB-pistik ühendatakse ajal, mil seade või laadimiskaabel on märg, võib seadmele või laadimisabi otte vedelik (kraaniveesi, merevesi, karustusjook jne) või võõrkeha tekitada lühise ning põhjustada lüüakuumenemise või rikke.

See toode sisaldab magnetit/magneete, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipäe raviks kasutatavaid programmeeritavaid Süntentivele ja muud meditsiiniseadmeid. Arge asetage sead toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

See toode sisaldab magnetit/magneete. Magneti allaneelamine võib põhjustada tõsiseid kahju, näites lämbumisohtu või soolestiku vigastusi. Magneti allaneelamise pöördele kohe arsti poole. Allaneelamise takistamiseks hoidke sead toodet laste ja muude järelevalveta vajavate inimeste käealustest eemal.

Seadme ja selle väikeste osadega kaasneb allaneelamisohu. Pärast kasutamist tuleb komplekti hoida laadimisümbrikses ja väikeste laste käealustest eemal.

Teade staatilise elektri kohta

Kui kasutate seadet kuiva õhu käes, võite kehaga koguneda staatilise elektrit tõttu kogeda ebamugavustunnet. See ei ole seadme rike. Selle mõju vähendamiseks võite kanda looduslikest materjalidest rõivad, mis ei tekitka nii hõlpsalt staatilist elektrit.

Ettevaatusabinõud

Kaanel oleva QR-koodi või URL-i kaudu saate avada spikri, kus on kirjas kasulikumärkused ja toimingute üksikasjalik kirjeldus.

Teave seadme veekindluse kohta

- Laadimisümbriks ei ole veekindel.
- Kui seadet õigesti ei kasutata, võib seadmesse sattuda vesi, põhjustades tulekahju, elektrilöögi või rikkeid. Pange hoolikalt tähele järgmisi ettevaatusabinõusid ja kasutage seadet õigesti.

Seadme veekindluse säilitamiseks tehke järgmist.

- Järgige hoolikalt allolevaid ettevaatusabinõuid, et tagada seadme nõuetekohane kasutamine.
- Arge laske veel suure survega heliväljundi avadesse pritsida.
- Arge pillake seadet vette ega kasutage seda vees all.
- Arge jätke seadet märjana külma keskkonda, kuna vesi võib külmuda. Talitushäirete ennetamiseks kuivatage seade iga kord pärast kasutamist.
- Arge pange seadet vette ega kasutage seda niiskes kohas (nt vannitoas).
- Arge laske seadmele maha kukkuda ega sellele mehaaniliselt lööke osaks saada. See võib seadet kahjustada, mille tagajärjel veekindlus väheneb.

BLUETOOTH™-side

Bluetooth™-seadmetest kirguvad mikrovalend võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tood. Õnnetuste vältimiseks lühitage see seade ja muud Bluetooth™-seadmetest järgmistes kohtades välja.

- Haiglates, rongides eelisõigusistmetes lähedal, kergestiülitatavate gaasidega keskkonnas, automaatselt este või tuleõnnetuslarmide lähedal.

Seadme laadimine

• Kasutage kindlasti kaasasolevat USB Type-C kaablit.

Teave seadme kandmise kohta

- Pärast kasutamist eemaldage kõrvaklapid eeglaselt.
- Kuna kõrvaklapid on tihedalt vastu kõrvu, võib nende jõuga vastu kõrvu surumine või kiirelt peast eemaldamine tekitada kuulmekile kahjustuse. Kõrvaklapide kandmisel võib kosta kõlari membraanist lõppsuu vahel heli. See ei ole talitlushäire.

Muu teave

- Kui kogete seadme kasutamisel ebamugavustunnet, lõpetage kohe selle kasutamine.
- Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Seeriaümbri sildi asukoht

- Laadimisümbriksel asub alusloki küljel

Tehnilised andmed

Peakomplekt
<p>Tooteilask:</p> <ul style="list-style-type: none"> alalilsvool 3,85 V: integreeritud korduslaetav liitiumioonaku alalilsvool 5 V: USB-ga laadimise korral <p>Töötetemperatuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0–40 °C <p>Elektritarbimise nimiväärtus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,5 W (peakomplekt), 2,0 W (laadimisümbriks) <p>Mass:</p> <ul style="list-style-type: none"> ligikaudu 4,6 g × 2 (peakomplekt koos nõopkulaartega (M)) ligikaudu 31 g (laadimisümbriks) <p>Komplekti kuuluvad</p> <ul style="list-style-type: none"> juhtmeta müravähendusega stereo-peakomplekt (1) Type-C® USB-kaabel (USB-A – USB-C®) (ligikaudu 20 cm) (1) Hübriidised silikoonnõmmist nõopkulaarte otsakud (S5 (1 liini) / 2, M (3 liini) / kinnitatud elemendid külge tehases) (L (5 liini) / 2) / Laadimisümbriks (1) Dokumendid (1 komplekt)

Sideandmed
<p>Sidesüsteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetoothi versioon 5.2 <p>Väljund:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetoothi tehniliste andmete võimsusklass 1 <p>Sagedusriba:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz) <p>Tõsõugus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 2400–2483,5 MHz <p>Maksimaalne väljundvõimsus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth < 10 dBm <p>Disain ja tehnilised andmed võivad eelt teatamata muuttuda.</p>

Süsteemilõhutatud aku laadimiseks USB-ga

USB-AC-adapter
Poeb müüvad USB-vahelduvvooluadapter, mis suudab väljastada voolu vähemalt tugevusega 0,5 A (500 mA).

Kaubamärgid

- Bluetooth™-i sõnamärgi ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõtte Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtte kasutatavad neid litsentse alusel.
- USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole märke ™ ja * määratletud.

Litsentsid

- See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autorioiguste omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omanik nõuab õigusi selle kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
- Kolmandate osapoolte pakutaval teenusel võidakse eelt teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Lietuviškai

Belaidēs stereofoninēs ausinēs su triukšmo slopinimo funkcija

Model: YY2968

Terminas „gaminys“ šiam dokumente apibūdina įrenginį arba jo priekšot.

Neįrengtinę gaminio anksiot erdvoje, pvz., knyguv salygijoje arba uždarioje spintelėje.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementu pakutę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginiu saulės spinduliui, ugnies ir pan. Saugokite maitinimo elementus nuo labai žemos temperatūros, kuri gali lemti perkaitimą ir siluminę energijos padingimą. Nebandykite ardyti, atidaryti ar pajusyti pagalbiniu maitinimo elementu.

Jei iš pagalbiniu maitinimo elemento teka skystis, saugokites, kad jo nepakotų ar odos ar į akis. Jei taip nutiktų, nuaplukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.

Pagalbinis maitinimo elementus prieš naudojant reikia įkrauti. Įkraudami visada vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir nuorodomis gaminio vadove. Jei pagalbiniu maitinimo elementu būd saugomi ilgą laiką, juos gali tekti kelis kartus ir įkrauti, kad bei veiktu didžiausiu našumu. Išmeskite laikydami saugiai.

Pirkėju dėmesiu: toliau pateiktą informaciją aktuliu tik gaminiu, narduodamų šalyse / regionuose, kuriuose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymu numatyti reikalavimai, naudotojams.

Šis gaminis būd pagamintas bendrovėje „Sony Corporation“ arba jos užstatymu.

ES ir JK importuotojai: „Sony Europe B. V.“; UKliksaus ES importuotojai arba dēl gaminio tinkamumo Europoje reikia siusti gamintojo įgaliojatum atstovui, „Sony Belgium“; bikantoor vani Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

UKliksaus JK importuotojai arba dēl gaminio atitikties JK reikalavimams siuskite gamintojo įgaliojatum atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinės Karalystės.

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad šis įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu: https://compliance.sony.eu



Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad šis įranga atitinka JK įstatymu numatytus reikalavimus.

Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu: https://compliance.sony.co.uk



Panaudotojų bateriju ir neberekalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (takloma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminiu, maitinimo elemento arba jo pakutės esantis simbolis reiškia, kad gaminiu ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitiniu atlieku. Ant kai kuriu maitinimo elementu kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra (nuromadas, gyvų baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utlizuoti dami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsit išvengti nemalonių poveikiu aplinkai ir žmogaus sveikatai, kuri gali sukelti netinkamas atlieku tvarkymas. Perdirbant medžiagas gaminiams gamtos ištekliu. Jei del saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežastu jumsiais reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementu gali pakeisti tik kvalifikavus techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkingai tinkamai, pasibaigus šiuo gaminiu eksploataivimo laikui atidirkite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyriu. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementu. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotojų maitinimo elementu surinkimo skyriu, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucija, buitiniu atlieku šalinimo tarnyba arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gamini arba maitinimo elementu, darbuotoją.

Šis įrenginys yra patikrintas ir atitinka Elektromagnetinio surinuderamumo (EMS) teises aktuose apibrėžtas normas, kai naudojamos trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Garsi muzika gali pakenkti jūsų klausiai. Nenaudokite įrenginio vaikšiodami, vairuodami arba važiuodami dviračiu. Taip elgdamies galite sukelti esant nemalaine.

Nesinaudokite pavojingose vietose, jei nesigiriu aplinkos garso.

Jei į įrenginį pateks vanduo arba pašaliniai objektai, gali kilti gaisras arba galite patirti elektros šoką. Jei į įrenginį pateko vanduo arba pašaliniai objektai, nedelsdami į išjunkite ir kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Prieš bukite atsargūs esant toliau nurodomoms situacijoms.

- Įrenginio naudojimas arti krauklės arba indau su skysčiais
- Saugokites, kad įrenginys neįkristų į krauklę arba indą su vandeniu.

- Naudojimas lytiu, sningant arba drėgnose vietose

Daugiau informacijos apie tai, kas bus mobilijam telefonui ar kitam prie įrenginio prijungtam belaidžiam įrenginiui prisilietus prie žmogaus kūno, rasite belaidžių įrenginiu naudojimo instrukcijose.

Jei ausy kibūnu atgalius usidėsite netinkamai, naudojimo metu jie gali nukristi ir likti ausyse. Prieš naudojdami įstikinkite, kad ausy kibūnu atgalius uždeži tinkamai.

