

xiaomi

Smart Speaker (IR Control) naudotojo instrukcija .1

Viedais skaļrunis (ar pulti) lietotāja rokasgrāmata .16

Nutikōlari (IR juhitav) kasutusjuhend .31



XXX



Pakendi sisu



Nutikas kõlar




Kasutusjuhend



Toiteadapter


Ühendage seade vooluvõrku

Nüüd, kui meil on vajalik tarkvara, on aeg riistvara valmis seada. Võtke seadmega kaasas olev toiteadapter ja ühendage see alalisvoolu (DC) sisend porti, seejärel võtke adapter ja ühendage see seinakontakti.



Laadige alla rakendus Google Home

Kõik seadistused ja kontrollid tehakse seadistamisprotsessi ajal rakenduses Google Home, nii et peate selle oma telefoni või tahvelarvutisse alla laadima. iOS-i ja Android™-i seadmetes on see saadaval Google Play's.



Google, Android, Google Play, Chromecast built-in ja teised kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Google LLC. Google Assistant ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.

Eesti

Laadige alla rakendus Mi Home

Laadige alla rakendus Mi Home Google Play's või App Store'is. Hoidke oma seadet kõlari lähedal ja seejärel viige ekraanil seadistamine lõpule.



Google, Android, Google Play, Chromecast built-in ja teised kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Google LLC. Google Assistant ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.

Infrapunaseadmete häälestus


Rakenduse Mi Home avamiseks kontrollige sobivaid seadmekategooriaid ja toote kaubamärki ning järgige ekraanil kuvatavaid samme infrapunaseadmete häälestuse lõpuleviimiseks.



* Infrapuna (IR) kaugjuhtimispuldiga ühilduvad kaubamärgid ja seadmed võivad aeg-ajalt muutuda, olenevalt meie ettevõtte arenevatest asjaoludest. Xiaomi ei garanteeri paketi ja kasutusjuhendi reaaliajas uuendamist ning tegelikud funktsioonid ja sisu võivad erineda.

Seadmega rääkimine

Xiaomi nutikõlaril (IR juhitav) on Google Assistant. Lihtsalt öelge „OK Google“, et alustada ja teha rohkem kodus käed-vabalt.





Muusika esitamine ja juhtimine

Muusika esitamisel helitugevuse
Suurendamine
Järgmine lugu



Juhtige oma kodu

Valgustus sisse
Temperatuuri seadmine 22
kraadile
Kas Danieli magamistoa valgus
on sees?



Saage asjad tehtud

Tere hommikust
Seadista taimer 15 minuti peale
Sea alarm homme kella
seitsmeks hommikul
Tuleta mulle meelde, et ma täna
piima ostaksin
Teata, et on õhtusöögi aeg



Kavandage enda päev ja saage vastuseid

Millised on viimased uudised?
Milline on selle
nädalavahetuse ilm?
Mis kell on Londonis?
Milline on minu tänane
kalender?



Proovige lõbusaid asju

Räägi üks lõbus fakt
Mida te teha saate?
Leia mu telefon



Lisateabe saamiseks Google Assistenti kohta külastage veebisaiti assistant.google.com

*Teatud seadmete ja funktsioonide juhtimine kodus nõuab ühilduvat nutiseadet ja/või Chromecasti seadet. Sisule juurdepääsuks on vaja tellimusi.

Nuppude juhised

Helitugevuse vähendamine

Tehasesätete

taastamine: hoidke mõlemat helitugevuse nuppu ligikaudu 10 sekundit all.

Mikrofon sisse/välja: Klõpsake. Kui mikrofon on välja lülitatud, on ühe punkti näidik valgustatud oranžilt.



Helitugevuse suurendamine

Esitamine/paus: Klõpsake

Mi Home'i seadistus: Hoidke viis sekundit all. See toiming lähtestab teie seadme rakenduses Mi Home ja saate selle seadistada uuesti.

Digitaalse kella heleduse reguleerimine: Tehke kolmekordne klõps ja vajutage reguleerimiseks helitugevuse nuppu üles/allas.

Näidiku valgustuse kirjeldus

Kuulamine	_____	Püsivalt valgustatud (valge)
Mõtlemine, alarm ja taimer	_____	Aeglane vilkumine (valge)
Märksõna ajalõpp	_____	Vilgub üks kord (valge)
Vastamine	_____	Pidev aeglane vilkumine (valge)
Mikrofon on keelatud	_____	Püsivalt valgustatud (oranž)

GARANTIITEADE

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSEID ÕIGUSED, MIS VÕIVAD LISANDUDA TEIE RIIGIS, OSARIIGIS VÕI PIIRKONNAS KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDEGA ANNAVATELE ÕIGUSTELE. TEATUD RIIKIDE, OSARIIKIDES VÕI PIIRKONDADES VÕIB OLLA ÕIGUSAKTIDEGA MÄÄRATUD MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA VÕI PEATA TEIE ÕIGUSEID, VÄLJA ARVATUD SEADUSES MÄÄRATUD JUHTUDEL. TÄIELIKU ÜLEVAATE ENDA ÕIGUSTEST SAATE TUTVUDES ENDA RIIGI, OSARIIGI VÕI PIIRKONNA ÕIGUSAKTIDEGA.

See lepinguline garantii kehtib ainult algselt tarnitud Xiaomi toote (edaspidi „toode“) riistvarakomponentidele ega kehti tarkvara või muude seadmete suhtes, mis kuuluvad Xiaomile või kolmandatele osapooltele ja mille kohta on olemas või ette nähtud lõppkasutaja litsentsileping või eraldi garantii / garantii avaldused või välistused.

1. PIIRATUD TOOTEVASTUTUS

XIAOMI garanteerib, et tooted on garantiiperioodi jooksul tavapärasel kasutamisel ja kasutamisel vastavalt kasutusjuhendile vabad materjali ja töö vigadest.

Õigusaktidega ette nähtud garantiide perioodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi tagab esialgsele ostjale, et Xiaomi toode on tavapärasel kasutamisel ja üleval nimetatud perioodi jooksul vaba materjali ja töö defektidest.

Xiaomi ei garanteeri toote katkematut või tõrgeteta tööd. Xiaomi ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on toote kasutusjuhendite mitte järgimine.

2. PARANDUSMEETMED

Riistvara defekti tuvastamisel ja kehtiva nõude saamisel garantiiperioodil, Xiaomi kas 1) parandab toote tasuta, 2) asendab toote või 3) hüvitab toote maksumuse, välja arvatud võimalikud saatekulud.

3. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST

Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb toode, selle originaalpakend või sarnast kaitset tagav pakend tagastada Xiaomi poolt määratud aadressile. Välja arvatud kui kohaldatav seadus ütleb teisiti, võib Xiaomi nõuda ostutõendit või garantiiteenuse saamiseks registreerumist.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

JKui Xiaomi ei ole öelnud teisiti, kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks toodetud tootele, mis on tuvastatav kaubamärkide, kaubanduslike nimetuste „Xiaomi“ või „Mi“ logo järgi.

Piiratud garantii ei kehti kahjudele, mis on põhjustatud a) loodusest või vääramatust jõust, näiteks pikselöögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maavärinad või muud välised põhjused; b) hooletusest; c) kaubanduslikust kasutamisest; d) toote mis tahes osa muutmisest; e) kasutamisest mitte-Xiaomi toodetega; f) õnnetusest, väärkasutusest või valest kasutamisest; g) toote kasutamisest väljaspool lubatud või ettenähtud kasutatud Xiaomi juhiste järgi või kasutamisest vale pinge või toiteallikaga; või h) hooldusest (sh värskendused ja laiendused) mille on teostanud isik, kes ei ole Xiaomi esindaja.

Seadmele või seadmes hoitavate andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest vastutab kasutaja. On väga tõenäoline, et seadme andmed, tarkvara või materjal läheb teeninduse käigus kaduma ja Xiaomi selliste kahjude või kaotuste eest ei vastuta.

Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal või töötajal ei ole lubatud selle piiratud garantii muutmise, pikendamise või täiendamise. Kui mõni garantiitingimus osutub õigusvastaseks või jõustamatuks, siis ei mõjuta see ülejäänud garantiitingimuste, kehtivust või jõustatavust.

Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügijärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga.

Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomiilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatava õiguse alusel võivad Teile olla kättesaadavad toote Teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovib Xiaomi ühendust võtta toote müünud edasimüüjaga.

5. KAUSSED TAGATISED

Kui kohaldatava õigusega ei ole selline piirang välistatud, siis kehtivad kõik kaused tagatised (sh garantiid müüdavusele või sobilikkusele teatud eesmärgiks) selle piiratud garantiiga võrdsel ajaperioodil. Teatud kohtualluvused ei luba kaudse tagatise kestvuse piiramist ja sellisel juhul ülevalnimetatud piirang ei kehti.

6. KAHJUDE PIIRANG

Välja arvatud kohaldatava õigusega keelatud ulatuses, ei vastuta Xiaomi kahjude eest mille põhjuseks oli õnnetus, otsene, kaasnev või tulemuslik kahju, muu hulgas ka mitte kaotatud tulu, sissetuleku või andmete eest, kahjustuste eest mille põhjuseks on otsese või kaudse tagatise, tingimuse või muu õigusliku kontseptsiooni rikkumine, või kui Xiaomit ei ole selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Teatud kohtualluvused ei luba kaasnevate, tulemuslike või eriliste kahjude välistusi ja sellisel juhul ülevaltoodud piirangud ja välistused teie suhtes kehtida ei pruugi.


7. KONTAKTTEAVE

Kliendid saavad külastada veebisaiti: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Müügijärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Tehniline kirjeldus

Nimi	Xiaomi nutikõlar (IR juhitav)
Mudel	L05G
Bluetooth	BT 5.0
Sisend	12V \Rightarrow 1A
uhtmeta ühendusIEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) WiFi	
Wi-Fi töösagedus ja raadiosageduslik võimsus	
WiFi	2412MHz~2472MHz (\leq 20dBm), 5150MHz~5250MHz (\leq 23dBm) 5250MHz~5350MHz (\leq 20dBm), 5470MHz~5725MHz (\leq 20dBm)
BT	2402MHz~2480MHz (\leq 10dBm)
BLE	2402MHz~2480MHz (\leq 10dBm)

Seda seadet võib kasutada ainult siseruumides, kui kasutatatakse sagedusvahemikke 5150 kuni 5350 Mhz järgmistes riikides:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Google Assistant

Xiaomi nutikõlariga (IR juhitav) saate lihtsalt Google'iga rääkida ja lihtsalt hääljuhtimisega kodus muusikat nautida. Saate esitada oma lemmikmuusikat, juhtida helitugevust ja leida teavet kuulatava loo kohta käed-vabalt. Võite ka oma päeva planeerida, äratusi määrata ja oma kodu nutiseadmeid juhtida – alustamiseks öelge lihtsalt „OK Google“.

Chromecast built-in™

Chromecast built-in™ kõlarite puldina saate kasutada oma telefoni. Puudutage lihtsalt juba tuttavate ja armastatud rakenduste nuppu „Cast“, et voogesitada muusikat telefonist, tahvelarvutist või sülearvutist kõlaritesse.

Sertifikaadid:



Xiaomi Communications Co., Ltd kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp L05G vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavastunnistuse terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL järgi), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavate kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.



Ettevaatust.

Seda toodet saab kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides.

CE RF kokkupuutenõuetele vastamiseks tuleb seade paigaldada sedasi, et selle ja inimese keha vahele jääb kasutamisel vähemalt 20 cm (8 tolli).

Adapter tuleb paigaldada seadmete lähedusse ja see peab olema lihtsasti ligipääsetav.

Toote tehnilise kirjelduse etiketi leiате seadme põhjal.

Google, Android, Google Play, Chromecast built-in ja teised kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Google LLC. Google Assistant ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides.

Nimi: Xiaomi nutikõlar (IR juhitav)

Mudel: L05G

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond, Peking, Hiina