



**SONY**<sup>®</sup>

# Laadimisjaam DualSense™

Juhend

CFI-ZDS1

## Enne kasutamist

Lugege enne selle toote kasutamist hoolikalt läbi see juhend ja ühilduva riistvara juhendid. Jätke juhised edaspidiseks alles.

## Ettevaatusabinõud

### Ohutus

---

- Kasutage ainult tootega kaasas olnud vahelduvvooluadapterit ja vahelduvvoolujuhet. Muud tüüpi adapterite ja juhtmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või töötörke.
- Ärge ühendage vahelduvvoolujuhet pingemuunduri või vaheldiga. Vahelduvvoolujuhtme ühendamine pingemuunduriga teise riiki reisimisel või vaheldiga autos kasutamisel võib põhjustada vahelduvvooluadapteri kuumenemise ja sellest tingitud põletusi või töötörkeid.
- Lahutage vahelduvvoolujuhe elektrivooluallikast enne toote puhastamist või kui te ei kavatse toodet pikema aja jooksul kasutada.
- Hoidke toodet väikestele lastele kättesaamatus kohas. Väikesed lapsed võivad alla neelata toote osi või toote juhtmed endale ohtlikult ümber mässida, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused, õnnetused või töötörked.

## Kasutamine ja käsitsemine

- Ärge kiigutage vahelduvvoolujuhet ega laadimisjaama või vahelduvvooluadapterit nende kaablitest hoides.
- Vältige vedelike või väikeste osakeste sattumist toote sisse. Kui see juhtub, peatage kohe toote kasutamine ja lahutage see elektritoiteallikast.
- Ärge puudutage toodet märgade kätega.
- Ärge visake ega kukutage toodet ega põhjustage sellele tugevaid füüsilisi põrutusi.
- Ärge seiske tootel ega asetage toote peale esemeid.
- Ärge puudutage toote porte ega sisestage tootesse mingeid võõrkehi.
- Ärge laske muudel metallesemetel ühendustega kokku puutuda.
- Kui konnectoritel on tolmu või võõrkehi, eemaldage need enne ühenduse loomist kuiva lapiga.
- Ärge kunagi toodet koost lahti võtke ega muutke.
- Ärge asetage seda toodet ebastabiilsele pinnale ega jätke toodet põrandale.

## Puhastamine

Järgige alltoodud juhiseid, et vältida toote välispinna degradeerumist või luitumist.

- Pühkige pehme ja kuiva riidelapiga.
- Ärge kasutage mürke ega muid lenduvaid aineid.
- Ärge asetage toote välispinnale pikemaks ajaks kummi- või vinüülmaterjale.

- Ärge kasutage lahusteid ega muid kemikaale. Ärge pühkige keemiliselt töödeldud puhastuslapiga.

## Hoiustamistingimused

- Vältige kasutamise, transportimise ja hoiustamise ajal toote kokkupuudet kõrgete temperatuuridega, kõrge õhuniiskuse tasemega või otsese päikesevalgusega.
- Ärge jätke toodet suletud akendega autosse, seda eriti palava ilmaga.
- Ärge jätke toodet tolmu, suitsu või auru keskele.

## Toote ökodisain

Kui soovite teavet määruse (EL) nr 2019/1782 Euroopa Liidu ökodisaini nõuete kohta, külastage järgmist veebilehte: [playstation.com/ecodesign](https://playstation.com/ecodesign)

## GARANTII


Sellele tootele kehtib alates ostukuupäevast 12 kuud tootja garantiit. Täielikud andmed leiate PlayStation®5 pakendiga kaasasolevast garantiist.

# Laadimine

ET


- 1 Ühendage komplekti kuuluv vahelduvvoolujuhe komplekt kuuluva vahelduvvooluadapteriga. Seejärel ühendage vahelduvvooluadapter laadimisjaama alalisvoolu sisendühendusega.

Enne kui sisestate vahelduvvoolujuhtme elektritoiteallikasse, ühendage kõik kaablid.



## 2 Ühendage üks või mitu juhtmeta pulti laadimisjaamaga.

Joondage puldi laadimisklemmid laadimisjaama laadimisühendusega. Vajutage puldi allapoole, kuni see kohale klõpsatab. Kui puldi laetakse, vilgub puldi valgusriba aeglaselt oranžilt. Kui puldi laadimine on lõppenud, lülitub valgusriba välja.



## Puldi eemaldamine

Puldi eemaldamiseks tõstke pult laadimisjaamast välja.

## Laadimisaeg

Kui aku on tühi, kulub ühe või kahe puldi laadimiseks umbes kolm tundi.

## Spetsifikatsioonid

### Nimiandmed

- Laadimisjaam sisendvõimsus 5,1 V  $\approx$
- Vahelduvvooluadapter sisendvõimsus 100–240 V  $\sim$  0,4 A  
50/60 Hz  
väljundvõimsus 5,1 V  $\approx$  2,8 A

Välised mõõtmed (l  $\times$  k  $\times$  s) Ligikaudu 52  $\times$  62  $\times$  159 mm

Kaal Ligikaudu 180 g

Töötemperatuur 5 kuni 35 °C

Tootjariik Hiina

Disaini, konstruktsiooni ja spetsifikatsioone võidakse ilma ette teatamata muuta.

---

Selle toote on valmistanud ettevõtte Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan või see toode on valmistatud nimetatud ettevõtte jaoks. Euroopasse importija ja turustaja (välja arvatud Ühendkuningriik): Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland. Volitatud esindaja vastavuskinnituste väljastamiseks ja hoidmiseks on Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

---



Kui meie elektroonikatoodetel või pakenditel on see sümbol, tähendab see, et vastavat elektroonikatoodet ei tohi visata olmeprügi hulka Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis, Türgis või muudes riikides, kus on sisse seatud eraldi jäätmete kogumise süsteemid. Korrekse jäätmekäitluse tagamiseks kõrvaldage sellised tooted kasutuselt volitatud jäätme keskuse kaudu kooskõlas kohalduvate seaduste või nõuetega. Elektroonikatooteid saab tasuta kasutuselt kõrvaldada ka jaemüüjate juures, kui osta neilt uus sama tüüpi toode. Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidu riikides võivad suuremad jaemüüjad võtta jäätmetena tasuta vastu väiksemaid elektroonikatooteid ka ilma uue toote ostmise nõudeta. Küsige kohalikul jaemüüjal, kas see teenus on saadaval tootele, mille te soovite ära visata. Nii talitades aitate säästa loodusvarasid ning täiustada elektroonikajäätmete töötlemise ja kasutuselt kõrvaldamise keskkonnakaitsestandardeid.



“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment



© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.