



QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity



English

Product Overview (for reference only)

- 1 Power Button/Power LED
- 2 CPU Mode LED
- 3 Touchpad
- 4 Status LED
- 5 Webcam/Windows LED
- 6 Audio Port Connectors
- 7 USB 3.2 Gen 1 Ports (Type-C)
- 8 Kensington Lock
- 9 USB 3.2 Gen 1 Port
- 10 RJ-45 Connector
- 11 Ventilation
- 12 USB 3.2 Gen 1 Port
- 13 Power Connector
- 14 Status LED

Battery Status:
Continuously lit: Fully charged
Flashes: Low battery
Off: Battery disconnected

Cap Lock

15 Webcam
16 Audio Port Connectors
17 Battery Heat Sink
18 Status Speakers

Norsk

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

Function Keys

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Prodottoversett

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

Function Keys

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Prodottoversett

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

Function Keys

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Русский

Общие сведения об устройстве

1. Кнопка питания/светодиод питания
2. Светодиод режима CPU
3. Сенсорный тачпад
4. Светодиод статуса
5. Веб-камера/светодиод Windows LED
6. Аудио-порты
7. Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
8. Kensington Lock
9. Порт USB 3.2 Gen 1
10. RJ-45 порт
11. Вентиляция
12. Порт USB 3.2 Gen 1
13. Порт питания
14. Светодиод статуса
15. Веб-камера
16. Аудио-порты
17. Радиатор батареи
18. Статусные динамики

Индикаторы:
Включен: Полностью заряжена батарея
Вспыхивает: Низкий уровень заряда батареи
Горит: Проблемы с устройством

Enosi

Toote ülevaade

1. Tõrgetuhtu/Power LED
2. CPU režiimi LED
3. Puudutustald
4. Statusi LED
5. Webcam/Windows LED
6. Audio Port Connectors
7. USB 3.2 Gen 1 Ports (Type-C)
8. Kensington Lock
9. USB 3.2 Gen 1 Port
10. RJ-45 Connector
11. Ventilation
12. USB 3.2 Gen 1 Port
13. Power Connector
14. Status LED

Functiuni cheie

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Enosi

Toote ülevaade

1. Tõrgetuhtu/Power LED
2. CPU režiimi LED
3. Puudutustald
4. Statusi LED
5. Webcam/Windows LED
6. Audio Port Connectors
7. USB 3.2 Gen 1 Ports (Type-C)
8. Kensington Lock
9. USB 3.2 Gen 1 Port
10. RJ-45 Connector
11. Ventilation
12. USB 3.2 Gen 1 Port
13. Power Connector
14. Status LED

Functiuni cheie

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Enosi

Toote ülevaade

1. Tõrgetuhtu/Power LED
2. CPU režiimi LED
3. Puudutustald
4. Statusi LED
5. Webcam/Windows LED
6. Audio Port Connectors
7. USB 3.2 Gen 1 Ports (Type-C)
8. Kensington Lock
9. USB 3.2 Gen 1 Port
10. RJ-45 Connector
11. Ventilation
12. USB 3.2 Gen 1 Port
13. Power Connector
14. Status LED

Functiuni cheie

1. Caps Lock
2. Windows/Windows-temperatur/Power/Erstatningsknapp
3. Fn
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. F7
11. F8
12. F9
13. F10
14. F11
15. F12

Deutsch

Produktübersicht (für nur als Referenz)

- 1.1 Ein/Aus-Taste/Power LED
- 1.2 CPU-Modus-LED
2. Touchpad
3. Status-LED
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Mikrofon
6. Audio-Port-Anschlüsse
7. USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (Type-C)
8. Kensington-Sperre
9. USB 3.2 Gen 1-Anschluss
10. RJ-45-Port
11. Lüftung
12. USB 3.2 Gen 1-Anschluss
13. Netzanstecker
14. Status-LED

Funktionsstellen

• Netzteil anschließen

• Schalten Sie das Notebook ein

Franglais

Vue d'ensemble (pour référence uniquement)

1. Bouton d'alimentation/LED d'alimentation/LED de mode CPU
2. Touchpad
3. Touche tactile
4. LED de statut
5. Webcam/LED de la webcam/Micro
6. Connecteurs de ports audio
7. Ports USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
8. Kensington Lock
9. Port USB 3.2 Gen 1
10. Connecteur RJ-45
11. Ventilateur
12. Port USB 3.2 Gen 1
13. Connecteur d'alimentation
14. LED de statut

Fonctions

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

Franglais

Vue d'ensemble (pour référence uniquement)

1. Bouton d'alimentation/LED d'alimentation/LED de mode CPU
2. Touchpad
3. Touche tactile
4. LED de statut
5. Webcam/LED de la webcam/Micro
6. Connecteurs de ports audio
7. Ports USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
8. Kensington Lock
9. Port USB 3.2 Gen 1
10. Connecteur RJ-45
11. Ventilateur
12. Port USB 3.2 Gen 1
13. Connecteur d'alimentation
14. LED de statut

Fonctions

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

Franglais

Vue d'ensemble (pour référence uniquement)

1. Bouton d'alimentation/LED d'alimentation/LED de mode CPU
2. Touchpad
3. Touche tactile
4. LED de statut
5. Webcam/LED de la webcam/Micro
6. Connecteurs de ports audio
7. Ports USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
8. Kensington Lock
9. Port USB 3.2 Gen 1
10. Connecteur RJ-45
11. Ventilateur
12. Port USB 3.2 Gen 1
13. Connecteur d'alimentation
14. LED de statut

Fonctions

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

Latviski

Produkt pārskats

- 1.1 Barošanas pogas/LED diode
- 1.2 CPU režīma LED diode
2. Touchpad
3. Status LED diode
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Mikrofons
6. Audio port savienotnes
7. USB 3.2 Gen 1 porti (Type-C)
8. Kensington bloķēšana
9. USB 3.2 Gen 1 ports
10. RJ-45 savienotne
11. Ventilācija
12. USB 3.2 Gen 1 ports
13. Barošanas pieslēgums
14. Status LED diode

Funkcijas

• Pievienot adapteru

• Ieslēgt datoru

Lietuvių

Produkto apžvalga

- 1.1 Maitinimo mygtukas/LED dioda
- 1.2 CPU režimo LED dioda
2. Touchpad
3. Status LED dioda
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Mikrofonas
6. Audio portų jungtys
7. USB 3.2 Gen 1 portai (Type-C)
8. Kensington blokada
9. USB 3.2 Gen 1 portas
10. RJ-45 jungtis
11. Vėdinimas
12. USB 3.2 Gen 1 portas
13. Maitinimo įėjimas
14. Status LED dioda

Funkcijos

• Prijungti adapterį

• Įjungti kompiuterį

Ελληνικά

Προϊόντος περιγραφή

- 1.1 Πλήκτρο τροφοδοσίας/LED διακόπτης
- 1.2 LED λειτουργίας CPU
2. Πουμπάκι
3. LED κατάστασης
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Micro
6. Συνδέσεις ακουστικών
7. USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
8. Kensington Lock
9. USB 3.2 Gen 1
10. RJ-45
11. Ψύξη
12. USB 3.2 Gen 1
13. Πηγή τροφοδοσίας
14. LED κατάστασης

Λειτουργίες

• Σύνδεση προσαρμογέα

• Ξεκίνηση υπολογιστή

Српски

Prodottoversett

- 1.1 Maitinimo mygtukas/LED dioda
- 1.2 CPU režimo LED dioda
2. Touchpad
3. Status LED dioda
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Mikrofonas
6. Audio portų jungtys
7. USB 3.2 Gen 1 portai (Type-C)
8. Kensington blokada
9. USB 3.2 Gen 1 portas
10. RJ-45 jungtis
11. Vėdinimas
12. USB 3.2 Gen 1 portas
13. Maitinimo įėjimas
14. Status LED dioda

Funkcijos

• Prijungti adapterį

• Įjungti kompiuterį

Dansk

Produktoversigt

- 1.1 Tænd/sluk-knappen/LED
- 1.2 CPU-tilstand LED
2. Touchpad
3. Status LED
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Mikrofon
6. Audio-portforbindelser
7. USB 3.2 Gen 1-porte (Type-C)
8. Kensington-lås
9. USB 3.2 Gen 1-port
10. RJ-45-tilslutning
11. Ventilation
12. USB 3.2 Gen 1-port
13. Nettilslutning
14. Status LED

Funktioner

• Tilslutning af AC-strom

• Tænd/sluk bærbar computer

Nederlands

Productoverzicht

- 1.1 Aan/Uit knop/LED
- 1.2 CPU-status LED
2. Touchpad
3. Status LED
4. Caps Lock
5. Webcam/Windows LED/Microfoon
6. Audio-aansluitingen
7. USB 3.2 Gen 1-poorten (Type-C)
8. Kensington slot
9. USB 3.2 Gen 1-poort
10. RJ-45-aansluiting
11. Ventilatie
12. USB 3.2 Gen 1-poort
13. Netvoeding
14. Status LED

Functies

• Aansluiten van de AC-stroom

• Het apparaat aanzetten