




Ruuter Genexis Pure ED500



**Sinu üks
digitaalsesse
maailma**

Ruuter
Genexis
Pure ED500



**Juhend
interneti
ühendamiseks**

Oluline teave:

Loe enne ruuteri ühendamist!

Ruuter on sinu üks digimaailma. Sellest saavad alguse kõik Telia teenused: kiire internet, televiioon ja palju muud.

Vali ruuterile asukoht

- Paiguta ruuter elektritoite ja võrgupesade lähedale, arvestades komplektis olevate kaablite pikkust.
- Hea WiFi leviala tekitamiseks aseta ruuter avarasse asukohta, et signaal saaks vabalt levida. Ära aseta ruuterit teleri või kõlarite taha!
- Kasutades tugijalga, aseta ruuter püstiasendisse. See tagab parema WiFi-signaali levimise ning piisava jahutuse. Pikaliasendis WiFi-levi halveneb ja suureneb seadme ülekuumenemise oht.
- Paigalda ruuter selliselt, et näeksid esipaneeli tulukesi. Need annavad sulle infot ühenduste toimimise kohta.
- Jäta ruuteri ümber vaba ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist. Ära aseta midagi ruuteri peale ega paigalda ruuterit pikali asendisse.
- Hoia ruuterit otsese päikesevalguse eest.

Komplekt sisaldab

Ruuter Genexis Pure ED500, ruuteri tugijalg




Võrgukaabel WAN-pessa ühendamiseks



Telefonikaabel DSL-pessa ühendamiseks



Toiteadapter



Võta juhtmevabast ühendusest viimast!

Ruuter Genesis Pure ED500 toetab 5 GHz ac-standardiga WiFi-võrku, mis võimaldab kiiremat WiFit.


Arvesta sellega, et suurem sagedus sumbub kiiremini ning seetõttu saad suuri kiirusi nautida juhul, kui WiFi-signaal levib võimalikult vabalt, teel ei ole liigseid takistusi ning kaugus tugijaamast jääb kuni 10 meetri kaugusele.

Et kiire 5 GHz WiFi oleks kättesaadav igal pool sinu kodus, soovitame kasutada Telia Smart WiFi teenust, mida saad tellida Telia esindusest või iseteenindusest

Tähelepanu! 5 GHz ac-standardiga WiFi kasutamiseks peab seda toetama ka sinu lõppseade – telefon, arvuti jne.

Ruuteri ühendamine

Ruuteri tagakülg



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Reset-nupp | 5 DSL-pesa internetiühenduseks |
| 2 WAN pesa internetiühenduseks | 6 Telefoniaparaadiühenduspesad |
| 3 LAN pesad seadmete ühendamiseks | 7 Elektriote lüliti |
| 4 USB 2.0 pesa | 8 Elektriote ühenduspesa |


1. Interneti ühendamine

Ühendamiseks on kaks võimalust, mis sõltuvad sellest, kuidas internetisignaali sinu koju/kontorisse jõuab:



a) Internetiühendus võrgukaabli kaudu

Ühenda internetisignaali edastav võrgukaabel ruuteri punasesse WAN-pesasse. Vajadusel kasuta kaasasolevat punaste otstega võrgukaablit.





b) Internetiühendus telefonikaabli kaudu

Ühenda internetisignaali edastav telefonikaabel ruuteri halli DSL-pesasse. Vajadusel kasuta kaasasolevat hallide otstega telefonikaablit.

2. Toite ühendamine

Ühenda toiteadapteri juhe ruuteriga ja pane adapter vooluvõrku.




Lülita ruuter tööle ON / OFF nupust. Esmasel ühendamisel uuendab ruuter oma tarkvara. Oota kuni 15 minutit, et tuluke  INTERNET jääks püsivalt rohelisena põlema.

Tähelepanu! Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadet välja lülitada ega kaableid lahti ühendada – võid seadme rikkuda!

Kui tuluke ei hakka 15 minuti möödumisel roheliselt põlema, siis kontrolli, kas ühendasid internetikaabli õigesti. Kui ka seejärel ei õnnestu internetiühendust saada, siis palun võta ühendust teenindusega. Kui oled eraklient, helista numbril 123. Ärikliendina helista numbril 1551.

3. Seadmete ühendamine võrgukaabliga



Oma seadmete (digiboks, arvuti jt) ühendamiseks kaabliga saad kasutada ruuteri kollaseid võrgupesasid.


Tähelepanu! Ära ühenda seadmeid punasesse WAN-pesasse!

4. Seadmete ühendamine WiFi kaudu

Vaikimisi on ruuteris WiFi sisse lülitatud. Seda näitab esipaneelil oleva WiFi tulukese põlemine.

Leia ruuteri põhjalt või kaasasolevalt kleebiselt WiFi-võrgu nimi („Network“) ja salasõna („WiFi-Key“). Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi-võrk, sisesta salasõna ning ühenda seade võrguga.

5. Lauatelefoni ühendamine




Kasutades Telia telefoniteenust, ühenda lauatelefoni juhe ruuteri rohelisse pesasse TEL1.

Tähelepanu! Ruuteril puudub DECT tugi, seega tuleb telefoni ühendamiseks kasutada telefoniaparaadi rohelist ühenduspesa.

Nüüd võid hakata Telia teenuseid kasutama

Esipaneeli tulukeste selgitused



Nimi (sümbol)	Toiming/olek	Tähendus
STATUS	Roheline	Toide on sisse lülitatud
	Roheline (vilkuv)	Ruuteri käivitamine
	Punane	Ruuteri käivitamine ebaõnnestus
UPLINK	Roheline	Ühendus jaamaga on olemas
	Kustunud	Ühendus jaamaga puudub
INTERNET	Roheline	Internetiühendus on olemas
	Roheline (vilkuv)	Internetiühendust luuakse
	Punane	Ruuteri käivitamine ebaõnnestus
PHONE	Roheline	VoIP on registreerunud ja töötab
	Roheline (vilkuv)	VoIP-i seadistus on olemas, aga registreerumine puudub
	Kustunud	VoIP-i ei ole seadistatud
WiFi	Roheline	WiFi on sisse lülitatud
	Kustunud	WiFi on välja lülitatud
WPS-nupp	WPS-skaneering	Hoia nuppu all 3 sekundit (vajalik eelnev sisselülitamine veebileideses)
	Lülita WiFi sisse/välja	Hoia nuppu all 10 sekundit

Online-Abi

Oma ruuteri seadistusi saad mugavalt vaadata ja muuta Telia Online-Abi keskkonnas telia.ee/abi. Online-Abi võimaldab sul oma arvutis või nutiseadmes mugavalt kontrollida, kas ruuter ja muud seadmed on õigesti ühendatud. Lisaks saad sealt muuta WiFi-võrgu nime, salasõna, turvataset jm.

Tähelepanu! Täiendavate seadistuste tegemiseks ühenda ruuter ja arvuti omavahel võrgukaabliga ning ava arvutiga veebis aadress <http://192.168.1.1>.

Täiendavad seadistused

Täiendavate seadistuste tegemiseks ühenda ruuter ja arvuti omavahel võrgukaabliga ning ava arvutiga veebiaadress <http://192.168.1.1>.

Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus/salasõna, mille leiad ruuteri põhjalt või kaasasolevalt kleebiselt („Password“).

Tähelepanu! Algseadete taastamisel („reset“) kustuvad ruuterist kõik sinu lisatud seadistused.

Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka tehniku tasuta visiidi seadme ühendamiseks.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.

Tähelepanu!

Äikese korral ühenda ruuteri küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaablid!