

Müüravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Belaidés stereofoninés ausinés su triukšmo slopinimo funkcija

Bezvadu stereo austiñas ar trokšnu neutralizāciju

Vitejuhend

Trumpasis vadovas


Uzzīju rokasgrāmata

WF-1000XM5

Model: YY2963



https://rd1.sony.net/help/mdr/2963/h_zz/



Eesti

Müüravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Model: YY2963

Sõna „toode“ viitab selles dokumentis seadmele või selle tarvikutele.

Arge palaidage toodet kinnisesse kohta, nagu raamatuuril või sisestatusti kapp.

Arge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu päikesepeiste, tuli vms, lähealusse.

Arge jätkake akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustes, sest see võib põhjustada ülekumemineist ja kuumakaustust.

Arge võtke laetavaid akusid koost lahti, avage ega purustage neid.

Laetauks akku lekkimise korral ärge laske akudelelikul naha ega silmadega kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poolle.

Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Oigeid laadimisühendööre vaadake tootja suunustest või töote kasutusjuhdest.

Pärast pikajalist hoiustamist võib maksimaalsale jõudluse saavutamiseks olla vajalik laetavaid akusid mitu korda laadida.

Kõrvvaldage toode nöuetekohaselt kasutusest.

Teade klientidele: Järgmine teave kehtib ainult tootele, mida müülaeks riikides/piirkondades, kus kohaldatakse EL-i direktiivi, ja/või Ühendkuningriigi, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nöödeid.

Selle toote on valmistatud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporation nimel. See on valmistatud Euroopa Liidu (EL) ja Ühendkuningriigi maaletoaga: Sony Europe B.V.

Küsime, et üldiselt on piiratud või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata töötaja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., D'Avilastraat 10, B-1930 Zaventem, Belgium.

Pärast ühilduvusega ühendkuningriigi seadust päringuud tuleb saata töötaja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Warebridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seadme vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni tervituskont on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<https://compliance.sony.eu>

Sellele kinnitab Sony Corporation, et see seadme vastab direktiivile 2014/53/EL.

Ühilduvusdeklaratsiooni täitvikuks on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<https://compliance.sony.co.uk>



Sellele kinnitab Sony Corporation, et see seadme vastab direktiivile 2014/53/EL.

Ühilduvusdeklaratsiooni täitvikuks on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<https://compliance.sony.co.uk>



Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete kättemõte (kehtib Euroopas). Lüüs ja teistes riikides, kus on eraldi kogumisustseemnid!

See sümbool tootel, akul või pakendil nätab, et toote ei ole läbilõigatud ja ei saa jätkata kasutamist. Testust poletõtud vaidlusega, et sümbool kogeeb kaasimist. Plii (Pb) keemiline sümbool lisatakse, kui aku sisaldatub rohkem kui 0,004% pliid. Tagades töötate ja patareide/akude korrektselt utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikud negatiivsed tagajärgid, mis võivad tekida jäätmete ebakokkurelise käitmelise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säastu loodusressursse. Tooteid ei tohi puhastada vesi- ja soojuspesas. Jõuvaevade jaoks pehmestavat vesi- ja soojuspesas ei saa kasutada ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitmeliseks viige tootetud kasutuse lõppedes sobivasse kooplumipunkti, kus tagatatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse. Kõigil teistel akutel vahetada jaotust, kui räägitakse akut ohutu eemaldamisest tööst. Viigeaku sobivasse kooplumipunkti, kus tagatatakse vahetamiseks jaoks vesi- ja soojuspesa teabe saamiseks tööle või akus kasutamiseni kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusest, jaätmete kaitluspunktist või kauplustega, kust selle tööle välti akut ostsite.

CE-tähistuse kehtitus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehitib, peamisiks Euroopa Majanduspiirkonna riikides/piirkondades ja Svetiis.

ÜKLA-tähistuse kehtitus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehitib, peamisiks Ühendkuningriigis.

Tootet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise hindluvuse eeskirjade piirangutele, kus kasutatakse alla 3 meetri piirkusi ühenduskablit.

Suur helitugevus võib teha kuulmust kahjustada.

Arge kasutage seadet kindades, auti jühtides ega ratta soites. See võib põhjustada liiklusvõrku.

Arge kasutage seadet ööpäeval, vältides ega ratta soites. See võib põhjustada liiklusvõrku.

Kui seadmesse satub vesi või vööndebeh, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui seadmesse satub vesi või vööndebeh, peatage kohse kasutamist ja pöörduge lääme Sony edasimisjuju poole. Olge eriti ettevaatlik järgides üldkorundamisele.

• Kui seadet vahetatakse välisseadmete ebaoluliseks.

• Kasutage kindlasti kaasolevat USB Type-C kaablit.

Teave seadme kandmise kohta

• Pidage kõrvalt kinnitustettevõtust.

• Äratuge kõrvalt kinnitustettevõtust.

• Äratuge kõrvalt kinnitustettevõtust.

• Äratuge kõrvalt kinnitustettevõt.

