

Klientams JK

ATTĪTĪKTES PRANEŠIMAS

- Modelo Nr. YY2982
- Gamintojo īpašīkojot atbilsto pavadinamās ir adresās: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė
- Už šio attīkities pranešimo pateikimą atsako tik gamintojs, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
- Pranešimo objekts. Belaidēs ērdvinoj garso ausinēs
- Anksdāu aprašytās pranešimo objekts atitinka tālrunišus saugumo reikalavimus, nurodytus S.I. 2023 Nr. 1007 (Produkto saugumas) 1 priede
- Ei reikia, pateikiamas nuorodos į takomus standartus, kurių attīkitis deklaruoja:ma
- Nustatytas saugumo atžaininėjū palaikylio laikotarpis: 2028-10-01
- Papildoma informacija: Pastaba (-os).

Pasirašo (arba jos vardu), „Sony Europe B. V.“



Kris De Pauw
Viceprezidentas
Weybridge, 2024-01-24
Nuorodos numeris: 2023UK0124111553
Sony Europe B.V.
Registruotos buvėnės adresas: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Jungtinė Karalystė
Registracijos Nyderlanduose Nr. 71682147

Atsargumo priemonės

Dvimatis kodas arba ant viršelio nurodytas URL padės pasiekti pagalbos vadovą, kuriame išsamiai aprašomos naudingos pastabos arba procedūros.

Apie įrenginio atsparumą vandeniui
- Įkrovimo deklas neatsparus vandeniui. - Ei įrenginys nenaudojamas tinkamai, į įrenginį gali patekti vandens, kuris gali sukelti garisr, mirtingą elektros traumą arba gedimus. Atkreipte dėmesį į toliau išvardytus įsėjimus ir naudokite įrenginį tinkamai.
Kaip užtikrinti atsparumą vandeniui
Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas atsargumo priemones, kad įrenginiu naudotumėtės tinkamai.
- Saugokite, kad vanduo nepatektų į garso išvesties angas. - Nemeskite įrenginio į vandenį ir nenaudokite jo po vandeniu. - Pasirūpinkite, kad įrenginys nebūtų šlapias šaltose vietose, nes vanduo gali užžalti. Kad išvengtumėte gedimo, pasinaudokj įrenginiu nušluostykite ant jo esantį vandenį. - Nepanardinkite įrenginio į vandenį ir nenaudokite jo vietoje, kur yra dregmės, pvz., vonios kambarje. - Nenuneskite įrenginio ir saugokite nuo mechaninių smūgių. Kitaip galite deformuoti arba sugadinti įrenginį ir gali supaprasteti jo atsparumas vandeniui.

Apie „BLUETOOTH™“ ryšius

„Bluetooth“ įrenginio sklaidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninį medicininį įrenginių veikimą. Kad neryškų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus „Bluetooth“ įrenginius:

- ligoninėse, netoli priortietinių vielių traukinyse, vietose, kuriose yra degų dujų, netoli automatinį durų arba pėsčiųsaišnių signalizacijų.

Pastabos dėl įrenginio dėvėjimo

- Ausu kištukų antgaliui labai priglunda prie ausų, todėl spaudžiant juos jėga arba greitai juos ištraukiant galima pažeisti ausų būgneius.

Dėvint ausines, garsiakalbių diagramą gali sukelti spragtelėjimo garšr. Tai nėra gedimas.

Kitos pastabos

- Ei naudojami įrenginį jaučiate diskomfortą, jo nebenaudokite.
- Ei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaparty šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Specifikacijos

Ausinės
Maitinimo šaltinis: nuolatinė srrovė 5 V (naudojant pėrekyboje siūlomą USB kintamosios srrovės adapterį) naudojant integruotus ličio jonų maitinimo elementus (produkto veikimo galia: nuolatinė srrovė 3,85 V) Darbinė temperatūra: 0–40 °C Svoris: apie 4,6 g × 2 (ausinės (įskaitant ausų kištukus (M)) apie 31 g (įkrovimo deklas) Komplekte esantys komponentai: - Belaidēs ērdvino garso ausinės (1) - Hibridiniai silikoninės gumos ausų kištukai (SS (2), M (2), LL (2)) - Įkrovimo deklas (1) - Dokumentai (1 rinkinys)
Ryšio specifikacijos

Ryšio sistema: „Bluetooth“ specifikacijos 5.3 versija
Išvestis: „Bluetooth“ specifikacijos 1 maitinimo klasė
Dažnių diapazonas: „Bluetooth“[™]: 2,4 GHz diapazonas (2,4000-2,4835 GHz)
Darbinis dažnis: „Bluetooth“[™]: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Didžiausia išvesties galia: „Bluetooth“[™]: < 10 dBm
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įsėjimo.

Maitinimo elemento krovimo per USB sistemos reikalavimai
USB kintamosios srrovės adapteris Rinkoje esantis USB kintamosios srrovės adapteris, gali tiekti 0,5 A (500 mA) arba didesnės išvesties srrovę. USB laidas Rinkoje esantis „USB Type-C™“ laidas (atitinkantis USB standartus)

Prekių ženklai

- „Bluetooth™“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės naudoja pagal licenciją.
- „USB Type-C™“ ir „USB-C™“ yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.
- Visi kiti preių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai [™] ir [®] nėra apibrėžti.

Licencijos

- Šiame gaminyje yra programinė janga, kurią „Sony“ naudoja pagal licencijomą sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisų savininku. Mes esame įpareigoti suteikti turinį paskelbti Klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisų savininkas. Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį. https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/24/
- Tričiųjų šalių siūlomoms paslaugoms gali būti keičiamos, sustabdytos, ar nutaautos iš anksto neįsėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisima jokios atsakomybės.

Latviešu
Bezvadu stereo ausiņas

Model: YY2982

Termins "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.

Nenāstādiēt produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) gaulestām pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamdižīgi. Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumslāidī. Neizjaučiet, neveriet valā vai nesasmaciniet sekundārās baterijas. Sekundārās baterijas nopūdes gadījumā nelajuiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrs saturs nonāks ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lūdziet medicīniskā palīdzību. Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā. Pēc īgākiem uzglabāšanas periodiem sekundārās baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāuzlādē, lai iegūtu to maksimālo veikšpēju.

Šī produkta uzlāde

Ievietojiet ausiņas uzlādes futrālī.

Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB Type-C® kabeli un USB mainstrāvas adapteri.

Pievienojiet USB mainstrāvas adapteri uzlādes futrālī, izmantojot USB Type-C kabeli, pēc tam pievienojiet USB mainstrāvas adapteri mainstrāvas kontaktligzdai.

Pazīpojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/ reģionos, kur piemērots ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā). Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V. Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantojot ar Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija. sony.com/country Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.
Baterijas ražotājs: MA Huizhou Highpower Technology Co., Ltd. Xinhui Industrial Zone, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Ķīnas Tautas Republika
Springpower Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Ķīnas Tautas Republika
VDL Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Ķīnas Tautas Republika

Ar šo Sony Corporation pazino, ka šis aprikojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Plīns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu
CE

Ar šo Sony Corporation pazino, ka šis aprikojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām. Plīns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk

UK CA
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Sis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu, ja viņa saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoši šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veikšpējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austādām nepieciešams pasāvējš savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādē. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izdoto bateriju pārstrādē. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu apsāmmiekojātāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstis/reģioni un Šveice. UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karaliste.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.

2–2.5 W
Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja radioiekārtā piegādājām jūa jāa ir jābūt no vismaz 2 vatiem un ne vairāk kā 2,5 vati.

Liels skaļums var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.

Neizmantojiet ierīci, kad staigājāt, braucat ar auto vai velosipēdā. Pretējā gadījumā varat izraisīt satiksmes negadījumu.

Neizmantojiet bīstamās zonās, ja nevarat dzirdēt apkārtnē skaņu.

Ja ūdens vai svešķermeņi iekļūst ierīcē, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst ūdens vai svešķermeņi, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Īpaši uzmanieties tālāk norādītajos gadījumos.

- Izmantojot ierīci izlīetnes vai šķidruma konteinerā tuvumā
- Rīkojieties piesardzīgi, lai ierīci neieņemtu izlīetnē vai traukā ar ūdeni.
- Izmantojot šo ierīci lietū vai sniegā, vai mitrās vietās

Detalizētu informāciju par mobīlā tālruna vai citu tādu izstrādņu ierīču saskari ar cilvēka ķermeni, kas savienots ar ierīci, skatiet bezvadu ierīces instrukciju rokasgrāmatā.

Ja ieausu gali nav stingri piestiprināti, lietošanas laikā tie var atdalīties un palikt ausi. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai ieausu gali ir stingri piestiprināti.

Nekad neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs. Ja USB spraudnis tiek ievietots, kamēr ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs, šķidrums (krāna ūdens, sālsūdens, atspirdzināso dzēriens utt.) vai svešķermeņi uz ierīces vai uzlādes kabeļa var izraisīt īsavienojumu un neparastu uzkaršanu vai darbības traucējumus.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiosinulatu, programējamo vārstuļu hidrocefālījas ārstēšanā vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējietes ar ārstu pirms šāda produkta izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Šajā produktā ir iekļauts(-i) magnēts(-i). Magnēta(-u) norīšana var radīt nopietnu katējumu, piemēram, nosmakšanas risku vai zarnu traumas. Magnētu (vai magnētu) norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu. Lai izvairītos no neapūās norīšanas, glabājiet šo produktu bērniem vai citām uzraudzītām personām nepieejamā vietā.

Pastāv ierīces vai ierīces mazo daļu norīšanas risks. Pēc izmantošanas uzglabājiet ierīci uzlādes futrālī un maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piezīme par statisko elektrību
Ja izmanto ierīci, kamēr gaisis ir sauss, varat sajūst diskomfortu, kuru rada jūsu ķermenī uzkrātā statiskā elektrība. Tā nav ierīces darbības kļūme. Jūs varat šo iedarbību mazināt, valkājot drēbes no dabīgiem materiāliem, kurām nepiemīt īpašība viegli ģenerēt statisko elektrību.

Klientiem Apvienotajā Karalistē

PAZINOJUMS PAR ATBILSTĪBU

- Modela Nr. YY2982
- Ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.
- Sis paziņojums par atbilstību ir izsniegts, par to pilnu atbildību uzņemoties ražotājam: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japāna
- Paziņojuma objekts: Bezvadu stereo ausiņas
- Iepriekš aprakstītā paziņojuma objekts atbilst piemērojamajām S.I. 2023 Nr. 1007 1. sarakstā minētajām drošības prasībām (Produkta drošība)
Ja piemērojams, attausces uz attiecīgajiem standartiem, attiecībā uz kuriem atbilstība tiek deklarēta:
- Noteiktās drošības atžainājumu atbalsta periods: 2028-10-01
- Papildinformācija: Piezīmē(-es).

Parakstītā šāda uzņēmuma uzdevumā un vārdā: Sony Europe B.V.



Kris De Pauw
Viceprezidents
Veibridža, 2024. gada 24. janvāris
Atsauces numurs: 2023UK0124111553
Sony Europe B.V.
Registrtētais birojs: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Uzņēmums reģistrēts Nīderlandē ar Nr. 71682147

Piesardzības pasākumi

Uz vāka esošais divdimensionālais kods vai URL ļaus jums piekļūt palīdzības rokasgrāmatai, kurā ir sniegtas noderīgas piezīmes vai plašāk aprakstītas procedūras.

Ierīces ūdensizturība
- Uzlādes futrālīs nav ūdensizturīgs. - Ja ierīce netiek pareizi lietota, tajā var iekļūt ūdens un izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai darbības traucējumus. Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos drošības pasākumus un lietojiet ierīci pareizi.
Lai nodrošinātu ūdensizturības līmeni
Uzmanīgi ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu ierīces pareizu lietošanu. - Neļieiet ūdeni skaņas izvadišanas iezās. - Nemetiet ierīci ūdenī un neizmantojiet to zem ūdens. - Neatstājiet ierīci, uz kuras palicis ūdens, aukstās vietās, jo ūdens var sasalt. Lai novērstu nepareizu ierīces darbību, pēc lietošanas noteikti noslaukiet ūdeni. - Neieņemiet ierīci ūdenī un neatstājiet to mitrā vietā, piemēram, vannas istabā. - Nemetiet iekārtu zemē un nepakļaujiet to mehāniskiem triecieniem. Pretējā gadījumā varat sabojāt iekārtu, kas samazinās tās ūdensizturības līmeni.

Par BLUETOOTH™ sakariem

• Mikrofonu starojums no Bluetooth ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnas ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas Bluetooth ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumus.
– Sirmcīnās, baltās speciālajām sēdētām vīlenēm, vietās, kur ir uzliesmojošās gāzes klātbūtne, automatisko durvju tuvumā vai ugunsgrēka trauksmes tuvumā.

Piezīmes par austiņu lietošanu

• Ieausu gali ausis pieguļ ļoti cieši, tādēļ, spiežot tos ar spēku iekā ausi un pēc tam ātri velkot ārā, var bojāt bungplūdiņas.
Lietojot ieausu galus, skatīnra diagrama var radīt kļīkšķošu skaņu. Tā nav nepareiza darbība.

Citas piezīmes

- Ja produkta lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neapraaktīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas

Austiņas
Barošanas avots: - Līdzstrāva 5 V (izmantojot komerciāli pieejamu USB mainstrāvas adapteri) - Izmantojot iebūvēto lītiņa jonu akumulatoru (produkta darbības jauda: līdzstrāva 3,85 V) Darba temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
Svars: - Aptuveni 4,6 g × 2 (ausiņas (ieskaitot ieausu galus (M)) - Aptuveni 31 g (uzlādes futrālīs)
Iekļautie priekšmeti: - Bezvadu stereo ausiņas (1) - Hibrida silikona gumijas ieausu gali (SS (2), M (2), LL (2)) - Uzlādes futrālīs:(1) - Dokumenti (1 komplekts)
Sakaru specifikācija

Sakaru sistēma: Bluetooth specifikācijas 5.3 versija
Izeja: Bluetooth specifikācijas 1. jaudas klase
Frekvenču josla: Bluetooth: 2,4 GHz josla (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Darbības frekvence: Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maksimālā izēgas jauda: Bluetooth: < 10 dBm
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Sistēmas prasības akumulatora uzlādei, izmantojot USB

USB mainstrāvas adapteris:
Tirgu pieejams USB mainstrāvas adaptera kabelis, kura nodrošinātais strāvas stiprums ir 0,5 A (500 mA) vai vairāk.
USB kabelis:
Tirdzniecībā pieejams USB Type-C® kabelis (atbilst USB standartiem)

Preču zīmes

- Bluetooth® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tā mēitazusņēmumam šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētās preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes [™] un [®] nav norādītas.

Licences

- Sis produkts ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autoritēsiibu īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autoritēsiibu īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir pazinot šī līguma saturu klientiem. Pieklūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu. https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/24/
- Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.