

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

TÄIELIK VEEBIJUHEND

SISU

REGISTER

Alustamine	005
Puutenupud	005
Kõrvaklappide laadimine	005
Karbi laadimine	005
Kõrvaklappide Minor IV puhastamine	006
Aku hoolduse juhend	006
Uue seadme sidumine	007
Kõrvaklappide lähtestamine	007
Tõrkeotsing	008

SEADME ELEMENDID

EESTI



SEADME ELEMENDID

EESTI

① LAADIMISKARBI NÄIDIK

LED näitab karbi aku laetustaset, muutudes punasest kollaseks ja seejärel roheliseks (0–100%). Bluetooth®-i sidumisrežiimis vilgub see siniselt.

② LAADIMISKARBI NUPP

Vajutage kiiresti, et näha laadimiskarbi aku laetuse taset. Kui kõrvaklapid on karbis ja kaas on avatud, vajutage 2 sekundit nuppu, et alustada sidumist.

③ JUHTMEVABA LAADIMINE

Karbi laadimiseks pange see juhtmevabale laadimisalusele.

④ USB-C TOITE SISEND

Karbi laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga.

⑤ PUUTENUPUD

Puudutage vasakut või paremat kõrvaklappi, et juhtida muusikat, telefonikõnesid ja muud.

JUHISED

EESTI

ALUSTAMINE

- I. Avage laadimiskarp.
- II. Vajutage karbi alaküljel olevat nuppu seni, kuni LED-tuli hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist **Minor IV**.
- IV. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamise lõpule viimiseks rakenduse juhiseid.

PUUTENUPUD

Puudutage vasakut või paremat kõrvaklappi, et juhtida muusikat, telefonikõnesid ja muud. Seda, kuidas klapid reageerivad pikale vajutusele, saab kohandada rakenduses.

- Esitamine/peatamine – puudutage üks kord
- Edasikerimine – puudutage kaks korda
- Tagasikerimine – puudutage kolm korda
- Helitugevuse suurendamine – puudutage pikalt paremat kõrvaklappi
- Helitugevuse vähendamine – puudutage pikalt vasakut kõrvaklappi
- Kõne vastuvõtmine/lõpetamine – puudutage kaks korda
- Kõnest keeldumine – puudutage pikalt ükskõik kumba kõrvaklappi

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Pange kõrvaklapid tagasi karpi ja sulgege kaas, et lülitada need välja ning alustada laadimist.

KARBI LAADIMINE

Kasutage juhtmevaba laadijat või ühendage karp laadimiseks USB-toiteallikaga. Karp on täielikult laetud, kui esikülje LED põleb püsivalt roheliselt.

Kui soovite laadida karpi juhtmevaba laadijaga, järgige allolevaid juhiseid.

- I. Pange laadimiskarp juhtmevabale laadimisalusele nii, et karbi tagakülj jääb laadija vastu.
- II. Kontrollige, et esiküljel olev LED hakkaks põlema, see näitab, et karpi laetakse.
- III. Kui LED põleb püsivalt roheliselt, on karp täielikult laetud.

KÕRVAKLAPPIDE MINOR IV PUHASTAMINE

Kõrvaklapid puutuvad sageli kokku teie nahaga ja mõnikord on nad kõrvas pikka aega. Aja jooksul koguneb seetõttu mustust ja rasu, mis võib mõjutada kõrvaklappide toimivust ning põhjustada nahaärritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleks puhtad ja peaksid kauem vastu.

Enne karbi puhastamist eraldage kõik juhtmed. Enne kõrvaklappide kasutamist, nende karpi tagasipanemist või USB-laadija ühendamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Kasutage desinfitseerimislappi või ebemevaba kergelt 70% isopropüülalkoholi või 75% etanooliga niisutatud lappi ja puhastage õrnalt kõrvaklappide ning karbi välispindasid. Veenduge, et ükski ava ega kõlarivõrk ei saaks niiskeks. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või vesinikperoksiidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ühtegi puhastusvahendisse.

AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõrvaklapid sisaldavad suure võimsusega liitiumioonakut, mille kasutusega on olnud laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist ja laadimist siis, kui see on juba täielikult laetud. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõrvaklapid pannakse pikaks ajaks hoiule, siis soovitame laadida kõrvaklapid umbes 50%-le ja teha seejärel tehaseseadetele lähtestamine. Hoidke kõrvaklappe ja karpi jahedas, pimedas ning kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõrvaklappe kuumas ja ventileerimata keskkonnas, kus temperatuur on 45 °C / 113 °F või üle selle.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10° C / 50° F) ega kasutage kõrvaklappe, kui temperatuur on külmem kui 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõrvaklappide või karbi kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akut kahjustada.

Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige teile ning teie kõrvaklappidele kõige paremini sobiv aku säilitamise tase.

UUE SEADME SIDUMINE

Minor IV saab ühendada korraga kahe seadmega ja see jätab meelde kuni 8 varem seotud seadet. Kui see on raadiuses, siis proovib rakendus luua uuesti ühenduse seadmega, millega oli viimati ühendatud.

- I. Pange kõrvaklapid karpi ja jätke kaas lahti.
- II. Vajutage karbi alaküljel olevat nuppu seni, kuni LED-tuli hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist Minor IV.

KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Kui kõrvaklapid toimivad ebaharilikult või ei reageeri, siis järgige allolevaid juhiseid.

- I. Pange kõrvaklapid karpi ja sulgege kaas kõrvaklappide taaskäivitamiseks.

Kui probleem ei kao, siis tehke tehaseseadetele lähtestamine.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõrvaklapid tuleb uuesti siduda.

- I. Kui teie seadme Bluetoothi loendis on **Minor IV** ja **Minor IV [LE]**, siis eemaldage need.
- II. Pange kõrvaklapid karpi ja jätke kaas lahti.
- III. Vajutage 10 sekundit karbi alaküljel olevat nuppu ja vabastage see, kui LED muutub lillaks.
- IV. Kõrvaklapid on lähtestatud tehaseseadetele ja on valmis sidumiseks, vt jaotist Alustamine.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõrvaklappide kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Kõrvaklapid ei lülitu sisse.	Aku on tühi.	Asetage kõrvaklapid nende laadimiseks ümbrisesse. Kui ümbrise LED-märgutuli ei sütti, kasutage ümbrise laadimiseks USB-toiteallikat või juhtmevaba laadimisplaati.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma taasesitusseadmes Bluetooth.
	Kõrvaklapid pole sidumisrežiimis.	Sidumise alustamise korral veenduge, et kõrvaklapid oleksid ümbrises ja ümbrise kaas oleks avatud. Vt jaotist „Uue seadme sidumine“.

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Seade toimib ebaharilikult	Kõrvaklapid ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja looge ühendus kõrvaklappidega. Järgige rakendusesiseseid juhiseid tagamaks, et Motif II A.N.C. puhul on installitud uusim püsivara versioon.
	Tekkis tarkvaraviga.	Tehke tehaseseadete lähtestamine. Vt jaotist „Kõrvaklappide lähtestamine“. Pärast seda tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2