




Norēdami peržiūrēti naudojimo vadovā, nuskenуйте „QR” kodā. Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu, skenējiet QR kodu. Kasutusjuhendi vaatamiseks skannige QR-kood.



Xiaomi Pad 8 Pro
Trumpas naudojimo gidas
Ātrās palaišanas ceļvedis
Lūhijuhend



Dėkojame, kad pasirinkote Xiaomi Pad 8 Pro

Palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ir įjungsite prietaisą.

Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir paruošite prietaisą naudoti.

Daugiau informacijos rasite mūsų oficialioje svetainėje:

www.mi.com/global/service/userguide

EEJA



Utilizuojant šį gaminį reikalingos specialios saugos priemonės. Šis simbolis nurodo, kad ES teritorijoje produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant užkirsti kelią nekontroliuojamo atliekų utilizavimo sukeliamai aplinkos ir sveikatos žalai, produktas turėtų būti atsakingai perdirbtas, skatinant tvaryų išteklių pakartotinį naudojimą.

Siekiant saugiai perdirbti jūsų prietaisą – pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisieki su pardavėju, iš kurio prietaisas buvo nupirktas.

PERSPĖJIMAS

GALI SPROGTI, JEI BATERIJA PAKEIČIAMA KITA, NETINKAMO TIPO. IŠMESDAMI PANAUDOTAS BATERIJAS LAIKYKITĖS INSTRUKCIJŲ.



Siekiant išvengti žalos klausai, neklausykite įrenginio garsiai, ilgai be pertraukų.

Papildomą saugumo informaciją ir įspėjimus galima rasti adresu:

www.mi.com/en/certification/

Svarbi saugumo informacija

Perskaitykite visą saugumo informaciją prieš pradėdami naudoti prietaisą:

- Gamintojo nepatvirtintų laidų, įkroviklių ar baterijų naudojimas gali įtakoti gaisro, sprogdimo, gedimų bei kitas rizikas.
- Sio prietaiso veikimo temperatūra yra 0–40 °C. Šio prietaiso naudojimas už nurodytų ribų gali jam pakenkti.
- Jei jūsų prietaisas turi įmontuotą bateriją, siekiant išvengti žalos baterijai bei prietaisui – nebandykite patys keisti baterijos.
- Įkraukite prietaisą tik su pakuotėje pateiktais arba gamintojo patvirtintais laidais bei įkrovikliais. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus skirtus jūsų prietaisui.
- Pilnai įkrovus ištraukite įkroviklį tiek iš prietaiso, tiek elektros lizdo. Neįkraukite prietaiso ilgiau nei 12 valandų.
- Baterija turi būti perdirbama arba sunaikinama atskirai nuo buitinių atliekų. Netinkamas baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogtį. Sunaikinkite arba perdirbkite prietaisą, bateriją bei priedus pagal vietinius įstatymus.
- Negalima baterijos ardyti, trankyti, spausti ar deginti. Jei baterija atrodo deformavusi ar pažeista, nedelsiant nustokite ją naudoti.
 - Nesujunkite baterijos trumpu juo jungimu, nes tai gali įtakoti perkaitimą, nudeginimą ar kitus sužeidimus.
 - Nenaudokite baterijos aukštoje temperatūroje.
 - Perkaitinimas gali sukelti sprogtį.
 - Neardykite, netrankykite bei nespaukite baterijos. Dėl to baterija gali išsiliesti, perkaisti ar sprogti.
 - Nedeginkite baterijos, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogtį.
- Naudotojas neturėtų išimti ar keisti baterijos. Bateriją išimti ar taisyti turėtų tik gamintojo autorizotas taisyimo centras.
- Laikykite prietaisą sausai.
- Nebandykite patys taisyti prietaiso. Jei kuri nors prietaiso dalis veikia netinkamai, susisieki su „Mi“ klientų aptarnavimo tarnyba arba pristatykite gaminį į įgaliotą servisą.
- Prijunkite kitus prietaisus pagal jų naudojimo instrukcijas. Nenaudokite nesuderintų prietaisų su šiuo prietaisu.
- AC/DC adapteriams elektros lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.



Saugumo priemonės

- Atsivėlkite į visus taikomus įstatymus bei taisykles, kurios riboja planšetinių naudojamą tam tikrose situacijose bei aplinkose.
- Nenaudokite planšetės potencialiai sprogiose aplinkose, įskaitant degalines, laivuose žemiau denių, kuro ar cheminių medžiagų perkėlimo ar sandėliavimo patalpose, vietose, kuriose ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip kietųjų dalelių, dulkių arba metalo miltelių. Paisykite visų paskelbtų ženklų, liepiančių išjungti bėdžius įrenginius, tokius kaip jūsų planšetė ar kita radijo įranga. Siekiant išvengti interferencijos su sprogiais procesais – išjunkite planšetę ar bevielį įrenginį sprogiose vietose ar vietose, kuriose nurodyta išjungti dviejų krypčių radijo įrenginius bei elektroninius prietaisus.
- Nenaudokite planšetės operacinėje, skubios pagalbos ar intensyvios priežiūros patalpose. Visada laikykitės visų ligoninių ir sveikatos centrų taisyklių ir nuostatų. Jei turite medicininį įrenginį, pasiklauskite daktaro bei įrenginio gamintojo, kad patvirtintų ar planšetė gali veikti įrenginio veikimą. Siekiant išvengti trukdžių širdies stimuliatoriui, laikykite bent 15 cm atstumą tarp planšetės ir širdies stimuliatoriaus. Siekiant išvengti trukdžių medicininei įrangai, nenaudokite planšetės šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų bei kitų panašų įrenginių.
- Paisykite lėktuvo saugos taisyklių ir, kada reikalaujama, išjunkite savo planšetę lėktuve.
- Vairuodami transporto priemonės, naudokitės savo planšete pagal atitinkamus eismo įstatymus ir taisykles.
- Siekiant išvengti žaibo smūgio, griaudint ir būnant lauke nenaudokite planšetės.
- Nenaudokite planšetės drėgnose patalpose, pvz., vonioje. Dėl šių poelgių galimas elektros šokas, nudegimas ar įkroviklio pažeidimas.
- Dėl gamtos tauso jomo priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šis prietaisas gali būti įkraunamas daugeliu „USB“ įkroviklių ir „C“ tipo „USB“ laidų.
- Įkrovimas: įkraukite bet kuriuo iš šių būdų:
 - Prijunkite „Xiaomi Pad 8 Pro“ prie kompiuterio, naudojant USB duomenų laidą.
 - Naudodami dovanų dėžutėje esantį USB laidą kartu su „Mi“ įkrovikliu prijunkite prie el. tinklo.
 - Atkreipkite dėmesį, kad gaminiui galima naudoti įkroviklius, kurių maksimali galia neviršija 67 W („Xiaomi HyperCharge“).
- Įkrovimo suderinamumas

- Jūs taip pat galite naudoti bet kurio kito gamintojo įkroviklį, suderinamą su „USB“ 2.0 ar naujesniu protokolų standartu bei atitinka Tarptautinį Informacinių Technologijų Įrangos Saugos Standartą (IEC 60950), audio / video, Informacinės bei Komunikacijų Technologijų Įrangos standartą (IEC62368-1) ir jūsų šalyje ar regione taikomus įstatymus bei reglamentus. Naudodami kitus – reikalavimų neatitinkančius, įkroviklius galite sugadinti gaminį bei keliate grėsmę sau bei jūsų turtui.

Saugumo pareiškimas

Atnaujinkite planšetės operacinę sistemą naudodamiesi integruota programinės įrangos funkcija arba apsilankykite mūsų autorizuotuose salonuose. Atnaujinant prietaiso programinę įrangą kitokiais būdais kyla rizika sugadinti prietaisą arba grėsmė prarasti duomenis, tapti pažeidžiamam įvairių saugumo pažeidimų bei kitokių rizikų.



Siekiant didžiausio įkrovimo greičio, įkroviklio tiekiamą galia turi būti nuo mažiausios [10] W reikalingos radijo įrangai iki didžiausios [50] W. USB įkroviklio greitis įkrovimas



ES nuostatai

RED atitikties deklaracija

„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad ši planšetė su „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ 25091RP04G atitinka 2014/53/ES direktyvos būtinuosius reikalavimus bei nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos turinį galima rasti internete adresu www.mi.com/en/certification

Informacija dėl radijo dažnių poveikio (SAR)

Šis prietaisas atitinka savitosios sugerties faktoriaus (SAR) bendras populiacijai/nekontroliuojamas poveikis (vietinė 10 gramų SAR kūnui, riba: 2,0 W/kg), nustatytas Tarybos Rekomendacijoje 1999/519/EB, ICNIRP rekomenduojamomis normomis ir RED (2014/53/ES Direktyva).

SAR testo metu šis įrenginys buvo nustatytas perduoti bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visų bandytų dažnių bangomis.

Laikant įrenginį šalia kūno, diržo sagtis ar dėklas turi būti be metalinių dalių. RB poveikio suderinamumas nebuvo tikrinamas ar patvirtintas su bet kokių priedu turinčiu metalo ir dedamo prie kūno ir turėtumėte vengti naudoti tokius priedus.

Sertifikavimo informacija (didžiausias SAR)

SAR 10 g riba: 2,0 W/kg,

SAR vertė: Kūnui: 0,992 W/kg (atstumas – 0mm).

Teisinė informacija

Prietaisu galima naudotis visose ES valstybėse narėse ir JK.

Naudodami prietaisą, laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių nuostatų.

Prietaisui veikiant 5250–5350 MHz, 5945–6425 MHz dažnių diapazone, tik patalpose: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Prietaisui veikiant 5 150–5 350 MHz dažnių diapazone, Honkonge, jis gali būti naudojamas tik patalpose.

„Wi-Fi“ ryšys (įskaitant „Wi-Fi“ dažnių juostas, „Wi-Fi“ standartus ir kitas funkcijas, patvirtintas IEEE standarto 802.11 specifikacijose) gali skirtis atsižvelgiant į regioninį pasiekiamumą ir vietinio tinklo palaikymą. Kai taikoma, ši funkcija gali būti pridėta per OTA

2,4 GHz bangų ribojimai:

Norvegija: atkarpa neapima geografinės teritorijos, esančios 20 km spinduliu nuo Niu Olesiuundo.

Įsitikinkite, kad naudojami įkrovikliai atitinka galiojančius šalies įstatymus ir tarptautinius bei regioninius saugos standartus.

Bangų dažniai ir galia

Ši planšetė veikia išvardintais bangų dažniais (tik Europoje) ir didžiausia radijo bangų galia yra:

„Bluetooth“: 20 dBm

„Wi-Fi“ 2,4 GHz: 20 dBm

„Wi-Fi“ 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm,

5470–5725 MHz: 23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm, 5945–6425 MHz: 23dBm

Belaidis energijos perdavimas: 120–144 kHz < 37,7 dBuA/m 10 m atstumu

Ekologiško dizaino informacija

Informaciją apie gaminį galite rasti šioje nuorodoje:

<https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

FCC nuostatai

Ši planšetė atitinka JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Naudojant prietaisą reikia laikytis šių dviejų sąlygų: (1) Šis prietaisas turi nesukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą. Ši planšetė buvo atitinkamai išbandyta ir buvo patvirtinta, kad ji atitinka apribojimus, nustatytus B klasės elektroniniam įrenginiui, laikantis FCC taisyklių 15 dalies.

Šios ribos nustatytos užtikrinant pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangų energiją ir, jei yra įrengta arba naudojama ne pagal instrukciją, gali kelti trikdžius radijo ryšiui.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad neatsiras trikdžių konkrečiu atveju. Jei dėl šios įrangos kyla žalingų trukdžių radijo ar televizijos signalų priėmimui, tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą. Vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- pasukite ar perkeltite imtuvo anteną,
- atitraukite įrangą nuo imtuvo,
- prijunkite įrangą prie kitos nei prijungtas imtuvas grandinės lizdo,
- pasitarkite su pardavėju ar patyrusiu radijo / TV specialistu.

Informacija dėl radijo dažnių poveikio (SAR)

Šis prietaisas atitinka vyriausybės nustatytas normas dėl radijo bangų poveikio. Prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos normos dėl radijo dažnių bangų poveikio. Belaidžiams prietaisams taikomam spinduliuotės standartui naudojamas matavimo vienetas – Savitosios energijos absorbcijos norma (SAR).

FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. Šis įrenginys buvo patikrintas dėl veikimo laikant šalia kūno ir jis atitinka FCC RB poveikio reikalavimus naudojant su priedais be metalinių dalių.

RB poveikio suderinamumas su bet koku kūno aksesuaru, kuriame yra metalo, nebuvo tirtas ir patvirtintas. Reikėtų vengti naudoti tokius aksesuarus.

FCC nuostata

Pakeitimai arba modifikacijos, aiškiai nepatvirtintos šalies, atsakingos už suderinamumą, gali apriboti naudotojo teisę naudotis įranga.

Su šiuo prietaisu turi būti naudojami apsaugoti kabeliai ir taip užtikrinama FCC apribojimų B klasės reikalavimų laikymasis. Siųstuvų veikimas 5 925–7 125 GHz dažnių juostoje draudžiamas nepilotuojamų orlaivių sistemų valdymui arba ryšiui su jomis palaikyti.

E-žyma

Sertifikavimo informacijos pagrindais šis prietaisas pažymėtas elektronine žyme.

Norėdami perskaityti šią informaciją atverkite „Nustatymai > Apie planšetę > Patikrinimas“ arba pasirinkite „Nustatymai“ ir paieškos laukelyje suveskite „Patikrinimas“.

Gamyklinių nustatymų atstatymo instrukcija

Kelias: Nustatymai > Apie planšetę > Gamyklinių nustatymų atstatymas

Jūs greitai galite išvalyti prietaise sukauptą informaciją naudodami „Gamyklinių nustatymo atstatymo“ funkciją. Išvalomą informaciją apima: paskyras, kontaktus, nuotraukas ir video įrašus, programėles, atkūrimo kopijas, SD kortelės duomenis ir kitą informaciją šiame prietaise.

Modelis: 25091RP04G

2509 nurodo, kad gaminyje pateks į prekybą 2025 m rugsėjo mėn.

Naudojant šį įrenginį kaip bevielį įkroviklį, jis numatytas naudoti kaip stacionarus įrenginys ir šiuo būdu negali būti nešiojamas.

Siekiant įgyvendinti RB poveikio reikalavimus naudojant bevielio krovimo režimu, laikykite įrenginį bent 20 cm atstumu nuo žmonių.

Atsakomybės ribojimas

Ši trumpa naudojimo instrukcija išleista „Xiaomi“ arba vietinės dukterinės kompanijos. Papildymai ir pakeitimai šiai naudojimo instrukcijai dėl rašybos klaidų, konkrečios informacijos netikslumo, arba programų ir/arba įrangos pagerinimų gali būti atlikti „Xiaomi“ kompanijos bet kuriuo metu be atskiro pranešimo. Bet koku atveju, tokie pakeitimai bus įtraukti į naują trumpos naudojimo instrukcijos internetinę redakciją (išsamiau skaitykite www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo konkretaus gaminio.

Paldies, ka izvēlējāties Xiaomi Pad 8 Pro

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Sekoiet instrukcijām uz ekrāna, lai konfigurētu savu ierīci.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni:

www.mi.com/global/service/userguide

EEIA



Lai droši utilizētu šo produktu, jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Šis marķējums norāda, ka šo precī ES teritorijā nedrīkst utilizēt kopā ar citiem mājaimniecības atkritumiem. Lai novērstu nepareizas atkritumu utilizācijas radītu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai un veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, pārstrādājiet atkritumus atbilstīgi.

Lai droši pārstrādātu savu ierīci, lūdzu, lietojiet nodošanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar tirgotāju, no kura ierīce sākotnēji tika iegādāta.

PERSPĒJIMAS

SPRĀDZIENA RISKS, IEVIETOJOT NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU.

UTILIZĒJIET LIETOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augstā skaļuma līmenī.

Papildu drošības informāciju un drošības pasākumus skatiet, sekojot šai saitei: www.mi.com/global/certification

Svarīga drošības informācija

Pirms savas ierīces lietošanas izlasiet visu zemāk esošo drošības informāciju:

- Neatļautu vadu, strāvas adapteru vai akumulatoru lietošana var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu, citu bīstamību vai ierīces bojājumus.
- Šīs ierīces darba temperatūras diapazons ir 0 °C līdz 40 °C. Šīs ierīces lietošana vidē, kuras temperatūra ir ārpus šī diapazona, var ierīci bojāt.
- Ja jūsu ierīcē ir iebūvēts akumulators, nemēģiniet to patstāvīgi nomainīt – šāda rīcība var radīt akumulatora vai ierīces bojājumus.
- Lādējiet šo ierīci tikai ar iekļauto vai oficiālo vadu un strāvas adapteru. Lietojiet tikai ar jūsu ierīci saderīgu oficiālo piederumu.
- Pēc lādēšanas atvienojiet adapteru gan no ierīces, gan no rozetes. Nelādējiet ierīci ilgāk par 12 stundām.
- Akumulators jāpārstrādā vai jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nepareiza apiešanās ar akumulatoru var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu. Utilizējiet vai pārstrādājiet ierīci, tās akumulatoru un piederumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Neizjauciet, nedauziet, nespiediet un nededziniet akumulatoru. Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
 - Neslēdziet akumulatoru īslēgumā – tas var izraisīt pārkaršanu, apdegumus vai citas traumas.
 - Sargājiet akumulatoru no liela karstuma.
 - Pārkaršanas gadījumā tas var sprāgt.
 - Neizjauciet, nesitiet un nespiediet akumulatoru, jo tas var radīt noplūdes, pārkaršanu vai sprāgšanu.
 - Nededziniet akumulatoru, jo tas var izraisīt aizdegšanos un sprāgšanu.
- Lietotājam nav atļauts izņemt vai pārbūvēt akumulatoru. Akumulatora izņemšana un remonts jāveic ražotāja pilnvarotā servisa centrā.
- Turiet savu ierīci sausumā.
- Nemēģiniet pašrocīgi labot ierīci. Ja kāda no ierīces daļām nedarbojas kā nākas, sazinieties ar Mi klientu apkalpošanas centru vai nogādājiet savu ierīci pilnvarotā servisa centrā.
- Pieslēdziet citas ierīces saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Nepieslēdziet šai ierīcei nesaderīgas ierīces.
- Mainstrāvas / līdzstrāvas adaptera rozetei jāatrodas netālu no aprikojuma viegli pieejamā vietā.



Drošības norādījumi

- Ievērojiet visus attiecināmos likumus un noteikumus, kas ierobežo planšetdatora lietošanu konkrētās situācijās un vidēs.
- Nelietojiet savu planšetdatoru degvielas uzpildes stacijās vai sprādzienbīstamos apstākļos, ieskaitot degvielas uzpildes zonās, zem kuģu klājiem, degvielas vai ķīmisku vielu pārkausēšanas vai uzglabāšanas vietās, vietās, kur gaisā var būt ķīmiskas vielas vai daļiņas kā graudi, putekļi vai metāla skaidiņas. Ievērojiet visus norādījumus izslēgt bezvadu ierīces kā jūsu planšetdatoru un citu radio aprikojumu. Izslēdziet savu planšetdatoru vai bezvadu ierīci, atrodoties spridzināšanas zonā vai vietās, kur prasīts izslēgt "divvirzienu radioiekārtas" vai "elektroniskas ierīces", lai novērstu iespējamu apdraudējumu.
- Nelietojiet savu ierīci slimnīcu operāciju telpās, traumpunktos vai intensīvās aprūpes nodaļās. Vienmēr ievērojiet visus slimnīcu un veselības centru noteikumus. Ja lietojat kādu medicīnisku ierīci, lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, vai noskaidrotu, vai planšetdators var traucēt ierīces darbību. nenaudokite planšetēs šālia klausos aparātu, kochlearīniņu implantu beī kītų panašų įrenginių. Lai novērstu iespējamus sirds stimulatora darbības traucējumus, vienmēr saglabājiet starp savu planšetdatoru un sirds stimulatoru vismaz 15 cm attālumu. Lai novērstu medicīnas aprikojuma darbības traucējumus, nelietojiet savu planšetdatoru dzirdes aparātu, gliemežnīcas implantu vai citu ierīču tuvumā.
- Ievērojiet visus aviācijas drošības noteikumus un izslēdziet savu planšetdatoru lidmašīnā, kad tas nepieciešams.
- Vadot transporta līdzekli, lietojiet savu planšetdatoru saskaņā ar attiecināmajiem satiksmes noteikumiem.
- Lai izvairītos no zibens spēriena, pērkona negaisa laikā nelietojiet savu planšetdatoru ārpus telpām.
- Nelietojiet savu planšetdatoru augstā mitrumā, piemēram, vannasistabās. Tāda rīcība var izraisīt elektrošoku, ievainojumus, aizdegšanos un lādētāja bojājumus.
- Vidēs aizsardzības apsvērumu dēļ komplektā nav iekļauts lādētājs. Šī ierīce darbojas ar vairumu USB strāvas adapteru un vadu, kam ir USB Type-C spraudnis.
- Uzlāde: Lai uzlādētu, vieiciet kādu no šīm darbībām
 - Savienojiet "Xiaomi Pad 8 Pro" ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
 - Izmantojiet dāvanu kastītē iekļauto USB kabeli kopā ar Mi lādētāju un pēc tam pievienojiet to strāvas padevei.
 - Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkts ļauj izmantot lādētājus ar maksimālo jaudu 67 W (Xiaomi HyperCharge).

- Uzlādes saderība

- Varat izmantot arī jebkuru trešās puses lādētāju, kas atbilst USB 2.0 vai augstāka protokola standartiem, kā arī Starptautiskā informācijas tehnoloģiju aprikojuma drošības standartam (IEC 60950), Audio/video, informācijas un sakaru tehnoloģiju aprikojuma standartam (IEC 62368-1) prasībām un atbilstošajiem jūsu valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem. Šī izstrādājuma lādēšana, izmantojot lādētājus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var bojāt izstrādājumu un jūsu personisko vai īpašuma drošību.

Drošības deklarācija

Atjauniniet sava planšetdatora operētājsistēmu, lietojot iebūvēto programmatūras atjaunināšanas funkciju, vai arī apmeklējiet kādu no mūsu pilnvarotajiem servisa centriem. Programmatūras atjaunināšana citos veidos var bojāt ierīci vai novest pie datu zuduma, drošības problēmām vai citiem riskiem.



Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai jābūt no vismaz [10] vatiem, kas nepieciešami radioiekārtai, līdz maksimums [50] vatiem. USB PD ātrā uzlāde



ES regulējums

RED Atbilstības deklarācija

Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis planšetdators ar Bluetooth un WiFi 25091RP04G atbilst EK direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecināmiem direktīvas punktiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: www.mi.com/en/certification

Informācija par RF iedarbību (SAR)

Šī ierīce atbilst īpatnējās absorpcijas ātruma (SAR) robežvērtībām vispārējai populācijai/ nekontrolētai ietekmei (lokalizēts 10 gramu SAR rumpim, robežvērtība: 2,0 W/kg), kas noteikts Padomes lēmumā 1999/519/EK, ICNIRP vadlīnijās un RED (Direktīva 2014/53/ES). ĪPAK pārbaudes testa laikā, šī ierīce tika uzstādīta tā, lai raidītu ar maksimālo sertificēto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās.

Piestiprinot ierīci ķermeņa tuvumā, jāizmanto jostas sprādze vai maciņš, kas nesatur metāla komponentes. RF ietekmes atbilstība nav testēta vai sertificēta kopā ar uz ķermeņa nēsātiem piederumiem, kas satur metālu, un no šādu piederumu lietošanas ieteicams izvairīties.

Sertifikācijas informācija (augstākais SAR)

SAR 10 g robežvērtība: 2,0 W/kg,

SAR vērtība: Ķermenis: 0,992 W/Kg (0mm attālums).

Juridiska informācija

Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

Ievērojiet valsts un vietējos noteikumus tur, kur ierīce tiek lietota.

Šo ierīci frekvenču diapazonos no 5250 līdz 5350 Mhz un 5945 līdz 6425 MHz paredzēts lietot tikai iekšējās: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU, IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),UK,IS,LI,NO,CH,TR

Šo ierīci frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 Mhz paredzēts lietot tikai iekšējās Honkongā.

Wi-Fi savienojamība (tostarp Wi-Fi frekvenču joslas, Wi-Fi standarti un citas funkcijas, kas ratificētas IEEE standarta 802.11 specifikācijās) var atšķirties atkarībā no reģionālās pieejamības un vietējā tīkla atbalsta. Šī funkcija attiecīgajā laikā un reģionos var tikt pievienota, izmantojot OTA atjauninājumu.

2,4 GHz joslas ierobežojumi:

Norvēģija: šī sadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko zonu 20 km rādiusā no Ny-Ålesund.

Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantotie strāvas adapteri atbilst piemērojamajiem valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem.

Frekvenču joslas un jauda

Šis planšetdators tikai ES ietvaros nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu: Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz josla: 20 dBm

Wi-Fi 5GHz: 5150 līdz 5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm,

5470 līdz 5725 MHz: 23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm, 5945–6425 MHz: 23 dBm

WPT: 120–148 Khz < 37,7 dBuA/m 10 m attālumā

Ekodizaina informācija

Produkta informācija atrodama šajā saitē:

<https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

FCC regulējums

Šis planšetdators atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbināšana ir pakļauta šiem diviem noteikumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis planšetdators ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai sniegtu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu interferenci dzīvojamā ēku tuvumā.

Šis aprikojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Taču nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas gadījumā interferences nebūs. Ja šis aprikojums tomēr izraisa kaitīgu interferenci radio vai televīzijas uztvērējiem, ko iespējams konstatēt, aprikojumu ieslēdzot un izslēdzot, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst interferenci, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
- Meklējiet palīdzību pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Informācija par RF iedarbību (SAR)

Ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota tā, lai nepārsniegtu emisiju ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Iedarbības standarts bezvadu ierīcēm izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas ātrumu jeb SAR. FCC noteiktā SAR robežvērtība ir 1,6 W/kg. Ir pārbaudīta ierīces iedarbība, valkājot to uz ķermeņa, un tā atbilst visām FCC RF iedarbības vadlīnijām izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu. RF ietekmes atbilstība ar jebkādiem metālu saturošiem ķermeņa piederumiem netika testēta un nav sertificēta, un šādu uz ķermeņa nēsājamo piederumu lietošana nav ieteicama.

FCC piezīme

Izmaiņas vai modifikācijas, kas nav par atbilstību atbildīgās puses tieši apstiprinātas, var atņemt lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

Kopā ar šo iekārtu jālieto ekranēti kabeļi, lai nodrošinātu atbilstību B klases FCC ierobežojumiem. Raidītāju darbība 5,925–7,125 GHz joslā ir aizliegta bezpilota gaisa kuģu sistēmu vadībai vai saziņai ar tām.

E-marķējums

Šī ierīce ir elektroniski marķēta ar sertifikācijas informāciju.

Lai piekļūtu elektroniskajam marķējumam, lūdzu, izvēlieties lestatījumi > Par planšetdatoru > Apstiprinājums, vai arī izvēlieties lestatījumi un ierakstiet meklēšanas joslā "Apstiprinājums"

Norādījumi rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanai

Ceļš: lestatījumi > Par planšetdatoru > Rūpnīcas atiestatīšana

Varat ātri izdzēst lokālos ierīces datus, izmantojot "Rūpnīcas atiestatīšanu". Dzēšamie dati ietver: Kontus, kontaktus, fotoattēlus un videoklipus, lietotnes, dublējumkopijas, SD kartes datus un citus vienumus šajā ierīcē.

Modelis: 25091RP04G

2509 nozīmē, ka produkts tiks laists tirgū pēc 2025

Lietojot šo ierīci kā bezvadu lādētāju, tā paredzēta stacionārai lietošanai, un šajā režīmā to nav paredzēts pārnēsāt.

Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām bezvadu lādēšanas režīmā, lūdzu, novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no cilvēkiem.

Atruna

Šo ātrās uzstādīšanas ceļvedi publicējis Xiaomi vai ar to saistīts vietējais uzņēmums. Xiaomi jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt šī ceļveža uzlabojumus un izmaiņas, kas nepieciešamas tipogrāfijas kļūdu, aktuālās informācijas neprecizitātes vai programmu un/vai iekārtu uzlabojumu dēļ. Šis izmaiņas tiks iekļautas jaunajā Ātrās uzstādīšanas ceļveža izdevumā (detalizētu informāciju skatīt www.mi.com/global/service/userguide). Visas ilustrācijas sniegtas tikai ilustratīvos nolūkos un var precīzi neatspoguļot faktisko ierīci.

Täname, et valisite Xiaomi Pad 8 Pro

Vajutage seadme sisse lülitamiseks pikalt toitenupule.

Järgige seadme seadistamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Lisateavet leiate meie ametlikult veebisaidilt: www.mi.com/global/service/userguide

WEEE



Toote ohutu kõrvaldamine eeldab ohutusmeetmete järgimist. See märg viitab, et toodet ei tohiks EL-i territooriumil kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Et ennetada kontrollimata jäätmekäitlusest tulenevat kahju keskkonnale või inimtervisele, andke toode materjaliressursside jätkusuutlikkuse edendamiseks taaskasutusse.

Oma seadme ohutuks taaskasutamiseks kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kust seade algselt osteti.

TÄHELEPANU

PLAHVATUSOHT, KUI AKU ASENDATAKSE VALE TÜÜPI AKUGA.

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD JUHISTE KOHASELT.



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikal ajaperioodil kõrgel helitasemel.

Täiendavat ohutusteadet ja ettevaatusabinõud leiate järgmiselt lingilt:

www.mi.com/global/certification

Oluline ohutusinfo

Lugege enne seadme kasutamist kogu turvalisust puudutavat teavet.

- Heakskiitmata kaablite, toiteadapterite või akude kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatus, elektrilöögi või muid riske või seadet kahjustada.
- Seadme kasutamise temperatuurivahemik on 0 °C kuni 40 °C. Seadme kasutamine väljaspool ette nähtud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada.
- Kui seadmel on sisseehitatud aku, ei tohi aku või seadme kahjustuste vältimiseks seda üritada ise asendada.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplekti kuuluvat või heakskiidetud kaablit ja toiteadapterit. Seadmega ühilduvad vaid heakskiidetud tarvikud.
- Pärast laadimist tuleb adapter seadme ja seinakontakti küljest lahti ühendada. Seadet ei tohi laadida pikemalt kui 12 tundi.
- Aku tuleb asendada või kõrvaldada kodumajapidamisjäätmetest eraldi. Aku vale käsitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatus. Seade, aku ja tarvikud tuleb kõrvaldada kohalike nõuete kohaselt.
- Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada, muljuda või põletada. Lõpetage viivitamatult aku kasutamine, kui see on moonundunud või kahjustatud.
 - Ärge tekitage akus lühist, sest see võib põhjustada ülekuumenemise, põletusi või muu vigastuse.
 - Akut ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda.
 - Ülekuumenemine võib põhjustada plahvatus.
 - Keelatud on aku osadeks võtmine, põrutamine või muljumine, sest see võib põhjustada aku lekke, ülekuumenemise või plahvatus.
 - Akut ei tohi põletada, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatus.
- Kasutaja ei tohi akut eemaldada või muuta. Aku eemaldamine või muutmine on lubatud ainult tootja volitatud remondikeskuses.
- Seade tuleb hoida kuivas.
- Ärge proovige seadet ise remontida. Kui seadme mõni osa ei tööta korrektselt, võtke ühendust Mi klienditeoga või viige seade heakskiidetud hoolduskeskusesse.
- Teised seadmed tuleb ühendada nende kasutusjuhendite kohaselt. Seadmega ei tohi ühendada ühildumatuid seadmeid.
- Vahelduvvooluadapteri/alalisvooluadapteri kasutamiseks tuleb seinakontakt paigaldada seadmete lähedusse ja see peab olema lihtsasti ligipääsetav.



Ohutusalased ettevaatusabinõud

- Järgige kõiki õigusakte ja reegleid, mis piiravad tahvelarvutite kasutamist konkreetses olukorras ja keskkondades.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada bensiinijaamades või muus plahvatusohtlikus atmosfääris või keskkonnas, muu hulgas tankimisaladel, laevade siseruumides, kütuse või kemikaalide hoiualal või alal, kus õhus võib leiduda kemikaale või osakesi nagu peenosad, tolm või metallipuuder. Järgige kõiki märke ja lülitage juhtmeta seadmed, nagu näiteks see tahvelarvuti või muud raadioseadmed, välja. Lülitage tahvelarvuti või juhtmeta seade välja lõhketööde alal või alades, mille ohutuse tagamiseks tuleb „kahesuunalised raadiod“ või „elektroonilised seadmed“ välja lülitada.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada haigla ooteruumis, erakorralise meditsiini või intensiivravi osakonnas. Järgige alati tervisekeskustes kehtivaid reegleid ja määruseid. Meditsiiniseadmete puhul konsulteerige enda arsti ja seadme tootjaga, et uurida kas teie tahvelarvuti võib nende tööd häirida. Südamestimulaatori häirimise vältimiseks hoidke tahvelarvuti ja südamestimulaatori vahel 15 cm. Meditsiiniseadmete häirimiseks ärge kasutage tahvelarvutit kuulmisabide, sisekõrvaimplantaatide või sarnaste seadmete läheduses.
- Järgige õhusõidukis kehtivaid ohutuseeskirju ja lülitage tahvelarvuti nõutud ajaks välja.
- Sõiduki juhtimise ajal kasutage tahvelarvutit vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja määrustele.
- Välgutabamuste vältimiseks ärge kasutage tahvelarvutit äikesetormi ajal välitingimustes.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada niisketes ruumides, nagu näiteks vannitoad. See võib põhjustada elektrilöögi, vigastuse, tulekahju ja kahjustada laadurit.
- Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakend laadurit. Seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja kaabliga, millel on C-tüüpi USB-pistik.
- Laadimine: Laadimiseks toimige järgmiselt
 - Ühendage „Xiaomi Pad 8 Pro“ arvutiga USB-andmekaabli abil.
 - Kasutage kinkekarbis olevat USB-kaablit Mi kaubamärgi laaduriga ja seejärel ühendage see toiteploki.
 - Pange tähele, et toode võimaldab kasutada laadureid maksimaalse võimsusega 67 W (Xiaomi HyperCharge).
- Laadimise ühilduvus

- Võite kasutada ka mis tahes kolmanda osapoole laadurit, mis vastab USB2.0 või kõrgematele protokollistandarditele ja vastab ka rahvusvahelise infotehnoloogia seadmete ohutusstandardi (IEC 60950), heli/video, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete standardi (IEC 62368-1) ning teie riigi või piirkonna asjakohaste seaduste ja määruste nõuetele. Toote laadimiseks teiste laadurite kasutamine, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib kahjustada toodet ennast ja teie isiklikku või vara turvalisust.

Turvalisuse teatis

Kasutage tahvelarvuti operatsioonisüsteemi värskendamiseks seadme tarkvaravärskenduse funktsiooni või külastage meie heakskiidetud hoolduskeskust. Tarkvara muul viisil värskendamine võib kahjustada seadet või viia andmete kaotuseni, turvalisuse probleemideni ja teiste ohtudeni.



Laaduri pakutav võimsus on vahemikus min [10] vatti, mida vajab raadioseade, ja max [50] vatti, mis on vajalik maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks. USB PD kiirlaadimine



EL-i regulatsioonid

RED vastavustunnistus

Xiaomi Communications Co., Ltd deklareerib käesolevaga, et see Bluetoothi ja Wi-Fi'ga 25091RP04G tahvelarvuti on vastavuses raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL kohustuslike nõuete ning muude oluliste eeskirjadega. ÜK vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: www.mi.com/en/certification

Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

Selle seadme erineeldumismäär (SAR) üldise populatsiooni / kontrollimata kokkupuute puhul (lokaliseeritud 10-gram SAR keha puhul, piirmäär: 2,0 W/kg) vastavalt Nõukogu soovitusel 1999/519/EÜ, rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni juhiste ja raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.

SAR katsetes seadistati seade edastama kõigi katsetatud sagedusribade kõrgeimal sertifitseeritud võimsuse tasemel.

Seadme keha lähedusse kinnitamisel, näiteks vööklambri või tasku abil, tuleb kasutada tarvikuid mis ei sisalda metallist komponente. Raadiosagedusliku elektromagnetvälja kokkuvõtet ei katsetatud ja see ei ole kinnitatud metalli sisaldavate kehal kantavate tarvikutega ning selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

Sertifitseerimise andmed (kõrgeim erineelduvusmäär)

SAR 10 g piirmäär: 2,0 W/kg.

SAR väärtus: Keha: 0,992 W/kg (0 mm vahemaa).

Õigusinfo

Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides ja Ühendkuningriigis.

Järgige seadme kasutamise kohas kehtivaid riiklikke ja kohalikke regulatsioone.

Seda seadet võib kasutada ainult siseruumides, kui kasutatakse sagedusvahemikke 5250 kuni 5350 MHz, 5945 kuni 6425 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR

Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab sagedusalas 5150-5350 MHz Hongkongis.

Wi-Fi ühenduvus (sh Wi-Fi sagedusalad, Wi-Fi standardid ja muud IEEE standardi 802.11 spetsifikatsioonides ratifitseeritud funktsioonid) sõltub saadavusest teie piirkonnas ja kohaliku võrgu toest. Funktsiooni saab saadavusel lisada OTA kaudu

Piirangud 2,4 GHz sagedusalas:

Norra: see alajaotis ei kehti Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävas geograafilises piirkonnas.

Veenduge, et kasutatud toiteadapterid vastavad kehtivatele riiklikele eeskirjadele ning rahvusvahelisele ja piirkondlikele ohutusstandarditele.

Sagedusribad ja toide

Tahvelarvuti pakub ainult järgmiseid EL-i piirkonna sagedusribasid ja maksimaalset raadiosagedusvõimsust: Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 kuni 5250 MHz: 23 dBm, 5250 kuni 5350 MHz: 23 dBm,

5470 kuni 5725 MHz: 23 dBm, 5725 kuni 5850 MHz: 14 dBm, 5945 kuni 6425 MHz: 23 dBm

WPT: 120-148 KHz < 37,7 dBuA/m 10 m juures

Õkodisaini teave

Tooteinfo leiate allolevalt lingilt: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

FCC regulatsioonid

See tahvelarvuti vastab FCC reeglite osale 15. Kasutada võite seadet järgmisel kahel tingimusel: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, seal hulgas ka häired, mis võib põhjustada soovimatu toimimise.

See tahvelarvuti on testitud ja vastab digitaalsete B-klassi piirmääradele FCC reeglite osa 15 kohaselt.

Need piirangud on loodud tagamaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest paigaldamisel eluruumidesse.

See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadioside häireid.

Siiski ei ole garantiid, et häireid konkreetse paigaldamise korral ei teki. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid radio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida lülitades seadet sisse ja välja, kasutajal soovitatatakse häire lõpetamiseks võtta tarvitusele ühte või mitu järgmistest meetmetest:

- muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
- vähendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel;
- ühendage seade pistikusse, millel on teistsugune vooluring kui sellel, millega vastuvõtja on ühendatud;
- pöörduge müüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

Seade vastab valitsuse nõuetele, mis on kehtestatud raadiolainetega kokkupuutumise kohta. Seade on loodud ja toodetud nii, et see ei ületaks raadiosagedusliku elektromagnetvälja (RS) kiirguspiirangut. Kokkupuute piirnõrmi mõõtmiseks juhtmevabadel seadmetel kasutatakse ühikut, mida nimetatakse spetsiifiline absorptsiooni määr ehk SAR. FCC poolt määratud SAR-i piirmäär on 1,6 W/kg. Seadet on testitud kehal kandmise kohta ning see vastab riikliku sideameti poolt kehtestatud raadiosagedusliku elektromagnetvälja nõuetele, kui kasutatakse tarvikut, mis ei sisalda metalli.

Raadiosagedusliku elektromagnetväljaga kokkupuute vastavust metalli sisaldavate tarvikutega ei testitud ega sertifitseeritud ning selliste kehal kantavate tarvikute kasutamist tuleb vältida.

FCC märkus

Muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnalistelt vastavuse eest vastutava osapoole heaks kiidetud, võivad tühistada kasutaja õiguse varustust kasutada. FCC B-klassi piirangutele vastamiseks tuleb selle seadmega kasutada varjestatud kaableid. Saatjate kasutamine sagedusalas 5,925–7,125 GHz on keelatud mehitamata õhusõidukite süsteemide juhtimiseks või nendega suhtlemiseks.

E-silt

See seade on sertifitseerimiseabe alusel märgistatud elektroonilise märgendiga. Selle teabe lugemiseks avage oma tahvelarvuti: Sätted > Tahvelarvuti teave > Sertifikaat või sisestage otsinguribale märksõna „Sertifikaat“

Tehasesätete lähtestamise juhised

Menüü teekond: Sätted > Tahvelarvuti teave > Tehasesätete lähtestamine

Saate kiiresti kustutada seadme kohalikud andmed, valides suvandi „Tehaseseadete lähtestamine“.

Kustutatavad andmed on järgmised: kontod, kontaktid, fotod ja videod, rakendused, varukoopiad, SD-kaardi andmed ja muud selle seadme üksused.

Mudel: 25091RP04G

2509 tähendab, et toode tuuakse turule pärast 2025

Juhtmeta laadurina kasutades on see seade mõeldud laual kasutamiseks ja seda ei tuleks selles režiimis kanda kaasas.

Raadiokiirguse kokkupuute nõuete järgimiseks hoidke juhtmeta laadimise režiimis seade inimestest vähemalt 20 cm kaugusele.

Lahtiütlus

Selle lühijuhendi on avalikustanud Xiaomi või Xiaomi kohalik sidusettevõte. Xiaomi jätab endale õiguse juhendit igal ajal ja ilma teatamata parandada, kui selle põhjuseks on trükkivead, avalikustatud teabe täpsus või programmide ja/või seadmete täiendused. Sellised muudatused lisatakse aga kiirjuhendi uutele veebiversioonidele (vt üksikasju veebisaidilt www.mi.com/global/service/userguide). Kõik joonised on lisatud ainult illustreerival eesmärgil ja ei pruugi kujutada täpset seadet.

Gamintojo įgaliotas atstovas ES
Pavadinimas: „Xiaomi Technology Netherlands B.V.“
Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandų Karalystė
contact@support.mi.com

Gamintojo įgaliotas atstovas JK už gaminius eksportuotus į JK:
„XIAOMI TECHNOLOGY JK LIMITED“
Adresas: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, Londonas, Anglija, E15 2ST
contact@support.mi.com

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojo veiklos adresas:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidianas, Pekinas, Kinija, 100085
contact@support.mi.com
Prekinis ženklas: Xiaomi Modelis: 25091RP04G
Visos teisės saugomos „Xiaomi Inc.“

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ES
Nosaukums: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adrese: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hāga, Nīderlande
contact@support.mi.com

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis Apvienotajā Karalistē attiecībā uz produktiem, ko eksportē uz Apvienoto Karalisti:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Adrese: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotāja adrese:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekina, Ķīna, 100085
contact@support.mi.com
Zīmols: Xiaomi Modelis: 25091RP04G
© Xiaomi Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Tootja volitatud esindaja ELis
Nimi: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adress: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Madalmaad.
contact@support.mi.com

Tootja volitatud esindaja Ūhendkuningriigis ŪKsse eksporditud toodete jaoks:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Adress: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, Inglismaa, E15 2ST
contact@support.mi.com

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja postiaadress:
#019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond, Peking, Hiina, 100085
contact@support.mi.com
Kaubamärk: Xiaomi Mudel: 25091RP04G
© Xiaomi Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

