
PETKIT


KASUTUSJUHEND

AIRSALON MAX PRO




Palun lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda alles.

01 PRODUCT DESCRIPTION




Back view



*Märkus: Parema kasutuskogemuse tagamiseks teeme tootele perioodiliselt täiustusi. Toote pildid on esitatud ainult illustreerimiseks. Tegelik toode võib pildil näidatust erineda. Erinevuste korral palun lähtuge tegelikust tootest.

2 szT-UP

Teie lemmikloomade ohutuse tagamiseks ei ole uus AIRSALON MAX PRO sisselülitatud, LED-ekraan vilgub pärast sisselülitamist. Peate alla laadima rakenduse „PETKIT“, et tutvuda ohutusjuhistega ja toode aktiveerida. Pärast aktiveerimist kasutage AIRSALON MAX PRO-d vastavalt toote kasutusjuhendile.




Skannige QR-kood ja laadige alla PETKIT-rakendus, et saada lisateavet

Skannige QR-kood, et vaadata videot AIRSALON MAX PRO seadistamise kohta.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Skannige QR-kood, et vaadata videot, milles tutvustatakse, kuidas puhastada AIRSALON MAX PRO-d.

04 LED-JUHTPAINEL



#'ll Tööindikaator

Üks klõps:
Kuivatamise alustamine || Roheline tuli põleb

Veel üks klõps:
Kuivatamise peatamine /| | valge tuli põleb

Hoia nuppu START all:
Kuivatamise peatamine /| | valge tuli põleb

Desinfektsioonirežiimi sisselülitamine rakenduse kaudu:
/| | Valge tuli põleb

Negatiivsete ioonide indikaator

Tuli põleb:
aktiveeritud Tuli ei põle:
mitteaktiveeritud

Ventilaatori indikaator •

Tuli põleb: sisse
lülitatud Tuli ei põle: välja
lülitatud

Ekraani lukustamine

Topeltklõps: Light off
Ekraani lukustuse avamine

Veel kord topeltklõps:
Ekraani lukustamine {-T-j Valgus sisse

a - - Valgusindikaator

Ühekordne klõps:
Salongi valgustus ' - Valgustus sisse

Veel üks klõps,
Salongi valgustus '0" Valgustus välja

Temperatuuri seadistus •

Üks klõps +/-: temperatuur vahemikus 36 °C kuni 40 °C (palun kasutage PETKITi rakendust, et teisendada Celsiuse kraadid Fahrenheiti kraadideks (°C → °F))

Ventilaatori kiiruse seadistus •

Üks klõps +/-: reguleerige G-tasemete vahel


Aja seadistus •

Üks klõps +/-: suurendab/vähendab aega iga kord ühe minuti võrra
Hoidke nuppu +/- all: suurendage või vähendage aega pidevalt S-minutiliste sammude kaupa.


05 DESINFEKTSIOONIREŽIIM

Märkus: Desinfektsioonirežiimi kasutamisel veenduge, et lemmikloom ei ole kuivatuskasti sees.


1. Pärast seda, kui olete veendunud, et kabiini uks ja ülemine desinfektsioonirežiim. lemmiklooma uks on tihedalt suletud, asetage spetsiaalne kaitsva katte. Veenduge, et kuivatuskasti oleks täielikult katnud.




2. Avage PETKITi rakenduses



3. Kui desinfektsioonirežiim on sisse lülitatud, muutub ekraanipaneeli märgutuli punaseks ja kabiini valgus vilgub. Ekraanil algab sünkroonne tagasilugemine. Kui see on lõppenud, väljub seade automaatselt desinfektsioonirežiimist.



4. Pärast desinfektsioonirežiimi lõppu oodake kindlasti 90 minutit, enne kui eemaldate spetsiaalse kaitsekatte, seejärel saate seadet tavapäraselt kasutada.



@ Skaneerige QR-kood, et vaadata desinfektsioonirežiimi kasutamisvideot

* Eksklusiivset kaitsekattest saab kasutada igapäevaseks tolmu tõkestamiseks. Seda võib pesta käsitsi või pesumasinas temperatuuril alla 30 °C. Seda ei tohi valgendada ega kuivatada trummelkuivatis. Palun kasutage seda alles pärast täielikku kuivamist.

* Kui soovite desinfektsioonirežiimi kestust pikendada, avage palun PETKIT-rakenduses desinfektsioonirežiim uuesti pärast operatsiooni tagasilugemise lõppu.

@ Desinfektsioonirežiimi ettevaatusabinõud

Ärge pange desinfektsioonirežiimi ajal lemmikloomi seadme sisse. Palun hoidke spetsiaalset kaitsekattest nõuetekohaselt, et vältida selle deformatsiooni või kahjustumist.

Ohutuse tagamiseks saab desinfektsioonirežiimi kasutada ainult siis, kui spetsiaalne kaitsekate on paigaldatud.

Pärast desinfektsioonirežiimi lõppu oodake kindlasti 90 minutit, enne kui eemaldate spetsiaalse kaitsekate või avate kabiini ukse.

PÕHITECHNILISED ANDMED

Toote nimetus	PETKIT AIRSALON MAX PRO
Toote mudel	PD10
Toote mõõtmed	500 × 473 × 447 mm
Kasutusalad	6 kuu vanused ja vanemad kassid ja väikesed koerad
Toote materjal	ABS, karastatud klaas

Toote kaal	umbes 9,7 kg
Traadita ühendus	Bluetooth
Nimipinge	220–240 V, 50/60 Hz
Nimivõimsus	260 W

07 SÕNUM MEIE HINNATUD KLIENTIDELE

Täname teid PETKITAIRSALON MAX PRO nutika lemmikloomade fööni ostmise eest. Meie, PETKIT, oleme teinud oma parima, et tehnoloogia abil teie ja teie lemmikloomade elu lihtsamaks muuta.

•Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend. Selle toote seadistamisega ja kasutamisega kinnitate, et olete allpool loetletud ohutusjuhised läbi lugenud ja nendega nõustunud.

eMe ei vastuta ega võta endale vastutust õnnetuste või vigastuste eest, mis tulenevad toote ebaõigest kasutamisest.

•PETKIT jätab endale õiguse juhendit tõlgendada ja muuta.

08 KASUTAJA OHUTUSJUHEND

„Allpool esitatud ohutusjuhiste järgimata jätmine võib põhjustada toote rikkeid või muid ettenägematuid õnnetusi.

• Lemmiklooma omanik peab olema kohal, kui lemmikloom seda toodet kasutab.

•See seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides kuivas keskkonnas. Ärge kasutage seda märjal pinnal.

e Puhastage pärast iga kuivatamist viivitamatult kuivati ja õhu sisselaskeava karvadest ning lülitage puhastamise ajaks seade välja.

e Ärge asetage seadmesse rätikuid, matte ega muid esemeid, et vältida õhu väljalaskeava ummistumist ja ebanormaalset temperatuuri või ventilaatori kiiruse muutumist.

• Palun asetage seade kõvale ja tasasele horisontaalsele pinnale ning ärge asetage seda pehmele ega ebatasasele pinnale, et vältida seadme kukkumist.

•See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodukassidele ja väikestele koertele, kes on vähemalt 6 kuu vanused.

• Alaealistel on seadme kasutamine keelatud.

Kui lemmikloomal on tema enda põhjustel eritingimused, näiteks liiga kõrge vanus, liikumisraskused, füsioloogilised haigused jne, konsulteerige palun professionaalse veterinaararstiga ja kasutage seda seadet tema juhendamisel.

Kui seadmel esineb ebanormaalset kuumenemist või ebatavalist sisemist müra, palun ärge lahti monteerige seadet ilma loata. Laske seade kindlasti parandada professionaalse personali juhendamisel, et vältida erinevaid õnnetusjuhtumeid.

•Kui lemmikloom tunneb seadme kasutamise ajal ebamugavust, saab teda lohutada, vajutades ülaosas asuvat „Cat Patting Window" nuppu või reguleerides tuule tugevust, et vähendada ärritust. Kui lemmikloom tunneb end ikka veel ebamugavalt, lõpetage kasutamine viivitamatult. e Kui lemmikloom viibib seadmes, ärge seadme asukohta muutke, et vältida lemmiklooma kukkumist.

Kuigi seade töötab madalpinge režiimis, kasutage seda palun õigesti, et vältida lemmikloomade poolt põhjustatud elektrilekkeid juhtmete hammustamisest põhjustatud vooluleket.

• Pikemaajaliseks hoiustamiseks lülitage seade esmalt välja ja tõmmake seejärel toitejuhe pistikupesast välja.

• Palun ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ja hoidke seda eemal süttimisallikatest.

• Ärge kastke seda toodet vette.

e Seadme peale on keelatud esemeid kuhjata, et vältida seadme normaalset töötamist.

e Kasutage palun tootja poolt tarnitud toitejuhet, vastasel juhul võib seade kahjustuda või tekkida ohuolukordi. e Jätke seadme seina äärde paigutamisel 10 cm vaba ruumi.

• Toodet tohib kasutada kõrgusel alla 2000 meetri.

• Kui teil tekib selle toote kasutamisel mingeid probleeme, võtke meiega viivitamatult ühendust.

Kõrvaldamine

Euroopa direktiiv 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta nõuab, et vanu kodumasinaid ei tohi kõrvaldada tavaliste sorteerimata olmejäätmete hulgas. Vanad seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida nendes sisalduvate materjalide taaskasutamist ja ringlussevõttu ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Tootel olev läbikriipsutatud „ratastega prügikasti" sümbol tuletab teile meelde teie kohustust, et seadme kõrvaldamisel tuleb see koguda eraldi. Tarbijad peaksid pöörduma kohaliku omavalitsuse või müüja poole, et saada teavet oma vana seadme õige kõrvaldamise kohta.

Käesolev seade vastab FCC-eeskirjade 15. osale. Seadme kasutamine peab vastama järgmistele kahele tingimusele:
(1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; ja (2) seade peab taluma kõiki vastuvõetavaid häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist.

FCC hoiatus:

Kõik muudatused või kohandused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadmeid kasutada.
Märkus: Käesolev seade on testitud ja vastab B-klassi digitaalseadmete piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade osale 15. Need piirnormid on mõeldud tagama mõistliku kaitse kahjulike häirete eest elamutes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid, kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei ole tagatud, et häireid konkreetses paigalduskohas ei teki. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telerivastuvõtus – mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega –, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil: -Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

-Ühendage seade pistikupesaga, mis kuulub teise vooluahelasse kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.
-Pöörduge abi saamiseks *müüja* või kogenud raadio- ja teletehniku poole.

Seade on hinnatud vastavaks üldistele PF-kiirguse nõuetele.

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnas kasutamiseks. Seadet tuleks paigaldada ja kasutada nii, et kiirgaja ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

IC warning

Inglise keeles:
Käesolev seade vastab Industry Canada litsentsivabade RSS-standardite nõuetele. Kasutamine peab toimuma järgmiste kahe tingimuse alusel:
(1) See seade ei tohi põhjustada häireid ning
(2) see seade peab taluma mis tahes häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut töötamist.