
XIAOMI

Motion Sensor 2S naudojimo instrukcija · 01
Motion Sensor 2S lietotāja rokasgrāmata · 12
Motion Sensor 2S kasutusjuhend · 23

Gaminio apžvalga

„Xiaomi Motion Sensor 2S“ gali aptikti žmogaus judesius ir aplinkos šviesos intensyvumą bei siųsti aptikimo rezultatus į „Xiaomi Home“ programėlę per greta esantį sietuvą sąveikai su kitais produktais.

Pastaba: Judesio jutiklis turi būti naudojamas su „Bluetooth“ tinklo sietuvu, pvz., „Xiaomi Home Hub 2“.



1. Objektyvas (su mėlynu indikatoriumi viduje)
2. Atkūrimo mygtukas
   Nustatymų atkūrimas: 7 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką ir atkursite nustatymus
3. Baterijos dangtelio užraktas
4. Stovas Baterijos dangtelis
5. Pagrindas

Prisijungimas naudojant programėlę „Xiaomi Home“

Šis gaminys veikia su programėle „Xiaomi Home“. Naudokite programėlę „Xiaomi Home“ jūsų įrenginiui valdyti ir sąveikauti su kitais išmaniaisiais namų prietaisais.

Nuskenuokite „QR“ kodą ir atsisiųskite bei įdiekite programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į prisijungimo puslapį. Arba parsiųskite ir įdiekite programėlę ieškodami „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje.

171190D5

Atverkite programėlę „Xiaomi Home“, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „+“ ir pridėkite prietaisą vadovaudamiesi instrukcijomis.

Kaip įdiegti ir naudoti


Sėkmingai prijungę, pritvirtinkite judesio daviklį: Prieš montuodami ir tvirtindami jutiklį, įsitikinkite, kad judesio jutiklis tinkamai prisijungia prie „Bluetooth“ sietuvo norimoje vietoje. Atidarykite programėlę „Xiaomi Home“ ir eikite į judesio jutiklio įskiepio pagrindinį puslapį. Galite pradėti naudoti judesio jutiklį, kai po jo pavadinimu pradeda rodyti „prijungta“. Jei rodo „neprijungta“, patikrinkite, ar netoliese yra „Bluetooth Mesh“ sietuvas.




Atsargumo priemonės įrengiant:

1. Nustatykite vietą ir kampą, nukreipiant judesio daviklį į stebimą erdvę. Tokiu būdu pasieksite optimalų aptikimo našumą.
2. Norėdami įrengti judesio jutiklį su lipniu lipduku, pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnaus lipduko. Pasirinkite paviršių, kuris gali išlaikyti tvirtą sukibimą, ir taip užtikrinkite klijų poveikį.
3. Nedėkite judesio jutiklio prieš šildymo objektus, pvz., oro kondicionierių ar šildytuvų išpūtimo angas ir krosneles. Nelaikykite judesio jutiklio tiesioginiuose saulės spinduliuose, kad netyčia nesuaktyvuotumėte dėl infraraudonųjų spindulių trukdžių.

4. Kai judesio jutiklio signalai susiduria su stiklu, jie negali prasiskverbti pro stiklą, bet atsispindės. Šie signalai lengviau užfiksuojami didelio jautrumo režimu. Montuodami atkreipkite į tai dėmesį.



Efektyvi aptikimo zona (vaizdas iš viršaus)




Efektyvi aptikimo zona (vaizdas iš šono)

Baterijos pakeitimas

Laikykite judesio jutiklio korpusą ir paspauskite baterijos dangtelio užraktą. Sukite judesio jutiklio korpusą arba baterijos dangtelį iliustruota kryptimi ir atidarysite baterijos skyrių. Tada pakeiskite CR2450 bateriją nauja. Įsitikinkite, kad teigiama baterijos pusė nukreipta į išorę.

Sulygiuokite baterijos dangtelio „🔒“ žymą su baterijos dangtelio užraktu. Tada sukite judesio jutiklio korpusą arba baterijos dangtelį, kol „🔒“ bus sulygiuota su užraktu, kad baterijos dangtelis prisitvirtintų prie judesio jutiklio.



Jutiklių nustatymai

1. Jutiklio jautrumas: Didelio jautrumo aptikimo režimą judesio jutikliui galima įjungti programėlėje „Xiaomi Home“, dėl kurio padidėja energijos sąnaudos ir sutrumpėja baterijos tarnavimo trukmė. Didelio jautrumo aptikimo režimu judesio jutiklis gali aptikti mažesnius judesius nei žmogaus judesiai, todėl šie judesiai nebus ignoruojami konkrečiais scenarijais. Nejudančių asmenų vis dar negalima aptikti šiuo režimu.
2. Judesio aptikimo intervalas: Aptikęs judesį, judesio jutiklis laikinai pereis į miego režimą ir taip sumažins energijos suvartojimą. Miego režimu judesio jutiklis nebeaptiks žmogaus judesių. Ši miego trukmė vadinama judesio aptikimo intervalu, kurį galima nustatyti programėlėje „Xiaomi Home“.

PERSPĖJIMAS: Sutrumpinus aptikimo intervalą, baterijos tarnavimo trukmė sutrumpės.

Specifikacijos

Modelis: XMPIR02SGXS
Prietaiso matmenys: Φ32,5 × 69,5 mm
Grynas svoris: 19 g
Nominali įtampa: DC 3 V
Baterijos tipas: CR2450
Aptikimo diapazonas: Apie 7 m
Aptikimo kampas: Apytiksl. 130°
Darbinė temperatūra: nuo -10 iki 45 °C
Darbinė drėgmė: ≤ 95% santykinė drėgmė (nesikondensuojanti)
Belaidė jungtis: „Bluetooth“ 5.0
Veikimo dažnis: 2 400 ~2 483,5 MHz
Maksimali galia: <20 dBm/(100 mw)(E. I. S. P)

Atsargumo priemonės

1. Judesio jutiklis skirtas naudoti tik patalpų viduje.
2. Saugokite nuo drėgmės. Nelašinti vandens ar kitų skysčių į judesio daviklį.
3. Nemontuokite judesio jutiklio šalia šilumos šaltinių ar kitų vietų, kurias gali lengvai paveikti infraraudonųjų spindulių trukdžiai.

4. Patys nebandykite taisyti judesio jutiklio. Jį turėtų remontuoti įgalioti technikai.
5. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią riziką ar turto nuostolius, atsiradusius dėl instrukcijų nesilaikymo eksploatavimo metu arba atsargumo priemonių nesilaikymo.

Įspėjimai

- Neprarykite baterijos. Kyla cheminio nudegimo pavojus.
- Šis produktas naudoja monetos formos bateriją. Prarijus bateriją, ji gali sukelti rimtus vidinius nudegimus vos per 2 valandas ir sukelti mirtį.
- Naujas ir naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterijos skyrius neužsidaro saugiai, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

„Bluetooth“ yra registruotas prekinis ženklas, priklausantis „Bluetooth SIG, Inc.“, tokį ženklą „Xiaomi Inc.“ naudoja turėdama tam leidimą. Kiti prekių ženklai ir firmų pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Informacija apie EEĮ atliekas



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

ES atitikties deklaracija

CE

Šiuo dokumentu „Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd.“ pareiškia, kad radijo įranga, kurios tipas XMPIR02SGXS, atitinka 2014/53/ES direktyvą. Pilną ES Atitikties deklaracijos tekstą galite rasti internete adresu: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Produktas atitinka Jungtinės Karalystės PSTI taisykles. Visą atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Garantija

Kaip „Xiaomi" klientas jūs tam tikromis aplinkybėmis gaunate papildomą garantiją. „Xiaomi" siūlo specialią naudojimo garantiją, kuri yra papildoma ir nėra vietoj jokių teisinių garantijų, teikiamų pagal vietinius vartotojų įstatymus. Teisinių garantijų trukmė ir sąlygos numatyti atitinkamais vietos įstatymais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vartotojų garantijų pranašumus, apsilankykite oficialioje Xiaomi svetainėje internete adresu https://www.mi.com/global/support/warranty. Išskyrus kai draudžiama įstatymais ar kitaip „Xiaomi" prižadėta garantinė priežiūra gali būti apribota šalimi ar regionu, kur buvo įsigyta. Pagal naudotojų garantiją, kiek tai numato įstatymai, „Xiaomi" savo nuožiūra taisys, keis ar kompensuos jūsų gaminius. Normalus nusidėvėjimas, force majeure, skundai ar žala įtakota naudotojų aplaidumo ar kaltės nėra garantiniai atvejai. Kontaktiniu asmeniu, garantinio aptarnavimo paslaugoms, gali būti bet kuris asmuo įgaliotame „Xiaomi" aptarnavimo tinkle, „Xiaomi" įgalioti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei dvejojate – susisiekite su atsakingu asmeniu ir „Xiaomi" patikslins.


Ši garantija netaikoma Honkonge ir Taivane. Gaminiams, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir / ar nebuvo pagaminti „Xiaomi“, ir / ar nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar „Xiaomi“ oficialių pardavėjų, ši garantija netaikoma. Kaip numatyta įstatymuose – dėl garantinio atvejo galite kreiptis į neoficialų pardavėją, kuris jums pardavė gaminį. Taigi, „Xiaomi“ jums siūlo susisiekti su mažmeniniu pardavėju, iš kurio pirkote gaminį.

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas: „Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd.“
(„Mi“ ekosistemos kompanija)
Adresas: Room 1005, 1st Floor, Building 10, No. 813 Changlin, Xisanqi, Haidiano rajonas, Pekinas
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com

Produkta pārskats

Xiaomi kustības sensors 2S var noteikt cilvēku kustību un apkārtējās gaismas intensitāti un nosūtīt noteikšanas rezultātus uz Xiaomi Home lietotni caur tuvumā esošu vārteju mijiedarbībai ar citiem produktiem.

Piezīme: Kustības sensors jāizmanto kopā ar Bluetooth tīkla vārtejām, piemēram, Xiaomi Home Hub 2.



1. Objektīvs (ar zilu indikatoru iekšpusē)
2. Atiestatīšanas poga
   Atiestatīšana: Nospiediet un 7 sekundes turiet pogu, lai atiestatītu
3. Baterijas vāciņa fiksators
4. Statīvs Baterijas vāciņš
5. Pamatne

Savienošana ar lietotni Xiaomi Home

Šis produkts darbojas ar lietotni Xiaomi Home. Izmantojiet lietotni Xiaomi Home, lai pārvaldītu ierīci un integrētu to ar citām viedās mājas ierīcēm.

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Ja lietotne jau ir instalēta, jūs nonāksiet savienojuma izveides lapā. Varat arī meklēt lietotni Xiaomi Home lietotņu veikalā, lai to lejupielādētu un instalētu.

171190D5

Atveriet lietotni Xiaomi Home, labajā augšējā stūrī pieskarieties vienumam “+” un sekojiet paziņojumiem, lai pievienotu savu ierīci.


Instalēšana un lietošana

Pēc sekmīgas savienojuma izveides piestipriniet kustības sensoru: Pirms kustības sensora uzstādīšanas un nostiprināšanas pārbaudiet, vai tas ir pareizi savienots ar Bluetooth vārteju vēlamajā vietā. Atveriet lietotni Xiaomi Home un dodieties uz kustības sensora spraudņa sākumlapu. Kustības sensoru var sākt lietot pēc tam, kad zem tā nosaukuma tiek parādīts uzraksts “Savienots”. Ja tiek parādīts ziņojums "Nav savienojuma", lūdzu, pārbaudiet, vai tuvumā ir pieejama kāda Bluetooth tīkla vārteja.


Uzstādīšanas piesardzības pasākumi:

1. Noregulējiet kustības sensora atrašanās vietu un leņķi, lai tas būtu vērsts pret pārbaudāmo zonu, lai nodrošinātu optimālu kustības noteikšanu.
2. Lai uzstādītu kustības sensoru ar līmlenti, vispirms noņemiet līmlentes aizsargplēvi. Izvēlieties virsmu, kas var nodrošināt spēcīgu saķeri, lai līme labi darbotos.
3. Nenovietojiet kustības sensoru ar skatu pret priekšmetiem, kas izdod siltumu, piemēram, gaisa kondicionētāju vai sildītāju izplūdes atverēm un plītīm. Nepakļaujiet kustības sensoru tiešiem saules stariem, lai novērstu tā nejaušu aktivizēšanos infrasarkano staru traucējumu dēļ.

4. Kad kustības sensora raidītie signāli saskaras ar stiklu, tie netiek raidīti tam cauri, bet gan tiek atstaroti. Šos signālus ir vieglāk uztvert augstas jutības režīmā. Lūdzu, ņemiet vērā iepriekš minētos faktorus uzstādīšanas laikā.



Efektīvā darbības zona (skats no augšas)




Efektīvā darbības zona (skats no sāniem)

Baterijas nomaiņa

Turiet kustības sensora korpusu un nospiediet baterijas vāciņa fiksatoru. Lai atvērtu baterijas nodalījumu, pagrieziet kustības sensora korpusu vai baterijas vāciņu attēlā redzamajā virzienā. Tad nomainiet CR2450 bateriju pret jaunu. Pārbaudiet, vai baterijas pozitīvais pols ir vērsts uz āru.

Salāgojiet akumulatora vāciņa ikonu "🔓" ar akumulatora vāciņa fiksatoru. Pēc tam pagrieziet kustības sensora korpusu vai akumulatora vāciņu, līdz "🔒" ir salāgots ar fiksatoru, lai nostiprinātu akumulatora vāciņu pie kustības sensora.



Sensora iestatījumi

1. Sensora jutība: Xiaomi Home lietotnē kustības sensoram var iespējot augstas jutības režīmu, kas palielina enerģijas patēriņu un saīsina baterijas darbības ilgumu. Augstas jutības režīmā kustības sensors var atpazīt mazākas kustības nekā cilvēka kustības, tāpēc šīs kustības konkrētos scenārijos netiks ignorētas. Arī šajā režīmā sensors nevar atpazīt nekustīgas personas.
2. Kustības noteikšanas intervāls: Konstatējot kustību, kustības sensors īslaicīgi pārslēgsies miega režīmā, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Miega režīmā kustības sensors vairs neuztvers cilvēka kustības. Šī miega režīma ilgumu sauc par kustības noteikšanas intervālu, ko var iestatīt Xiaomi Home lietotnē.

UZMANĪBU: Noteikšanas intervāla samazināšana saīsinās baterijas darbības ilgumu.

Specifikācijas

Modelis: XMPIR02SGXS
Ierīces izmēri: Φ32,5 × 69,5 mm
Neto svars: 19 g
Nominālais spriegums: DC 3 V
Baterijas tips: CR2450
Darbības diapazons: Apm. 7 m
Darbības leņķis: Aptuveni 130°
Darba temperatūra: -10 °C līdz +45 °C
Darba mitrums: ≤ 95% RH(bez kondensācijas)
Bezvadu savienojamība: Bluetooth 5.0
Darba frekvence: 2400 MHz~2483,5 MHz
Maksimālā jauda: <20 dBm/(100 mw)(e.i.r.p.)

Piesardzības pasākumi

1. Šis kustības sensors ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās.
2. Sargājiet to no mitruma. Nelejiet uz kustības sensora ūdeni vai citus šķidrumus.
3. Neuzstādiet kustības sensoru siltuma avotu tuvumā vai citās vietās, kurās to var viegli ietekmēt infrasarkanie traucējumi.

4. Nemēģiniet pašrocīgi remontēt kustības sensoru. To drīkst remontēt tikai pilnvaroti tehniķi.
5. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem riskiem vai mantiskajiem zaudējumiem, kas radušies norādījumu neievērošanas dēļ ekspluatācijas laikā vai piesardzības pasākumu neievērošanas dēļ.

Brīdinājumi

- Nenorijiet akumulatoru, ķīmisku apdegumu risks.
- Šajā produktā tiek izmantota pogveida baterija. Ja pogveida baterija tiek norīta, tā var izraisīt smagus iekšējus apdegumus jau 2 stundu laikā un izraisīt nāvi.
- Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja akumulatora nodalījums droši neaizveras, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un noglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka kāds bateriju ir norijis vai tā atrodas kādas personas ķermenī, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Bluetooth®

Bluetooth® vārda zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes un pieder Bluetooth SIG, Inc. un to [Xiaomi Inc.] lieto ar licenci. Pārējās preču zīmes un nosaukumi pieder to īpašniekiem.

EEIA informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti uzskatāmi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), ko nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza likvidēšana un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

ES Atbilstības deklarācija

CE

Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd. ar šo deklarē, ka XMPIR02SGXS tipa radioiekārta (kustības sensors) atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts atrodams šajā tīmekļa adresē: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Produkts atbilst Apvienotās Karalistes PSTI noteikumiem; pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Garantijas paziņojums

Jums kā Xiaomi patērētājam ir tiesības izmantot noteiktus papildu garantiju nosacījumus. Xiaomi piedāvā konkrētas patērētāju garantijas priekšrocības, kas papildina, nevis aizstāj, jebkādas jūsu valsts patērētāju tiesību likumdošanā ar likumu noteiktās garantijas. Ar likumu noteikto garantiju ilgums un nosacījumi minēti attiecīgajos vietējos likumos. Lai uzzinātu vairāk par patērētāju garantijas priekšrocībām, lūdzu, apmeklējiet Xiaomi oficiālo tīmekļa vietni https:// www.mi.com/global/sup- port/warranty. Pēcpārdošanas pakalpojumi ir pieejami tikai sākotnējās iegādes valstī vai reģionā, izņemot, ja to aizliedz likumi vai tas ir pretrunā ar Xiaomi solīto. Patērētāju garantijas ietvaros Xiaomi, ciktāl to atļauj likums, pēc saviem ieskatiem remontēs, nomainīs vai izsniegs jums kompensāciju par jūsu produktu. Garantija neattiecas uz normālu nolietojumu, nepārvaramas varas apstākļiem, ļaunprātīgu izmantošanu vai bojājumiem, kas radušies lietotāja nevērības vai vainas dēļ. Pēcpārdošanas pakalpojumu kontaktpersona var būt jebkura persona Xiaomi pilnvarotajā servisa tīklā, Xiaomi pilnvarotie izplatītāji vai gala pārdevējs, kurš jums pārdevis produktus. Šaubu gadījumā sazinieties ar atbilstošo personu, kuru var norādīt Xiaomi.


Šeit minētās garantijas nav spēkā Honkongā un Taivānā. Šeit minētās garantijas neattiecas uz produktiem, kuri nav pienācīgi importēti un/vai pienācīgi Xiaomi ražoti, un/vai nav pienācīgi iegūti no Xiaomi vai Xiaomi oficiālā izplatītāja. Saskaņā ar attiecināmajiem likumiem jūs varat izmantot neoficiālā tirgotāja, kurš jums pārdevis produktu, sniegtās garantijas. Tāpēc Xiaomi jūs aicina sazināties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu.

Pasūtītājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotājs: Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd.
(Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese: Room 1005, 1st Floor, Building 10, No. 813 Changlin, Xisanqi, Haidian District, Beijing
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com

Toote ülevaade

Xiaomi liikumisandur 2S suudab tuvastada inimeste liikumisi ja ümbritseva valguse intensiivsust ning saata tuvastamistulemused lähedalasuva lüüsi kaudu rakendusse Xiaomi Home, et suhelda teiste toodetega.

Märkus. Liikumisandurit tuleb kasutada Bluetooth-võrgu lüüsidega, nagu Xiaomi Home Hub 2.



1. Lääts (sinise indikaatoriga)
2. Lähtestamise nupp
   Lähtestamine: lähtestamiseks hoidke nuppu 7 sekundit all
3. Akukatte lukk
4. Aluse akukate
5. Alus

Ühendamine rakendusega Xiaomi Home

See toode kasutab rakendust Xiaomi Home. Seadme juhtimiseks ja teiste nutikoduseadmetega suhtlemiseks kasutage rakendust Xiaomi Home.

Rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba paigaldatud, siis suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Xiaomi Home“.

171190D5

Avage rakendus Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+“ ja järgige juhiseid.

Paigaldamine ja kasutamine


Pärast edukat ühendamist kinnitage liikumisandur: Veenduge enne anduri paigaldamist ja kinnitamist, et liikumisandur on soovitud kohas Bluetooth-lüüsiga õigesti ühendatud. Avage rakendus Xiaomi Home ja minge liikumisanduri lisaprogrammi avalehele. Liikumisanduri kasutamist saate alustada pärast seda, kui selle nime all on kuvatud „Connected" (ühendatud). Kui kuvatakse „Not connected" (pole ühendatud), kontrollige, kas lähedalasuv Bluetooth-võrgu lüüs on saadaval.




Paigaldamise ettevaatusabinõud:

1. Optimaalse tuvastamise tagamiseks reguleerige liikumisanduri asukohta ja nurka nii, et see oleks suunatud tuvastatava ala poole.
2. Liikumisanduri paigaldamiseks kleebisega eemaldage esmalt kleebiselt kaitsekile. Valige kleepuva efekti tagamiseks pind, mis säilitab tugeva kleepuvuse.
3. Ärge asetage liikumisandurit soojendavate esemete, näiteks kliimaseadmete või kütteseadmete väljalaskeavade ja ahjude poole. Ärge jätke liikumisandurit otsese päikesevalguse kätte, et vältida selle kogemata käivitamist infrapunahäirete tõttu.

4. Kui liikumisanduri tundlikud signaalid puutuvad kokku klaasiga, ei saa need klaasi läbida, vaid peegelduvad. Neid signaale on tundlikus režiimis lihtsam tabada. Võtke paigaldamisel arvesse ülaltoodud tegureid.



Efektiivne tuvastusala (ülaltvaade)




Efektiivne tuvastusala (külgvaade)

Aku vahetamine

Hoidke liikumisanduri korpusest kinni ja vajutage akukatte lukku. Pöörake liikumisanduri korpust või patareikatet näidatud suunas, et avada patareipesa. Seejärel asendage CR2450 patarei uuega. Veenduge, et aku positiivne kontakt on suunatud väljapoole.

Asetage patareipesa kaanel olev „🔒“ kohakuti patareikaane lukuga. Seejärel pöörake liikumisanduri korpust või patareikaant, kuni „🔒“ on joondatud lukuga, et kinnitada patareikaas liikumisandurile.



Tuvastussätted

1. Tuvastustundlikkus: suure tundlikkusega tuvastusrežiimi saab lubada rakenduses Xiaomi Home. See toob kaasa suurema energiatarbe ja lühema patarei tööea. Suure tundlikkusega tuvastusrežiimis suudab liikumisandur tuvastada väiksemaid liikumisi kui inimese liikumised, nii et neid liikumisi ei ignoreerita konkreetsetes stsenaariumides. Selles režiimis ei saa endiselt tuvastada liikumatuid isikuid.
2. Liikumise tuvastamise intervalliks: liikumise tuvastamisel siseneb liikumisandur ajutiselt unerežiimi, et vähendada energiatarvet. Unerežiimis ei tuvasta liikumisandur enam inimese liikumist. Seda perioodi nimetatakse liikumise tuvastamise intervalliks, mida saab määrata rakenduses Xiaomi Home.

TÄHELEPANU. Tuvastamise intervalli lühendamine lühendab patarei tööiga.

Tehniline kirjeldus

Mudel: XMPIR02SGXS
Seadme mõõtmed: Φ32,5 × 69,5 mm
Netokaal: 19 g
Nimipinge: DC 3 V
Aku tüüp: CR2450
Tuvastusvahemik: Ligikaudu 7 m
Tuvastusnurk: Ligikaudu 130°
Töötemperatuur: -10 kuni 45 ℃
Ümbritsev õhuniiskus: ≤ 95% suhteline õhuniiskus (kondensaadita)
Juhtmeta ühenduvus: Bluetooth 5.0
Töösagedus: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maksimaalne võimsus: < 20 dBm / (100 mw)(e.i.r.p)

Ettevaatusabinõud

1. Liikumisandur on kasutamiseks ainult siseruumides.
2. Hoidke see kuivas. Ärge kallake otse liikumisandurile vett ega muid vedelikke.
3. Ärge paigaldage liikumisandurit soojusallikate lähedusse või muudesse kohtadesse, mida infrapunahäired võivad kergesti mõjutada.

4. Ärge remontige liikumisandurit iseseisvalt. Seda peavad parandama volitatud tehnikud.
5. Tootja ei vastuta võimalike riskide või varakahjude eest, mis on põhjustatud juhiste eiramisest töö ajal või ettevaatusabinõude eiramisest

Hoiatused

- Patareid ei tohi alla neelata, kemikaalide põletusoht.
- Toode kasutab müntpatareid. Kui müntpatarei on alla neelatud, võib see põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi vaid 2 tunniga ja põhjustada surma.
- Hoidke uued ja kasutatud patareid laste käeulatusest eemal. Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine, eemaldage patarei ja hoidke see lastele kättesaamatus kohas. Kui teie arvates on patareid võib-olla alla neelatud või sattunud kehaosa sisse, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Bluetooth®

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja [Xiaomi, Inc.] kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

WEEE teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

ELi vastavustunnistus

CE

Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et raadioseade liikumisandur XMPIR02SGXS vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt veebisaidilt:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Toode vastab ÜK PSTI regulatsioonidele. Vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Garantiiteade

Teatud tingimustel saate Xiaomi kliendina kasutada täiendavaid garantiisid. Xiaomi pakub teatud kliendikohaseid garantiisid, mis lisanduvad teie riiklike õigusaktidega ette nähtud garantiidele. Õigusaktidega ette nähtud garantiiperioodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt https://www.mi.com/global/sup- port/warranty. Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügijärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga. Tarbijatele antava garantii raames ja õigusaktidega määratud ulatuses võib Xiaomi enda äranägemisel toote kas parandada, asendada või hüvitada. Tavapärane kulumine, vääramatu jõud, väärkasutus või kasutaja hooletusest tekkinud ei ole garantiiga kaetud. Müügijärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis. Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatava õiguse alusel võivad teile olla kättesaadavad toote müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovitab Xiaomi ühendust võtta toote teile müünud edasimüüjaga.

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: Tuba 1005, 1. korrus, hoone 10, nr 813 Changlin, Xisanqi, Haidiani piirkond, Peking
Lisateave: www.mi.com