



ART. S248

ручка NICE

- для артикулов: S009SB+M011A - S010SB+M011A - S011SB+M011A
- S013SB+M011A - S063SB+M063A - S181SB+M585A - S189SB+M587A
- S020SB+R021A - S021SB+R021A

Дата

Проект/Комментарии

Отделки

- | | |
|------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Красный | 65 F2 S248 |
| <input type="checkbox"/> Черный | 65 F3 S248 |
| <input type="checkbox"/> Синий | 65 F4 S248 |
| <input type="checkbox"/> Бирюзовый | 65 F5 S248 |
| <input type="checkbox"/> зеленый | 65 F7 S248 |
| <input type="checkbox"/> Белый | 65 F1 S248 |