




Instructions / Instructions De Montage / Instrucciones




R017AU




R117AU



R019AU



R119AU



TECHNICAL DETAILS - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

EN	FR	ES	
Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Minimum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Recommened working pressure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80° C - 176° F
Maximum water temperature reccomended	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65° C - 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold)	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presiún de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR


- EN** If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.
- FR** Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.
- ES** Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

EN **Advice on product care**
To clean the surface use a soap and water solution. Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad. **WARNING!** Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage. The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.


FR **Conseils pour l'entretien du produit**
La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau. Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, ni d'éponges abrasives, vinaigre, ammoniac, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers. **ATTENTION!** L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable. La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

ES **Consejos para el cuidado del producto**
La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua. No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrosivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios. **ATENCIÓN!** El uso de productos desaconsejados puede dañar irremediamente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso. La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.

R017AU




R117AU




- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
FR Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
ES Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

R019AU




R119AU




- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.


R017AU




R117AU



R019AU







R119AU





1A R017AU - R117AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



1B R017AU - R117AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



Edge of the tiling

Fil revestiment

Borde
revestimiento





MIN= minimum depth /profondeur minimale / profundidad mínima

MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum measures for cutting tile.
Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos.

1C R017AU - R117AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



Edge of the tiling

Fil revêtement


Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale / profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos.






1D R017AU - R117AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



1E R019AU - R119AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA





MIN= minimum depth /profondeur minimale / profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos.

1F R019AU - R119AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



Edge of the tiling

Fil revetement

Borde
revestimiento





MIN= minimum depth / profondeur minimale / profundidad mínima

MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum measures for cutting tile.
Sur la figure sont indiquées les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos.

1G R019AU - R119AU

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



Edge of the tiling

Fil revetement

Borde
revestimiento



MIN= minimum depth /profondeur minimale / profundidad mínima
MAX=maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum
measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.

En la figura se indican las
medidas mínimas para el
corte de los azulejos.

1H R019AU - R119AU


INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA






Edge of the tiling
Fil revêtement
Borde revestimiento


MIN= minimum depth /profondeur minimale / profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima

Figure shows the minimum measures for cutting tile.
Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos.














2 R019AU - R119AU











Fratelli Fantini Spa

via Buonarroti, 4

Pella (NO) Italia

T +39 0322 918411 r.a.

F +39 0322 969530

fantini@fantini.it

www.fantini.it



115300009000000U Rev. 0