

## ONGELMA

Pestessäsi vaatteita koneessa, peset jokaisen pesukerran aikana lian lisäksi myös väriä pois tekstileistä. Epäpuhtauksia ja väriä siirtyy pesuveden mukana muihin vaatteisiin. Huomaat sen siitä, että värilliset tekstiilit menettävät kirkkautensa ajan mittaan ja valkoisuus muuttuu harmahtavaksi useiden pesujen jälkeen.

## RATKAISU

Dr. Beckmann Värin- ja liankerääjäliinat imveivät itseensä pesuveeteen levijätä värit ja likahiukkaset ja auttavat välittämään niiden kerääntymistä muihin vaatteisiin. Erityisen verkkorakenteen ja koostumuksen ansiosta liinoilla on erinomainen imukyky.

## HYÖDYT

- Valkoiset säilyttävät valkoisutensa ja värit kirkkautensa
- Ei huolta värväytymisestä tai harmaantumisesta
- Taloudellinen! Vähemmän lajittelua ja pesukertoja.

## KÄYTTÖOHJE

1. Laita tekstiilit koneeseen ja lisää tavallinen pyykinpesuaineesi.



2. Lisää liina koneeseen ja käynnistä pesuheljema. Liina toimii kaikissa pesulämpötiloissa.



3. Poista liina/liinat ennen kuivausta ja hävitä kotitalousjätteen mukana.



## ANNOSTELU

Valkopyyki: 1 liina  
Kirjopyyki: 2 liinaa  
Sekäpyyki: 2-3 liinaa



## PROBLEMET

När Du tvättar kläder i maskinen, tvättar Du varje gång förutom smuts också färg från textilierna. Smutspartiklar och färg flyttar sig med tvättvattnet till övriga textilier. Du märker det när kulörta textilier förlorar sin grannhet med tiden och vitt förvandlas till gråaktigt efter många tvätter.

## LÖSNINGEN

Dr. Beckmann Färg- och smutssamlare-dukarna suger in utfällda färger och smutspartiklar och hjälper att undvika dem att fastna i de övriga textilierna. Tack vare den speciella nätstrukturen och sammansättningen har dukarna en utmärkt absorberingsförmåga.

## FÖRDELAR

- Vitt förblir vitt och kulört bibehåller sina granna färger
- Inga bekymmer om missfärgning eller grånad
- Ekonomiskt! Färre sortering och tvättgånger.

## BRUKSANVISNING

1. Lägg textilierna i tvättmaskinen och tillsätt ditt normala tvättmedel.

2. Tillsätt duken i maskinen och kör tvättprogrammet. Duken fungerar i alla tvättemperaturer.

3. Avlägsna duken/dukarna innan törkningen och förstör den tillsammans med hushållsavfallet.

## TÄRKEÄT LIINAHTEET:

Käytä liinahiljinoja: vain kerran. Älä käytä konetta ilian täyneen, tekstillien on likkutettava vapaasti. Uudet vätätte sekä isommat tunnmasävyiset tekstillit on pestävä voina tällä uuseamman tekniikan. Tuotteeni teho ei voida taata, mikäli on suuri määrä tekstiliinejä. Huomioi tekstiliijen pesuhuoleet.

## MAAHANTUOJA/Importör:

Oy Piresma Ab · Espoo · [www.piresma.fi](http://www.piresma.fi)

## Viktiga tilläggsanvisningar:

Använd duken/dukarna endast en gång. Fyll inte maskinen för full; textilierna bör föra sig frint för att duken fungerar effektivt. Nya kläder samt större, mörkfärgade textilier bör tvättas flera gånger separat. Produktens effektivitet garanteras inte, om all maskinen innehåller en stor mängd textilier som fälder ut mycket färg. Följ textiliemas skötselanvisningar.

890642/1302



## DOSERING

Vittvätt: 1 duk  
Kulörtvätt: 2 dukar  
Blandtvätt: 2-3 dukar

40 liinaa

MAXI-PAKKAU

Original®  
**Dr. Beckmann**

# Värin- ja liankerääjä Färg- och smutssamlare



Liina kerää itseensä tekstileistä pesuveeteen levijätä värit ja lian  
Duken drar till sig från textilier i tvättvattnet utfälld färg och smuts