

Gel Activ™ SPORT

SUPERIOR* COMFORT FOR ENERGETIC FEET

**Gel Activ™ TECHNOLOGY PROVIDES SUPERIOR*
CUSHIONING AND SHOCK ABSORPTION PERFORMANCE**



**FRESHFEET TOP CLOTH WITH ODOUR
RESISTANT TECHNOLOGY. KEEPS FEET FEELING
COOL AND DRY.**



**UP TO 30%
SHOCK
ABSORPTION
TO REDUCE
IMPACT ON HEELS, KNEES
AND ANKLES**

**ERGONOMIC,
LIGHTWEIGHT DESIGN FOR
RUNNING SHOES, SPORTS
SHOES AND TRAINERS**



**HELPS TO REDUCE
THE EXCESSIVE
PRESSURES
CAUSED BY
HIGHER IMPACT
ACTIVITIES SUCH AS WALKING
AND RUNNING**

*vs no insole

FITS SHOE SIZE: 35,5-40,5

**WOMEN: A: 35,5 – B: 37 – C: 38 – D: 39,5 – FULL: 40,5
TRIM TO FIT: see instruction inside**

(DK) Advarsel: Stop med brug, hvis du oplever nogle bivirkninger.
Rengøringsvejledning: For at rengøre, tør blot af med en varm klud med sæbe (læg ikke i blød).

(SE) Varning: Avbryt användningen om du upplever negativa reaktioner.
Tvättinstruktion: Rengör genom att torka med trasa med varmt vatten och tvål (blötlägg ej)

(FI) Varoitukset: Lopeta käyttö, jos koet epäoivottun reaktion.
Puhdistusohjeet: Puhdista pyyhkäisemällä lämpimään saippuaveteen kostutetulla liinalla (älä liota)

(NO) Advarsel: Avbryt bruk dersom du får
noen form for negativ reaksjon.

Rengjøringsinstruksjoner: Tørk
av med en klut med varmt
såpevann (må ikke bløtlegges)



HEALTH • HYGIENE • HOME

Kontakt os/ Kontakta oss/
Yhteydenotot/ Kontakt oss:
Reckitt Benckiser Nordic
Vandtårnsvej 83A,
DK-2860 Søborg,
Denmark

(DK): +45 44 44 97 01

(SE): +46 (8)200 0070

(FI): +358 0 290 009200

(NO): +47 671 159 30

*Scholl and the Scholl logo are trade
marks of the Reckitt Benckiser Group.
More information available on
www.scholl.dk/se/fi/no.

(DK) BRUGSVEJLEDNING: 1. Dine skos nuværende indlægssåler er sandsynligvis udtagelige - TAG DEM UD FØRST. 2. Indsæt indlægssålerne i skoen for at se om de passer. 3. Om nødvendig kan sålen tilpasses langs linjen, (på bunden af indlægssålen tæt på fædderne) som passer til din skostørrelse, eller brug den oprindelige indlægssål om guide. 4. Indsæt Scholl GelActiv™-indlægssålerne med GELE-siden NEDAD.

(SE) ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER: 1. Dina skor har förmodligen uttagbara iläggssulor - TA UT DEM FÖRST. 2. Lägg iläggssulorna i skorna för att pröva ut storleken. 3. Vid behov klipper du längs den linje (på iläggssulans undersida vid tårna) som stämmer överens med din skostorlek eller använder de ursprungliga iläggssulorna som mall. 4. Lägg i Scholl GelActiv™ iläggssulorna med GELESIDAN NER.

(FI) KÄYTTÖOHJEET: 1. Kenkiesi nykyiset pohjalliset voidaan todennäköisesti poistaa. OTA NE ENSIN POIS. 2. Laita pohjalliset kenkään koon testaamiseksi. 3. Leikkaa tarvittaessa viivaa pitkin (pohjallisen pohjassa varpaiden lähellä), joka vastaa kenkäsi kokoa, tai käytä alkuperäistä pohjallista mallina. 4. Laita Scholl GelActiv™ -pohjalliset GEELI PUOLI ALASPÄIN.

(NO) BRUKSANVISNING: 1. Du kan antageligvis ta ut innleggssålene i skoene dine - TA DISSE UT FØRST. 2. Plasser innleggssålene i skoen for å sjekke størrelsen. 3. Om nødvendig, kan du klippe langs linjen (under sålen, ved tårne) som matcher skostørrelsen din, eller du kan bruke den gamle innleggssålen som mal. 4. Sett inn Scholl GelActiv™-innleggssålene med GEL-siden NED.

(DK) Udskift indlægssålerne hver sjette måned eller når de viser tegn på slid.

(SE) Byt iläggssulorna var sjätte månad eller när de börjar se slitna ut.

(FI) Vaihda pohjalliset kuuden kuukauden välein, tai kun ne näyttävät kuluneilta.

(NO) Bytt ut innleggssålene hver sjette måned, eller når de begynner å bli utslitte.

EU: A-35,5	UK: A-3,5	US: A-5,5
B-37	B-4,5	B-6,5
C-38	C-5,5	C-7,5
D-39,5	D-6,5	D-8,5
FULL-40,5	FULL-7,5	FULL-9,5

