



Paistinpannu Ø 24 cm

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Tarttumaton titaanivahvistettu kolmikerrospinnoite
- Bakeliittikahva
- Sopii kaikille liesille
- Uuninkestävyys 160 °C

- Ennen kuin käytät pannua ensimmäistä kertaa, pese se käsin lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Säilyttääksesi pannun ulkonäön ja suorituskyvyn suosittelemme silikoni-, nilon-, puu- tai bambukeittiövälineiden käyttöä ruoanlaitossa. Metalliset välineet voivat vaurioittaa pinnoitetta.
- Pannussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen pohja, joka on suunniteltu käytettäväksi induktiokeittoinneilla. Induktiohajan halkaisijan tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin käytettävän induktioelementin koko. Jos induktiohaja on paljon pienempi kuin induktiolämmittyselementti, induktioanturi ei ehkä tunnistaa pannua eikä aktivoi (kuumene).
- Älä lataa tyhjää pannua kuumalle lieelle.
- Kahva voi kuumentua uunissa ja lieden päällä, käytä siksi patakintaita pannun turvalliseen käsittelyyn.
- Älä koskaan lataa kuumaa pannua kylmään tai edes lämpimään veteen. Anna pannun aina jäähytyä huoneenlämpöiseksi ennen puhdistamista.
- Jos peset käsin, käytä nestemäistä astianpesuainetta sekä sientä tai astialiinaa pannun puhdistamiseen.
- Älä käytä uuninpuhdistusainetta, voimakkaita pesuaineita, kloorivalkaisuainetta, teräsvillaa tai muita hankaustyynyjä.


Stekpanna Ø 24 cm

- Tillverkad av rostfritt stål
- Icke-häftande trelagersbeläggning med titan
- Bakelithandtag
- Passar alla spistyper
- Ugnssäker upp till 160 °C

- Innan du använder pannan för första gången, tvätta den med varmt vatten och diskmedel. Skölj och torka noggrant.
- För att förvara pannans utseende och prestanda rekommenderas det att använda köksredskap tillverkat av silikon, nylon, bambu eller trä. Metallredskap kan skada beläggningen.
- Pannan har en platt botten av rostfritt stål avsedd för användning på induktionshällar. Diametern på induktionsbasen måste vara lika med eller större än storleken på det använda induktionselementet. Om induktionsbasen är mycket mindre än induktionsvärmeelementet kanske induktionssensorn inte upptäcker pannan och kommer inte att aktiveras (värmas upp).
- Sätt inte en tom panna på en het spis.
- Handtaget kan bli varmt i ugn eller på häll, använd därför grytvantar för säker hantering av pannan.
- Placera aldrig en het panna i kallt eller ens varmt vatten. Låt alltid pannan svalna till rumstemperatur innan rengöring.
- Om du diskar för hand, använd flytande diskmedel och en svamp eller disktrasa för att rengöra pannan.
- Använd aldrig ugnsrengöringsmedel, starka rengöringsmedel, klorblekmedel, stålull eller andra skursvampar.



QuanTanium® is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc., used with permission. © 2022 PPG Industries, Inc. All rights reserved.



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

