

kotikulta® Titanium

Keittokasari ja lasikansi Kastrull och glaslock 1,9 L

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Tarttumaton titaanivahvistettu kolmi-kerrospinnoite
- Kansi karkaistua lasia
- Bakeliittikahva ja -nuppi
- Kasarissa kaatonokka
- Kannessa kaatoreiät ja höyryaukko
- Sopii kaikille liesille
- Uuninkestävyys 160 °C
- Tillverkad av rostfritt stål
- Ickehaftande trelagersbeläggning med titan
- Lock av härdat glas
- Bakelithandtag och -knopp
- Kastrull med hållpip
- Lock med hållhål och ångventil
- Passar alla spistyper
- Ugnssäker upp till 160 °C




QuanTanium® is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc., used with permission.
© 2022 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

kotikulta® Titanium

- Ennen kuin käytät kasaria ensimmäistä kertaa, pese se käsin lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
- Säilyttääksesi kasarin ulkonäön ja suorituskyvyn suosittelemme silikonin, nailonin, puu- tai bambukeittiövälineiden käyttöä ruoanlaitossa. Metalliset välineet voivat vaurioittaa pinnoitetta.
- Kasarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen pohja, joka on suunniteltu käytettäväksi induktiokeittopinnoilla. Induktiopohjan halkaisijan tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin käytettävän induktioelementin koko. Jos induktiopohja on paljon pienempi kuin induktiolämmityselementti, induktioanturi ei ehkä tunnista kasaria eikä aktivoidu (kuumene).
- Älä laita tyhjää kasaria kuumalle liedelle.
- Kahva voi kuumentua uunissa ja lieden päällä, käytä siksi patakintaita kasarin turvalliseen käsittelyyn.
- Älä koskaan laita kuumaa kasaria kylmään tai edes lämpimään veteen. Anna kasarin aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen puhdistamista.
- Jos peset käsin, käytä nestemäistä astianpesuainetta sekä sientä tai astialiinaa kasarin puhdistamiseen.
- Älä käytä uuninpuhdistusainetta, voimakkaita pesuaineita, kloorivalkaisuainetta, teräsvillaa tai muita hankaustyynyjä.

- Innan du använder kastrullen för första gången, tvätta den med varmt vatten och diskmedel. Skölj och torka noggrant.
- För att förvara kastrullens utseende och prestanda rekommenderas det att använda köksredskap tillverkat av silikon, nylon, bambu eller trä. Metallredskap kan skada beläggningen.
- Kastrullen har en platt botten av rostfritt stål avsedd för användning på induktionshällar. Diametern på induktionsbasen måste vara lika med eller större än storleken på det använda induktionselementet. Om induktionsbasen är mycket mindre än induktionsvärmeelementet kanske induktionssensorn inte upptäcker kastrullen och kommer inte att aktiveras (värmes upp).
- Sätt inte en tom kastrull på en het spis.
- Handtaget kan bli varmt i ugn eller på häll, använd därför grytvantar för säker hantering av kastrullen.
- Placera aldrig en het kastrull i kallt eller ens varmt vatten. Låt alltid kastrullen svalna till rumstemperatur innan rengöring.
- Om du diskar för hand, använd flytande diskmedel och en svamp eller disktrasa för att rengöra kastrullen.
- Använd aldrig ugnsurengöringsmedel, starka rengöringsmedel, klorblekmedel, stålull eller andra skursvampar.

Ø 18 cm



Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

