


kotikulta® Titanium

- Ennen kuin käytät kattilaa ensimmäistä kertaa, pese se käsin lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
- Säilyttääksesi kattilan ulkonäön ja suorituskyvyn suosittelemme silikon-, nailon-, puu- tai bambukeittiövälineiden käyttöä ruoanlaitossa. Metalliset välineet voivat vaurioittaa pinnoitetta.
- Kattilassa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tasainen pohja, joka on suunniteltu käytettäväksi induktiokeittopinnoilla. Induktiopohjan halkaisijan tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin käytettävän induktioelementin koko. Jos induktiopohja on paljon pienempi kuin induktiolämmityselementti, induktioanturi ei ehkä tunnista kattilaa eikä aktivoidu (kuumene).
- Älä laita tyhjää kattilaa kuumalle liedelle.
- Kahvat voivat kuumentua uunissa ja lieden päällä, käytä siksi patakintaita kattilan turvalliseen käsittelyyn.
- Älä koskaan laita kuumaa kattilaa kylmään tai edes lämpimään veteen. Anna kattilan aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen puhdistamista.
- Jos peset käsin, käytä nestemäistä astianpesuainetta sekä sientä tai astialiinaa kattilan puhdistamiseen.
- Älä käytä uuninpuhdistusainetta, voimakkaita pesuaineita, kloorivalkaisuainetta, teräsvillaa tai muita hankaustyynyjä.

- Innan du använder grytan för första gången, tvätta den med varmt vatten och diskmedel. Skölj och torka noggrant.
- För att förvara grytans utseende och prestanda rekommenderas det att använda köksredskap tillverkat av silikon, nylon, bambu eller trä. Metallredskap kan skada beläggningen.
- Grytan har en platt botten av rostfritt stål avsedd för användning på induktionshällar. Diametern på induktionsbasen måste vara lika med eller större än storleken på det använda induktionselementet. Om induktionsbasen är mycket mindre än induktionsvärmeelementet kanske induktionssensorn inte upptäcker grytan och kommer inte att aktiveras (värmes upp).
- Sätt inte en tom gryta på en het spis.
- Handtagen kan bli varma i ugn eller på häll, använd därför grytvantar för säker hantering av grytan.
- Placera aldrig en het gryta i kallt eller ens varmt vatten. Låt alltid grytan svalna till rumstemperatur innan rengöring.
- Om du diskar för hand, använd flytande diskmedel och en svamp eller disktrasa för att rengöra grytan.
- Använd aldrig ugnsgrengöringsmedel, starka rengöringsmedel, klorblekmedel, stålull eller andra skursvampar.



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.



kotikulta® Titanium

Kattila ja lasikansi Gryta och glaslock 2,8 L

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Tarttumaton titaanivahvistettu kolmi-kerrospinnoite
- Kansi karkaistua lasia
- Bakeliittikahvat ja -nuppi
- Kattilassa kaatonokka
- Kannessa kaatoreiät ja höyryaukko
- Sopii kaikille liesille
- Uuninkestävyys 160 °C
- Tillverkad av rostfritt stål
- Icke-häftande trelagersbeläggning med titan
- Lock av härdat glas
- Bakelithandtag och -knopp
- Gryta med hållpip
- Lock med hållhål och ångventil
- Passar alla spistyper
- Ugnssäker upp till 160 °C



QuanTanium® is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc., used with permission.
© 2022 PPG Industries, Inc. All rights reserved.