


Parco*



Kokoamisohje
Monteringsinstruktioner




Sohvaryhmä Lucera
Soffgrupp Lucera
6416485979153

Parco*




Kokoamisohje Monteringsinstruktioner



Parco*



Kokoamisohje Monteringsinstruktioner






Parco*



Kokoamisohje


Monteringsinstruktioner






Parco*



Kokoamisohje Monteringsinstruktioner







Hoito- ja säilytysohjeet Underhålls- och förvaringsinstruktioner



Puu on luonnonmateriaali ja altistuessaan sääoloille kuten kosteudelle, auringolle ja tuulelle, sen ulkonäkö voi muuttua ja siihen saattaa tulla mm. pieniä halkeamia tai kiertymiä. Nämä eivät ole tuotteen vikoja vaan luonnontuotteeseen liittyviä ominaisuuksia, eivätkä ne vaikuta tuotteen käyttöön.

Puiset puutarhakalusteet vaativat säännöllistä hoitoa.

Puhdistus/hoito:

- Puhdista kaluste säännöllisesti pehmeällä kostutetulla liinalla.
- Puhdistukseen voi tarvittaessa käyttää mietoa, neutraalia pesuainetta.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia, syövyttäviä, valkaisevia aineita tai liuottimia tai hankaavia välineitä.
- Käsittele kaluste öljyllä vähintään 1–3 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useammin.
- Käsittele kaluste ensimmäisen kerran jo ennen käyttöönottoa, heti kokoamisen jälkeen.
- Käytä öljyämiseen kyseiselle materiaalille tarkoitettua puuöljyä.
- Ennen öljyämistä puhdista tuote liasta ja pölystä ja anna sen kuivua kunnolla.
- Mikäli kalusteen pinta tuntuu karhealta, pinnan voi hioa kevyesti hiomapaperilla. Pyyhi tämän jälkeen hiontapöly pois ja käsittele pinta öljyllä.

Kausisäilytys/varastointi:

- Puhdista ja käsittele kaluste ennen kausisäilytykseen laittoa.
- Säilytä kaluste kuivassa, ilmastussa ja viileähdössä paikassa, säältä suojassa.

Trä är ett naturmaterial, och när det utsätts för väderförhållanden som fukt, sol och vind kan dess utseende förändras och det kan bland annat uppstå små sprickor eller vridningar. Dessa är inte produktdefekter, utan egenskaper som förknippas med en naturprodukt och påverkar inte användningen av produkten.

Trädgårdsmöbler av trä kräver regelbundet underhåll.

Rengöring/underhåll:

- Rengör möbeln regelbundet med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd vid behov ett mildt, neutralt rengöringsmedel vid rengöring.
- Använd inte slipande, frätande, blekande medel eller lösningsmedel eller slipande verktyg vid rengöring.
- Olja möbeln minst 1–3 gånger per år och oftare vid behov.
- Olja möbeln första gången redan innan du tar den i bruk, omedelbart efter montering.
- För oljning använder du träolja avsedd för det aktuella materialet.
- Före oljning, rengör möbeln från smuts och damm och låt den torka ordentligt.
- Om möbelns yta känns grov kan den slipas lätt med sandpapper. Torka sedan bort slipdammet och behandla ytan med olja.

Säsongsförvaring:

- Rengör och behandla möbeln innan du sätter den i säsongsförvaring.
- Förvara möbeln på en torr, luftig och sval plats, skyddad från väder och vind