


Parco*



















Kokoamisohje
Monteringsinstruktioner




Pergola Piacenza




6416485995580



1		2	11		4
2		2	12		6
3		2	13		12
4		1	14		1
5		2	15		8
6		4	A	 M6*15MM	24
7		6	B	 M6*45MM	26
8		4	C	 M6*15MM	12
9		4	16		1
10		4	17		2



1




2







11



KT-L007

0324



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Hoito- ja säilytysohje

- Kun pergola ei ole käytössä, pidä kattokangas suljettuna ja kiinnitä se mukana tulevalla kiinnikenauhalla pergolan runkoon.
- Älä käytä katosta kovalla tuulella.
- Huolehdi, että kankaan päälle ei pääse kertymään mitään, esim. vettä.
- Poista katososa talveksi ja säilytä kuivassa ja ilmavassa paikassa, säältä suojassa.
- Puhdista ja kuivaa kangas ennen kausisäilytykseen laittoa.
- Huomioithan, että kankaan väri voi muuttua tai haalistua kulumisen ja UV-säteilyn takia.

Underhålls- och förvaringsinstruktioner

- När pergolan inte används, håll takduken stängd och fäst den i pergolans ram med den bifogade remmen.
- Använd inte skärmtaket vid kraftig vind.
- Se till att inget, t.ex. vatten, samlas på tyget.
- Ta bort takdelen för vintern och förvara på en torr och luftig plats, skyddad från väder och vind.
- Rengör och torka tyget innan det läggs i säsongsförvaring
- Observera att tygets färg kan förändras eller blekna på grund av slitage och UV-strålning.

KT-L007

0324



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu