



#### HIILIGRILLI

Mitat: 41 x 28 x 35 cm  
Grillin koko avattuna 51 x 41 x 17 cm  
Materiaali: ruostumaton teräs

#### KOLGRILL

Mått: 41 x 28 x 35 cm  
Grillens storlek när öppnad 51 x 41 x 17 cm  
Material: rostfritt stål

Tokmanni Oy  
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä  
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

YH28014SP 11/2019



Valmistettu Kiinassa.  
Tillverkad i Kina.



# HIILIGRILLI Kolgrill



#### SUOMI

- Helppo kantaa mukana.
- Kompakti grilli mahtuu pieneen tilaan.
- Iso grillausala 34 x 23 cm x 2. Sekä kantta, että pohjaa voidaan käyttää grillaamiseen.
- EN1860-standardin mukainen grilli.

#### SVERIGE

- Enkel att bära med sig.
- Kompakt grill tar liten plats vid förvaring.
- Stor grillyta 34 x 23 cm x 2. Både lock och botten kan användas för grillning.
- Grillen har EN1860-standard.



**FI: TÄRKEÄÄ! ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ GRILLIÄ ILMAN VALVONTAA. PIDÄ AINA HIEKKAA TAI VETTÄ LÄHETTYVILLÄ.** Älä käytä paikoissa, joissa avotulen teko on kielletty.

- Älä käytä tätä grilliä sisätiloissa, suljetuissa tiloissa tai riippuvien oksien alapuolella.
- Älä käytä bensiiniä tai sprittiä sytyttämiseen tai liekkien kohentamiseen. Käytä vain standardin EN 1860-3 mukaisia sytykkeitä.
- Grilli on valmis ruuanlaittoon vasta, kun polttoaine on tuhkan peitossa.
- Ennen grillin sytyttämistä, varmista, että se on asetettu tasaisen ja lämpöä kestävä pinnan, kuten esim. muurin, kivilaattojen, irtotilien tai hiekan päälle koska grilli voi kuumentuessaan jättää jälkiä allaolevan pinnan päälle.
- Varmista ettei grilliin lennä tuulen mukana palavaa materiaalia.
- Ole varovainen. Grilli kuumenee käytössä. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana. Grilli pysyy kuumana pitkään vielä grillauksen jälkeen, vaikka liekit olisivat jo sammuneet.
- Grilli on erittäin kuuma sen ollessa käytössä, palovammavaara. Pidä kaikki herkästi syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä grillistä.
- Varmista, ettei grillattava tuote tartu kiinni ritilään, jotta grilli ei kaadu kun grillattava tuote nostetaan pois.
- Grilli on suojattava tuulenpuusika vastaan liekkien leviämisen estämiseksi ympäröiviä kohteita kohti.
- Sammuta grilli peittämällä hiilet hiekalla tai maaperällä, tai suihkuttamalla niiden päälle vettä heti, kun grilliä ei käytetä enää grillaukseen.
- Pidä lapset ja kotieläimet turvallisen etäisyyden päässä grillistä.

#### HIILIMONOKSIDIA (HÄKÄ) KOSKEVA VAARA

Palavat hiilet tuottavat hajutonta hiilimonoksidia (häkää). Jos häkää esiintyy sisätiloissa, seurauksena voi olla kuolema. ÄLÄ KOSKAAN käytä grilliä sisätiloissa, ajoneuvossa, teltassa tai missään muussa suljetussa tilassa.

**SE: VIKTIGT! LÄMNA ALDRIG GRILLEN OBEVAKAD. HA ALLTID SAND ELLER VATTEN I NÄRHETEN.** Använd inte på platser där det är förbjudet att göra upp öppen eld.

- Använd inte denna grill inomhus, i slutna utrymmen eller nära överhängande grenar.
- Använd inte bensen eller alkohol för att starta eller förbättra elden. Använd endast tändved i enlighet med standarden EN 1860-3.
- Grillen är redo för matlagning endast när bränslet är täckt med aska.
- Innan grillen tänds måste säkerställas att den står på horisontalt underlag som inte kan skadas av hetta såsom på en mur, gatstenar, lösa tegelstenar eller sand eftersom brännmärken kan uppstå.
- Se till att det inte blåser in brännbart material i grillen.
- Var försiktig. Grillen blir mycket het och får inte flyttas under användning. Den fortsätter att vara het en längre tid sedan lågorna har slocknat.
- Grillen brinner med mycket hög temperatur. Håll brännbara material på minst 1 m (39") avstånd från grillen.
- Se till att produkten som ska grillas inte fastnar på gallret, så att grillen inte välter när produkten lyfts bort.
- Grillen måste skyddas från kraftiga vindar för att undvika att lågorna blåser mot omgivande föremål.
- Släck grillen genom att täcka kolen med sand eller jord eller genom att snarast spruta vatten på dem när grillen inte längre används för kokning.
- Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen.

#### RISK FÖR KOLMONOXID

Förbränning av kol alstrar luktfri kolmonoxid. Denna gas kan vid ansamling inomhus förorsaka dödsfall. Använd ALDRIG grillen inomhus, i ett fordon eller annat slutet utrymme.

