

FUTURE®
SPORT

SPIRAALILUKKO NUMEROKOODILLA


SPIRAL-LÅS
15 × 1000 mm



- Lukko avautuu nelinumeroisella koodilla
- Låset öppnas med en fyrsiffrig kod

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.

TY-5571 12/2019



NUMEROLUKKO

Tämä lukko on numerosarjalukko, johon voit vaihtaa numerosarjan niin monta kertaa, kuin haluat. Lukkoon on esiasetettu numerosarja "0000". Vaihtaaksesi tilalle oman numerosarjan, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohjeet

1. Käännä numerovalitsimista numerosarjaksi "0000" ja vedä lukon kieleke ulos lukkopesästä.
2. Käännä kuvaan merkittyä nuppia 90° myötäpäivään.
3. Käännä numerovalitsimista numerosarjaksi haluamasi sarja (varmistu, että kaikki valitut numerot ovat osoittimen kohdalla).
4. Käännä tämän jälkeen nuppia vastapäivään, takaisin alkuasentoon.
5. Uusi numerosarja on nyt toiminnassa.
6. Toistamalla kohdat 1–4 voit vaihtaa numerosarjan uudelleen.

KOMBINATIONSLÅS

Detta lås är ett kombinationslås, där du kan byta nummerserien hur ofta du vill. På låset har i fabriken ställt nummerserie "0000". För att byta till en egen sifferkombination, förfara enligt anvisningar i nedan.

Bruksanvisning

1. Ställa med sifferväljare nummerserie "0000" och dra ut låsklack ut ur låshuset.
2. Vrida på bilden angivet knapp 90° medsols.
3. Ställa med sifferväljaren till önskade nummerserie (säkerställ att alla valda siffror står mot pekaren).
4. Vrida därefter knoppen motsols, tillbaka på ursprungsläget.
5. Den nya sifferkoden är nu i verksam.
6. Genom att upprepa punkterna 1–4 kan du byta sifferserien.