

kotikulta®

Uunivuoka Ugnform

3 L

Valmistettu borosilikaattilasista, joka ei ime itseensä hajua tai väriä ruoasta.

Tillverkad av borosilikatglas som inte absorberar lukt eller färg från maten.



Tiskikone
Diskmaskin



Mikro



Uuni
Ugn



Pakastin
Frys



kotikulta®

Valmistettu borosilikaattilasista, joka ei ime itseensä hajua tai väriä ruoasta.

Tillverkad av borosilikatglas som inte absorberar lukt eller färg från maten.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Pese astia ennen ensimmäistä käyttö-kertaa käsin tai astianpesukoneen ylätasolla. Vältä hankaavia puhdistus-aineita tai hankaustyynyjä. Astia on uunin, mikroaaltouunin, pakastimen ja astianpesukoneen kestävä. Älä lämmitä tyhjää astiaa uunissa tai mikroaaltouunissa. Älä käytä astiaa liedellä, grillissä tai avotulella.

Anvisningar för användning och underhåll

Innan du använder kärlet för första gången, diska det för hand eller i övre korgen av diskmaskinen. Undvik slipande rengöringsmedel eller skursvampar. Kärlet tål ugn, mikrovågsugn, frys och diskmaskin. Värm inte ett tomt kärl i ugn eller mikrovågsugn. Använd inte kärlet på en spis, grill eller öppen eld.



Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.

