

FUTURE®
©SPORT

NUMEROLUKKO

KOMBINATIONSLÅS

12 × 650 mm




TY427-3

12/2017



Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.



NUMEROLUKKO

Tämä lukko on numerosarjalukko, johon voit vaihtaa numerosarjan niin monta kertaa, kuin haluat. Lukkoon on esiasetettu numerosarja "0000". Vaihtaaksesi tilalle oman numerosarjan, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohjeet

1. Käännä numerovalitsimista numerosarjaksi "0000" ja vedä lukon kieleke ulos lukkopesästä.
2. Käännä kuvaan merkittyä nuppia 90° myötäpäivään.
3. Käännä numerovalitsimista numerosarjaksi haluamasi sarja (varmistu, että kaikki valitut numerot ovat osoittimen kohdalla).
4. Käännä tämän jälkeen nuppia vastapäivään, takaisin alkuasentoon.
5. Uusi numerosarja on nyt toiminassa.
6. Toistamalla kohdat 1-4 voit vaihtaa numerosarjan uudelleen.

KOMBINATIONSLÅS

Detta lås är ett kombinationslås, där du kan byta nummerserien hur ofta du vill. På låset har i fabriken ställt nummerserie "0000". För att byta till en egen sifferkombination, förfara enligt anvisningar i nedan.

Bruksanvisning

1. Ställa med sifferväljare nummerserie "0000" och dra ut låsklack ut ur låshuset.
2. Vrida på bilden angivet knapp 90° medsols.
3. Ställa med sifferväljaren till önskade nummerserie (säkerställ att alla valda siffror står mot pekaren).
4. Vrida därefter knoppen motsols, tillbaka på ursprungsläget.
5. Den nya sifferkoden är nu i verksam.
6. Genom att upprepa punkterna 1-4 kan du byta sifferserien.

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu