

kotikulta®

Irtopohjavuoka Bakform med löstagbar botten Ø 26 cm

- Tarttumaton pinnoite
- Kestää uunissa jopa 250 °C lämpötilassa
- Non-stickbeläggning
- Tål ugnsvärme upp till 250 °C temperatur

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Pese vuoka ennen ensimmäistä käyttökertaa. Voitele vuoa sisäosa öljyllä, voilla tai margariinilla ennen leivontaa. Anna kakun jäähtyä ennen kuin poistat sen vuosta. Vältä suoraa kontaktia tulen kanssa. Käytä ainoastaan tavalista uunia (ei mikroaaltouunia). Käytä ainoastaan tarttumattomille pinnoille tarkoitettuja työvälineitä (metalliset työvälineet naarmuttavat pintaa). Älä käytä yli 250 °C lämpötilassa. Vuoka voidaan pestä astianpesukoneessa, mutta pidemmän käyttöiän saamiseksi sitä ei suositella. Kuivaa vuoka aina pesun jälkeen.

Anvisningar för användning och underhåll

Diska formen innan du använder den för första gången. Smörja insidan av formen med olja, smör eller margarin innan bakning. Låt kakan svalna innan du lösgör den från formen. Undvik direkt kontakt med elden. Använd endast vanlig ugn (ej mikrovågsugn). Använd endast matlagningsredskap som är ämnade för ickehäftande beläggningar (metallredskap kan skada beläggningen). Använd inte över 250 °C. Formen kan diskas i diskmaskin, men i syfte att förlänga livslängden, rekommenderas det inte. Torka formen alltid efter disk.



Skandia™ Xtreme

Premium multi-coat non-stick coil coating



LB85126KOT1

10/21



Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Valmistettu Italiassa. / Tillverkad i Italien.