

Uunivuoka Ugnsform

24×32 cm

- Tarttumaton pinnoite
- Kestää uunissa jopa 250 °C lämpötilassa
- Non-stickbeläggning
- Tål ugnsvärme upp till 250 °C temperatur

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Pese vuoka ennen ensimmäistä käyttökertaa. Voitele vuoaan sisäosa öljyllä, voilla tai margaariinilla ennen ruoanvalmistusta. Anna ruoan jäähtyä ennen kuin poistat sen vuosta. Vältä suoraa kontaktia tulen kanssa. Käytä ainoastaan tavallista uunia (ei mikroaltouunia). Käytä ainoastaan tarttumattomille pinnoille tarkoitettuja työvälineitä (metalliset työvälineet naarmuttavat pintaa). Älä käytä yli 250 °C lämpötilassa. Vuoka voidaan pestä astianpesukoneessa, mutta pidemmän käytön iän saamiseksi sitä ei suositella. Kuivaa vuoka aina pesun jälkeen.

Anvisningar för användning och underhåll

Diska formen innan du använder den för första gången. Smörja insidan av formen med olja, smör eller margarin innan matlagning. Låt maten svalna innan du lösgör den från formen. Undvik direkt kontakt med elden. Använd endast vanlig ugn (ej mikrovågsugn). Använd endast matlagningsredskap som är ämnade för ickehäftande beläggningar (metallredskap kan skada beläggningen). Använd inte över 250 °C. Formen kan diskas i diskmaskin, men i syfte att förlänga livslängden, rekommenderas det inte. Torka formen alltid efter disk.



Skandia™ Xtreme
Premium multi-coat non-stick coil coating

LB89024KOT1

10/21



Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Italiassa. / Tillverkad i Italien.