

Istruzioni di sicurezza per i paranchi a leva:

1. **Idoneità e ispezione prima dell'uso:**
Assicurarsi che il paranco a leva sia adatto al carico previsto. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per verificare la presenza di danni, usura o deformazioni. Non utilizzare paranchi a leva difettosi.
2. **Capacità di carico:**
Utilizzare il paranco a leva solo entro il limite di carico specificato. Non superare mai la capacità di carico massima specificata.
3. **Insero stabile:**
Il paranco a leva deve essere fissato in modo sicuro e stabile. Assicurarsi che le catene e i ganci siano integri, puliti e fissati correttamente.
4. **Distanza di sicurezza:**
Mantenere una distanza di sicurezza dal carico e dal paranco. Assicurarsi che non vi siano persone sotto il carico durante il processo di sollevamento.
5. **Funzionamento a leva:**
Non utilizzare mai il paranco a leva spingendo, tirando o tirando bruscamente. Il funzionamento deve essere fluido. Una leva eccessiva può causare danni.
6. **Ambiente operativo:**
Assicurarsi che il paranco a leva non venga utilizzato in ambienti con temperature estreme, umidità o sostanze corrosive, a meno che non sia stato progettato specificamente per questo scopo.
7. **Nessuna modifica:**
Non apportare modifiche o cambiamenti al cavo della leva. Utilizzare solo ricambi originali e far eseguire la manutenzione solo da personale qualificato.
8. **Direzione di carico:**
Il paranco a leva deve essere utilizzato solo per sollevare e abbassare carichi in linea retta. La trazione obliqua può danneggiare il dispositivo e compromettere la sicurezza.
9. **Lubrificazione e cura:**
Controllare regolarmente la catena e lubrificare le parti mobili per garantire un funzionamento regolare.
10. **Stoccaggio:**
Conservare il paranco a leva in un luogo asciutto e pulito per evitare corrosione e danni.
11. **Utilizzo da parte di personale addestrato:**
Il paranco a leva deve essere utilizzato solo da personale qualificato e addestrato.

Queste istruzioni servono a prevenire gli incidenti e a garantire il corretto funzionamento del paranco a leva. Seguire sempre le istruzioni del produttore.