Fernbedienung

Für Bauseilwinde
Für elektr. Seilwinde + Laufkatze

10010494

Fernbedienung für elektr. Seilwinde + Laufkatze

10010493

Fernbedienung für Bauseilwinde

MONATAGEANLEITUNG

Für künftige Verwendung aufbewahren

Adresse des Herstellers

Trading EU GmbH.
Gruckingerstraße 4
D - 85461 Bockhorn

Tel.: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-Mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Montageanleitung

Dokument Nummer:	Fernbedienung Montageanleitung
Version:	1.0
Erstellungsdatum:	22.06.2022
Letzte Änderung:	22.06.2022
Modell:	10010493 Fernbedienung für Bauseilwinde 10010494 Fernbedienung für elektr. Seilwinde + Laufkatze
Typenbezeichnung:	YT-RCA YT-RCB
Jahr der Herstellung:	2022

Kundeneinträge

Inventar Nr:	
Standort:	

Montageschritte

1. Die Seilwinde, sowie der Steuerungskasten der Fernbedienung verfügt über eine Luftsteckdose



2. Verschrauben Sie die Steckelemente der Seilwinde und des Steuerungskasten. Achten Sie auf die Verbindungspunkte.

3. Die Fernbedienung kann sich jetzt mit dem Steuerungskasten verbinden und ihre Fernbedienung ist einsatzbereit. Es ist keine zusätzliche Installation notwendig.