

Telecomando

Per argano da cantiere
Per verricello a cavo elettrico + carrello



10010494

Fernbedienung für elektr. Seilwinde + Laufkatze

10010493

Fernbedienung für Bauseilwinde

Istruzioni di montaggio

Conservare per uso futuro

Indirizzo del produttore

Trading EU GmbH.
Gruckingerstraße 4
D - 85461 Bockhorn

Tel.: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-Mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Istruzioni per l'uso


Numero del documento:	Telecomando Istruzioni per il montaggio
Versione:	1.0
Data di creazione:	22.06.2022
Ultima modifica:	22.06.2022
Modello:	10010493 Fernbedienung für Bauseilwinde 10010494 Fernbedienung für elektr. Seilwinde + Laufkatze
Designazione del tipo:	YT-RCA YT-RCB
Anno di fabbricazione:	2022

Iscrizioni dei clienti


Inventario n:	
Posizione:	

Fasi di installazione

1. L'argano e la scatola di comando del telecomando sono dotati di una presa d'aria.



2. Avvitare gli elementi a innesto dell'argano a fune e della centralina di comando. Prestare attenzione ai punti di connessione.



3. Il telecomando può ora collegarsi alla centralina e il telecomando è pronto per l'uso. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva.