Istruzioni per l'installazione della staffa a soffitto per argani a fune

1. Controllare la completezza del pacco

Nota bene: le viti e i tasselli forniti sono destinati a soffitti in cemento, accertarsi che siano adatti alla superficie da fissare e, se necessario, sostituirli con viti e tasselli adatti alla propria superficie.

1. Assicurarsi che la superficie su cui si desidera montare il supporto sia in grado di sopportare la capacità di carico del dispositivo e il peso del supporto, compreso il verricello..

2. Ora praticate i fori alla distanza appropriata.

3. Fissare il braccio girevole alla staffa a parete in dotazione.