



Malli R / Model R / Modell R



Malli L / Model L / Modell L



#### Kanavalähdöt

Naaraslähtökauluksen sisähalkaisija  $\varnothing 125$  mm

1. Tuloilma koneesta asuntoon
2. Poistoilma asunnosta koneeseen
3. Jäteilma koneesta ulos
4. Ulkoilma koneeseen

#### Duct outlets

Inner diameter of the female collar  $\varnothing 125$  mm

1. Supply air from the unit to the apartment
2. Extract air from the apartment to the unit
3. Exhaust air flowing outdoors from the unit
4. Outdoor air to the unit

#### Kanalstosar

Kanalstos, hona, inre diameter  $\varnothing 125$  mm

1. Tilluft från aggregatet till bostaden
2. Frånluft från bostaden till aggregatet
3. Avluft ut från aggregatet
4. Uteluft till aggregatet