

## ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ ILMANVAIHTOKONEESEEN

KÄRKITIEDOT:

LIESIVAHTI:

NORMITILA = AUKI

AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:

NORMITILA = AUKI

VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI

AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:

LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI

LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

