

LITZE™

Models/Modelos/Modèles

**64943LF▲, 64944LF▲, 64953LF▲,
64954LF▲, 64963LF▲ & 64964LF▲**

RP91785▲

Hose & Sprayer Assembly
Ensamble de la tubería y rociador
Tuyau souple et douchette

RP91786

Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas
de repuesto
Trousse de Rechange et pièce de
Retenue de Douchette

RP91784

Aerator & Wrench
Aerador y Llave
Aérateur et Clé

EP92546

Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoïde
Électrovanne

■ For GL, PC, PN & SS
finishes order EP92546.
For BLGL finishes order
EP92546XX

RP93410

Filter
Filtro
Filtre

RP13938

O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP78389

Battery Box
Caja de la Batería
Boîtier de piles

RP60911

Clip (2)
Presilla (2)
Agrafe (2)

EP102157

9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)
Fuente de alimentación de 9 voltios
(Orden de accesorios solamente)
Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)

RP102047

Spout Retainer
Retenedor de pico
Retenue du bec

RP80523

Weight Assembly
Ensamble de la Pesa
Masselotte

RP101810

Mounting Bracket, Nut
& Wrench
Soporte de montaje,
separador y tuerca
Fixation de montage,
pièce d'espacement et
écrou

RP91902

Cartridge Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP100680

Contact Spring
Resorte del contacto
Ressort de contact

RP91805▲

Industrial Handle Kit
Mango con fabril
Manette trousse industrielle

RP74776

Bonnet Nut
Bonete
Chapeau

RP74775▲

Cap & O-Ring
Tapa y junta tórica
Capuchon et joint
torique

RP91788▲

Knurl Handle Kit
Mango moleteado con herraje
Manette moletée (trousse)

RP91787▲

Set Screw & Button
Boton y tornillo de ajuste
Bouton et vis de calage

RP60911

Clip
Presilla
Agrafe



RP53468

Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour


RP50952

Cut-To-Fit Plastic Sleeves
Mangas plásticas para cortar a la medida
Manchons de plastique sectionnés

RP51243

Inlet Gaskets
Empaques de entrada
Joints d'entrée

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini




RP79275▲
Dispenser Assembly
(Accessory order only)
Ensamble del Dispensador
(Orden de accesorio solamente)
Distributeur
(livrable séparément seulement)

RP83779
Pump
Bomba
Pompe




RP30395
Vented Funnel
(Accessory Order Only)
Embudo
(Orden de accesorio solamente)
Entonnoir
(Livrable séparément seulement)



RP71451▲
Optional 10" Escutcheon with 8" Centers,
Mounting Screws and gasket (not included)
Chapa opcional de 10" de 8" centros, Tornillos
para la Instalación y Empaque
(no incluido)
Plaque de finition facultative de 10 po pour 8
po centres, vis de montage, écrous, rondelles
et joint (non inclus)

RP6092
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles



RP37490
Thin Deck Aid (Not included)
Sostén para Bordos Delgados (No incluido)
Plaque de renfort (non inclus)

Other useful accessories that may be purchased separately. Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado. Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.	RP63263 Adapters 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN & 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM Adaptadors 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN & 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM Adaptateurs 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM		RP63264 Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN Adpteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN RP63265 Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM Adpteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM	
---	--	--	---	--

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini