danze® by GERBER

D454428
Draper®


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable

Grifo de cocina extraíble de una manija



	Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1☉	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602834
2	Trim Ring	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103121
3	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104332
4	Handle Adapter	Adaptateur de poignée	Adaptador de manija	A017956
5	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6☉	Pattern Clip	Clip de motif	Clip de patrón	A012364GR
7☉	Body Trim Ring	Bague de garniture de corps	Anillo de ajuste del cuerpo	A607E05
8☉	Magnet	Aimant	Imán	A294014NI
9☉	Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032163GR
10	Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A568023N
11	Supply Hose	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	A514018NGR
12	Weight	Poids	Pesas	A504742GR
13	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663A52-S
14	Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N



D454428

☉ Please see danze.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
Veuillez consulter le site Web danze.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
Por favor visite danze.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia