





Cat. No. / No de cat.
49-16-3697

BIT HOLDER PORTE-EMBOUS PORTAPUNTAS



(For use with M18™ only)
(À utiliser avec M18™ uniquement)
(Para su uso exclusivo con M18™)



(For use with M12™ only)
(À utiliser avec M12™ uniquement)
(Para su uso exclusivo con M12™)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING READ ALL SAFETY WARNINGS, INSTRUCTIONS, ILLUSTRATIONS AND SPECIFICATIONS PROVIDED WITH THIS PRODUCT AND ANY POWER TOOLS TO BE USED WITH THIS KIT. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. SAVE THESE INSTRUCTIONS - THIS OPERATOR'S MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING Not for use with tethered tools. Bits could disengage and cause injury.

ASSEMBLY

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, always remove battery pack before making any adjustments or changing accessories. Only use accessories specifically recommended for this tool. Others may be hazardous.

Installing Bit Holder

1. Kit includes Bit Holder, M12™ Adapter, M12™ Screw (Long), M18™ Screw (Short).
2. Remove battery pack.
3. Can be installed on either side of tool. Remove/move belt clip if necessary.
4. Hand tighten screw securely (as shown in image above). Do NOT use power tool.

Bit Holder will hold 1/4" hex shank bits. Insert bit(s) fully into the holder.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT CONSULTER TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ, TOUTES LES INSTRUCTIONS, TOUTES LES ILLUSTRATIONS ET TOUTES LES SPÉCIFICATIONS FOURNIES AVEC CE PRODUIT ET TOUT AUTRE OUTIL ÉLECTRIQUE QUI SERA UTILISÉ AVEC CET ENSEMBLE. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. GARDER CES INSTRUCTIONS. LE MANUEL D'UTILISATION CONTIENT D'IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas utiliser jumelé à des outils fixés. Les pointes pourraient se désengager et causer des blessures.

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures, toujours retirer le bloc-piles avant d'entreprendre tout ajustement ou de changer les accessoires. Utiliser uniquement des accessoires spécialement recommandés pour cet outil. En utiliser d'autres pourra poser un danger.

Installation du porte-embouts

1. L'ensemble comprend le porte-embouts, l'adaptateur M12™, la vis M12™ (longue), la vis M18™ (courte).
2. Retirer le bloc-piles.
3. Il est possible de l'installer dans n'importe quel côté de l'outil. Retirer/bouger le clip de ceinture si nécessaire.
4. Bien serrer la vis à la main (comme illustré dans l'image ci-dessus). NE PAS utiliser un outil électrique.

Le porte-embout soutiendra des tiges hexagonales de 6 mm (1/4"). Insérer l'embout ou les embouts dans le porte-embouts.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA *CONSULTE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, LAS INSTRUCCIONES, LAS ILUSTRACIONES Y LAS ESPECIFICACIONES QUE ACOMPAÑAN ESTE PRODUCTO, ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS QUE SE UTILICEN CON ESTE JUEGO.* No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar una descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. EL MANUAL DEL OPERADOR CONTIENE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.**

⚠️ ADVERTENCIA No se utilice con herramientas fijadas. Las puntas podrían desengancharse y provocar lesiones.

ENSAMBLADO

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesión, siempre retire la batería antes de realizar algún ajuste o cambiar los accesorios. Utilice únicamente accesorios específicamente recomendados para esta herramienta. Utilizar otros accesorios podrá ser peligroso.

Instalación del portapuntas

1. El juego incluye el portapuntas, el adaptador M12™, el tornillo M12™ (largo), tornillo M18™ (corto).
2. Quite la batería.
3. Puede instalarse en cualquiera de los lados de la herramienta. Quite/mueva el gancho para cinturón de ser necesario.
4. Apriete firmemente el tornillo con la mano (tal como se muestra en la imagen). NO utilice ningún tipo de herramienta eléctrica.

El portapuntas sostendrá las espigas hexagonales de 6 mm (1/4"). Inserte la o las puntas hasta el fondo del portapuntas.