INSTALLATION INSTRUCTIONS

Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873, USA

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham ON, Canada L6C 2S3

ELECTRICAL SHOCK HAZARD — **READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.**

WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation MUST conform to the National Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.

INSTALLATION

1. Loosen phillips head screw(s) which secure heatsink to base. Remove heatsink from base hinge.

2. Choose correct mounting configuration from table (see Fig. 2).
   Knock out corresponding mounting inserts from both mounting gasket and base.

3. Pull junction box wires through round wiring gasket, then mount base securely using leveling bubble for proper alignment. Apply silicone caulk all around mounted base to preclude water intrusion.

4. Connect fixture wiring per instructions below.

5. Reassemble heatsink to base hinge and close fixture tightly. Secure phillips head screw(s) accordingly.



FIG1


FIG2

Junction Box Mounting Guide

A-A	4″ Square Box
B-B	4″ Octagonal Box
C-C	3-1/2″ Square/Octagonal Box
D-D	Masonry Box
E-E	4″ Round Box
F-F	2-3/4″Hole Pattem
G-G	Single Gang



FIG3

WIRING

- Make sure that the mains voltage is appropriate and conforms with the luminaire driver.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **(-) COMMON** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **(+)LINE** wire.



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved.
www.philips.com/luminaires

PHILIPS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873, USA

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham ON, Canada L6C 2S3

RISQUE D'ÉLECTROCUTION **LIRE, COMPRENDRE,et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipment.**

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doitêtre conforme au code électrique nationalité Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour effectuer l'installation.

SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION

1. Desserrez les vis à tête Phillips qui sécurisent le dissipateur de chaleur à la base. Retirer le dissipateur de chaleur de la charnière de base.
2. Choisissez la configuration de montage correcte à partir de la table (voir la figure 2). Défoncer les inserts de montage pour la filerie correspondants à partir du joint d'étanchéité et de la base.
3. Tirez les fils de la boîte de jonction par un joint de câblage rond, puis montez la base de manière sécurisée à l'aide d'une bulle de nivellement pour un alignement correct. Appliquer du calfeutrage en silicone tout autour de la base montée pour empêcher l'intrusion d'eau.
4. Connectez le câblage de l'appareil selon les instructions ci-dessous.
5. Remontez le dissipateur de chaleur à la charnière de base et fermez fermement. Fixez les vis de tête philips) en conséquence.



FIG1



FIG2

Guide pour boîte de jonction

A-A	4″ Boîte carrée
B-B	4″ Boîte octogonale
C-C	3-1/2″ Boîte carrée/octogonale
D-D	Boîte de maçonnerie
E-E	4″ Boîte ronde
F-F	2-3/4″ Modèle de trou
G-G	Gang solitaire



FIG3

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Assurez-vous que la tension secteur est appropriée et conforme avec le Driver du luminaire.
- Branchez le fil de MISE A LA TERRE (vert) du luminaire au fil de MISE A LA TERRE (vert) de l'alimentation.
- Branchez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de l'alimentation.
- Branchez le fil NOIR du luminaire au fil de LIGNE de l'alimentation.



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved.
www.philips.com/luminaires

PHILIPS