BÂCHES DE PROTECTION

POLYPROTEC BASIC

Bâche de protection polyvalente

POLYPROTEC BASIC est une bâche de protection temporaire idéale pour tous vos chantiers et travaux de rénovation.

Facile à poser comme à retirer, POLYPROTEC BASIC offre une solution de protection à la fois pratique, fiable et économique.

LES

- Antiglisse et repositionnable
- Sécurise le chantier
- Facilement manipulable et léger
- Ne laisse pas de trace
- Réutilisable

APPLICATIONS

Bâche de protection :

- Utilisable sur tous types de supports : carrelage, parquet, sol LVT, escalier.
- Protège vos surfaces des chocs légers, du passage et des projections.
- Pour de multiples applications : protection des sols, sanitaire, cuisine.

ÉTANCHE

ANTIGLISSE

PERFORMANCES

- Film étanche
- Léger, peu encombrant

DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Non tissé 100% polyester avec film PE étanche
Couleur	Blanc
Durée de stockage	Sans limite d'utilisation, dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support à protéger
- Carrelage
- Sol
- Parquet et revêtement de sol
- Escalier
- Meuble et plan de travail

À SAVOIR

Limites d'emploi :

- POLYPROTEC BASIC ne doit pas être appliqué sur des dalles en faïence ou des parquets huilés ou tous types de revêtements de sols récemment posés.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du POLYPROTEC BASIC.
- Ne peut pas être appliqué au mur ou au plafond.
- Ne pas exposer directement au soleil ni utiliser en extérieur.

Délai de mise en service : immédiat.

Bâche non imprimable

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE POLYPROTEC BASIC ?

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être dépoussiéré pour une adhérence optimale et exempt d'aspérité pour éviter de perforer la bâche POLYPROTEC BASIC.
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface du sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant du revêtement de finition.

POSE GÉNÉRALITÉS

- Dérouler la bâche sur la surface à protéger, la découper à la longueur souhaitée.
- Pour une protection complète, faites remonter le POLYPROTEC BASIC sur les plinthes : vous éviterez toute projection ou infiltration de poussière et de salissures.
- Appliquer le POLYPROTEC BASIC en chevauchant les lés sur environ 10 cm.
- Le POLYPROTEC BASIC adhère parfaitement, tout en pouvant être retiré et repositionné très facilement.
- Une fois les travaux terminés, la surface reste parfaitement propre. Il n'est pas nécessaire de la nettoyer.

COLISAGE

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	SURFACE/ROULEAU (m²)	COLISAGE	CODE ARTICLE
1000	25	25	Box de 30 rouleaux - 750 m²	2990710000
1000	25	25	Carton de 54 rouleaux – 1 350 m²	2990720000